



SET UDS/USB

- Einfaches Ein- und Auslesen von Daten des USP-PI
- Erstellung von Profilen in MS Excel®
- Grafische Darstellung der Schachtkopie
- Kopieren von Daten zwischen mehreren USP-PI
- Archivierung von Schachtkopien
- Verbindung über USB oder RS-232 Schnittstelle

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.05.2024, 16:47