



SET UDS/USB

- Eenvoudig in- en uitlezen van de gegevens van de USP-PI
- Creëren van profielen in MS Excel®
- Grafische weergave van de schachtkopie
- Copiëren van gegevens tussen meerdere USP-PI
- Archivering van schachtkopieën
- Verbinding via USB of RS-232 interface

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 1/04/2025 03:31