



SET UDS/232

- Smidig innlesing og utlesing av USP-PI
- Oppretting av profiler i MS Excel®
- Grafisk fremstilling av sjaktkopi
- Kopiering av data mellom flere UPS-PI-er
- Arkivering av sjakt kopier
- Tilkobling via USB eller RS-232-grensesnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.08.2024, 11:32