



ASHH-1-V30

- Profil urządzenia typu "slave" może być zczytany
- Podłączenie typu "slave" z ochroną przeciwzwarciową i przeciwprzebieżeniową
- Ładowarka baterii wchodzi w zakres dostawy
- AS interface Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- Adresowanie i ustawianie parametrów dla urządzeń AS-Interface typu slave

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.11.2024, 19:18