



SET UDS/USB

- USP-PI verilerinin okutulması ve çıktıların okunması
- MS Excel® de profillerin yaratımı
- Şaft kopyasının grafik temsili
- Çoklu UPS-PI arasında veri kopyalama
- Şaft kopyalarının arşivlenmesi
- USB veya RS-232 arayüz üzerinden bağlantı

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.01.2025 08:06