



FR Mode d'emploi ..... pages 1 à 4  
Original

Table des matières

<b>1 A propos de ce document</b>	
1.1 Fonction	1
1.2 Groupe cible: personnel spécialisé autorisé	1
1.3 Symboles utilisés	1
1.4 Définition de l'application	1
1.5 Consignes de sécurité générales	1
1.6 Avertissement en cas de mauvaise utilisation	1
1.7 Clause de non-responsabilité	1
<b>2 Description du produit</b>	
2.1 Exemple de commande	2
2.2 Versions spéciales	2
2.3 Destination et emploi	2
2.4 Données techniques	2
<b>3 Montage</b>	
3.1 Instructions de montage générales	2
3.2 Montage	2
3.3 Dimensions	3
<b>4 Raccordement électrique</b>	
4.1 Notes générales pour le raccordement électrique	3
4.2 Variantes de contact	3
<b>5 Mise en service et maintenance</b>	
5.1 Contrôle fonctionnel	3
5.2 Entretien	3
<b>6 Démontage et mise au rebut</b>	
6.1 Démontage	3
6.2 Mise au rebut	3
<b>7 Déclaration UE de conformité</b>	

1. A propos de ce document

1.1 Fonction

Le présent mode d'emploi contient les informations nécessaires au montage, à la mise en service, à un fonctionnement sûr et le démontage de l'appareil. Il est important de conserver ce mode d'emploi comme partie intégrante du produit, accessible et lisible à tout moment.

1.2 Groupe cible: personnel spécialisé autorisé

Uniquement du personnel qualifié, spécialisé et habilité par l'exploitant de l'installation est autorisé à effectuer les instructions de ce mode d'emploi.

N'installez et ne mettez en service l'appareil que si vous avez lu et compris le mode d'emploi et si vous êtes familiarisé avec les prescriptions en vigueur en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents.

Le choix, le montage et l'intégration correcte des appareils dans les circuits contrôle commande relèvent de la compétence du fabricant de la machine. Pour faire ainsi, il doit avoir une connaissance approfondie des lois et normes applicables en vigueur.

1.3 Symboles utilisés



Informations, remarques:

En suivant ce symbole, vous trouverez des informations complémentaires très utiles.



**Attention:** Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des pannes ou des défauts de fonctionnement.

**Avertissement:** Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures physiques et des dommages à la machine.

1.4 Définition de l'application

La gamme de produits Schmersal n'est pas destinée aux particuliers

L'appareil ne doit être utilisé que dans les dispositions suivantes ou pour les applications autorisées par le fabricant. Le champ d'application est décrit en détail dans le chapitre "Description du produit".

1.5 Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi, les standards d'installation spécifiques du pays concerné ainsi que les dispositions de sécurité et les règles de prévention d'accidents sont à observer.



Pour toute autre information technique, veuillez vous référer aux catalogues Schmersal ou à notre catalogue en ligne [products.schmersal.com](https://products.schmersal.com).

Les caractéristiques et recommandations figurant dans ce document sont exclusivement données à titre d'information et sans engagement contractuel de notre part. Aucun risque résiduel affectant la sécurité n'est connu, si les consignes de sécurité, les instructions de montage, de mise en service, de fonctionnement et d'entretien de ce mode d'emploi ont été respectés.

1.6 Avertissement en cas de mauvaise utilisation



En cas d'emploi non-conforme ou non-approprié ou en cas de manipulations frauduleuses, l'utilisation de l'appareil est susceptible d'entraîner des risques pour l'homme ou des dégâts matériels.

1.7 Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de montage erroné ou de non-observation des instructions de ce mode d'emploi. Nous déclinons également les dommages en cas d'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires non-autorisées par le fabricant.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de transformer ou modifier un dispositif de sécurité de sa propre initiative. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages qui en découleraient.

### 2. Description du produit

#### 2.1 Exemple de commande

Ce mode d'emploi est valable pour les variantes suivantes:

#### TQ 900-①

N°	Option	Description de l'article
①	11	1 contact NO / 1 contact NF
	13	1 contact NO / 3 contacts NF
	22	2 contacts NO / 2 contacts NF
	02	2 contact NF
	04	4 contact(s) NF

#### 2.2 Versions spéciales

Pour les versions spéciales, qui ne sont pas reprises dans l'exemple de commande sous 2.1 les indications de ce mode d'emploi s'appliquent dans la mesure où ces modèles concordent avec les versions de série.

#### 2.3 Destination et emploi

Les interrupteurs à commande par câble sont utilisés sur les machines et installations afin d'assurer la fonction de commutation sur toute la longueur du câble. Une traction exercée sur le câble tendu ou une rupture de câble provoque la commutation de l'interrupteur à câble (voir image 1).




Image 1: indicateur de position et d'actionnement

#### Conception / principe de fonctionnement

Les interrupteurs à commande par câble de la série TQ 900 sont rendus opérationnels après pré-tension correcte du câble. Les éléments de contacts (max. 2) disposent de 2 ou 4 contacts: lorsque le câble est tendu, les contacts NF sont fermés et les contacts NO sont ouverts.



L'interrupteur à commande par câble ne répond pas aux exigences des normes EN ISO 13850 et EN 60947-5-5.

#### 2.4 Données techniques

Normes de référence:	EN 60947-5-1
Boîtier:	Alliage GD-Zn, laqué
Couvercle:	Plastique
Indice de protection:	IP65, IP67 selon EN 60529
Matériau des contacts:	Argent
Système de commutation:	Inverseur avec double rupture, 1 à 4 contacts NF, Action dépendante avec contacts NF à manoeuvre positive ⊖
Raccordement:	Bornes à vis
Section du conducteur:	max. 2,5 mm <sup>2</sup> (y compris embouts)
Entrée du câble:	3 x M20 x 1,5
Tension assignée de tenue aux chocs U <sub>imp</sub> :	6 kV
Tension assignée d'isolement U <sub>i</sub> :	500 V
Courant nominal thermique I <sub>the</sub> :	6 A
Courant/tension assigné(e) de service I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub> :	4 A / 230 VAC; 1 A / 24 VDC
Catégorie d'utilisation:	AC-15, DC-13
Courant de court-circuit requis:	1 000 A
Protection contre les courts-circuits:	fusible 6 A gG D (EN 60269-1)
Température ambiante:	-25 °C ... +70 °C
Humidité relative:	30% ... 95% sans condensation, sans givrage
Longueur du câble:	max. 75 m en fonction de la plage de température ambiante (voir Fig. 3)
Durée de vie mécanique:	> 1 million de manoeuvres

UL US AWG 14. Solid/Stranded. Max. torque: 7 in. lb.  
Use copper conductors only.

### 3. Montage

#### 3.1 Instructions de montage générales

Le montage est à effectuer uniquement par du personnel compétent et qualifié. L'interrupteur à commande par câble est monté au moyen de deux vis (distance de perçage 40 mm ou 48 mm).

#### 3.2 Montage

Pour des longueurs supérieures à 10 m, prévoir un support pour le câble tous les 3 à 5 mètres. Pour éviter les oscillations du câble sur des machines à fortes vibrations, il convient de varier les distances des supports.



Il faut veiller à ce que la force de traction verticale max. jusqu'à actionnement de 200 N et la course max. de 400 mm ne soient pas dépassées. Afin de pouvoir atteindre la course d'actionnement requise, il faut prévoir suffisamment d'espace.




Image 2: montage des composants

#### Légende

- A Indicateur de la prétension de câble
- 1 Câble avec gaine PVC rouge Ø 5 mm (âme en acier Ø 3 mm)
- 2 Boulon à œil
- 3 Ecrou
- 4 Serre-câble
- 5 Tendeur
- 6 Cosse-coeur
- 7 manille
- 8 Tendeur S 900
- 9 Ressort de traction ACC-RS900-TS

Nous recommandons l'utilisation du ressort de traction ACC-RS900-TS pour atténuer les effets des variations de température. Suite à la dilatation thermique du câble, la longueur maximale autorisée est déterminée par la plage de température ambiante (voir image 3).




Image 3: Longueur maximale du câble en fonction de la température avec ou sans ressort de traction

Le câble doit être fixé à l'anneau, puis prétendu jusqu'à ce que l'indicateur de position se trouve au milieu (voir image 1).

Puisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs fortes tractions sur le câble après son montage.



7. Déclaration UE de conformité

Déclaration UE de conformité



Original  
ACE Schmersal  
Eletroeletrônica Industrial Ltda.  
Av. Brasil, n° 815  
Jardim Esplanada  
CEP: 18557-646 Boituva – SP  
Brésil  
Internet: www.schmersal.com.br

Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.

Désignation du composant: TQ 900

Type: voir exemple de commande

Description du composant: interrupteur à commande par câble

Directives pertinentes: 2014/35/EU Directive Basse Tension  
2011/65/EU Directive RoHS

Normes appliquées: EN 60947-5-1:2017 + AC:2020

Personne autorisée à préparer et composer la documentation technique: Oliver Wacker  
Möddinghofe 30  
42279 Wuppertal

Lieu et date de l'émission: Boituva, 16. Mai 2024

Signature à l'effet d'engager la société  
**Marco Antonio De Dato**  
Responsable Construction & Développement

TC0900-E-FR



La déclaration de conformité en vigueur peut être téléchargée sur: [products.schmersal.com](http://products.schmersal.com).



**K.A. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Allemagne  
Téléphone: +49 202 6474-0  
Téléfax: +49 202 6474-100  
E-Mail: [info@schmersal.com](mailto:info@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.com](http://www.schmersal.com)

**Site de production :**  
**ACE Schmersal**  
Eletroeletrônica Industrial Ltda.  
Av. Brasil, n° 815  
Jardim Esplanada – CEP: 18557-646, Boituva – SP  
Brésil  
Phone: +55 - (0)15 - 32 63 - 9866  
Fax: +55 - (0)15 - 32 63 - 9890  
E-Mail: [vendas@schmersal.com.br](mailto:vendas@schmersal.com.br)  
Internet: [www.schmersal.com.br](http://www.schmersal.com.br)