S SCHMERSAL

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor

AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET

Systemhandbuch



Änderungen vorbehalten.

Die Nennung von Waren erfolgt in diesem Werk in der Regel ohne Erwähnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen.

Das Fehlen eines solchen Hinweises begründet nicht die Annahme, eine Ware sei frei.

Inhaltsverzeichnis

AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor

Systemhandbuch

EG-Konformitätserklärung

1	Die verwendeten Symbole	10
1.1	Die verwendeten Abkürzungen	10
2	Allgemeines	11
2.1 2.1.1 2.1.2	Produktinformation AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET	. 11 . 11 . 12
2.2	Neue Generation AS-i Gateways mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle	13
2.3	Kurzbeschreibung	14
3	Sicherheit	16
3.1	Sicherheitsstandard	16
3.2 3.2.1 3.2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einsatzbedingungen Restrisiken (EN 292-1)	16 . 16 . 16
3.3	Einsatzgebiete	17
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6	Organisatorische Maßnahmen Dokumentation Rückverfolgbarkeit der Geräte Sicherheitsvorschriften Qualifiziertes Personal Reparatur Entsorgung	17 17 17 17 17 17 17
4	Spezifikationen	19
4.1	Technische Daten	19
4.2 4.2.1	Sicherheitstechnische Kenndaten Übersicht Parameter zur Ermittlung der Ausfallraten	22 23
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4	Reaktionszeiten Sensor -> lokaler Relaisausgang Sensor -> lokaler elektronischer Ausgang Sensor -> AS-i Relaisausgang Sensor -> AS-i elektronischer Ausgang	24 24 24 25 25

3

<u> SCHMERSAL</u>

AS-i/PROFIsafe Gateways 5.1 Technische Daten 5.2 Sicherheitstechnische Kenndaten 5.3 Reaktionszeiten 5.3.1 Ethernet (PROFIsafe) -> lokaler elektronischer Ausgang 5.3.2 Ethernet (PROFIsafe) -> AS-i Relaisausgang 5.3.4 Ethernet (PROFIsafe) -> AS-i Relaisausgang 5.3.5 AS-i -> Ethernet (PROFIsafe) 5.3.6 Montage 6.1 Abmessungen 6.2 Anschlüsse 6.3 Montage 6.4 Demontage 6.5 Elektrischer Anschluss 6.6 Inbetriebnahme 6.6.1 Wechsel in erweiterten Modus 6.6.2 Einstellen der PROFIsafe-Adresse 17 6.6.4 AS-i-Slaves anschließen 6.6.5 Quick Setup 6.6.6 Fehlersuche 6.6.7 Slave Adressierung 6.6.8 Fehleralzeige (letzter Fehler) 6.6.7 Slave Adressierung 6.6.7 Slave Adressierung 6.6.7 Slave 2 adressieren auf Adresse 15. 6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves	26 26 27 27 27 28 28
5.1 Technische Daten. 5.2 Sicherheitstechnische Kenndaten. 5.3 Reaktionszeiten	32
5.2 Sicherheitstechnische Kenndaten	32
5.3 Reaktionszeiten 5.3.1 Ethernet (PROFisafe) > lokaler Relaisausgang 5.3.2 Ethernet (PROFisafe) > AS-i Relaisausgang 5.3.3 Ethernet (PROFisafe) > AS-i Relaisausgang 5.3.4 Ethernet (PROFisafe) > AS-i Relaisausgang 5.3.5 AS-i -> Ethernet (PROFisafe) 6.6 Montage 6.1 Abmessungen 6.2 Anschlüsse 6.3 Montage im Schaltschrank 6.4 Demontage 6.5 Elektrischer Anschluss 6.6 Inbetriebnahme 6.5.1 Wechsel in erweiterten Modus 6.6.2 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften 6.6.3 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften 6.6.4 Fehlersuche 6.6.5 Quick Setup 6.6.6 Fehlersuche 6.6.7 Slaves anschließen 6.6.6 Fehleranzeige (letzter Fehler) 6.6.7 Slave 2 adressierung 6.6.7 Slave 2 adressierung 6.6.7 Slave 2 adressieren auf Adresse 15 6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves 6.8	35
6 Montage 6.1 Abmessungen	36 36 37 37 37 38
6.1 Abmessungen	39
6.2 Anschlüsse 6.3 Montage im Schaltschrank. 6.4 Demontage 6.5 Elektrischer Anschluss. 6.6 Inbetriebnahme. 6.6.1 Wechsel in erweiterten Modus 6.6.2 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften 6.6.3 Einstellen der PROFISafe-Adresse 17 6.6.4 AS-i-Slaves anschließen 6.6.5 Quick Setup. 6.6.6 Fehlersuche 6.6.7 Slave-Adressierung 6.6.7 Slave-Adressierung 6.6.7 Slave 2 adressieren auf Adresse 15. 6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves 6.8 Austausch der Chipkarte 6.8.1 Vor-Ort Parametrierung sicherer AS-i/Gateways und Monitore 6.9 Sichere Konfiguration mit ASIMON 3 G2	39
6.3 Montage im Schaltschrank	39
6.4 Demontage 6.5 Elektrischer Anschluss. 6.6 Inbetriebnahme. 6.6.1 Wechsel in erweiterten Modus 6.6.2 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften 6.6.3 Einstellen der PROFINET-Adresse 17 6.6.4 AS-i-Slaves anschließen 6.6.5 Quick Setup. 6.6.6 Fehlersuche 6.6.7 Slave-Adressierung. 6.6.7 Slave 2 adressieren auf Adresse 15. 6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves 6.8 Austausch der Chipkarte 6.8.1 Vor-Ort Parametrierung sicherer AS-i/Gateways und Monitore 6.9 Sichere Konfiguration mit ASIMON 3 G2	40
6.5 Elektrischer Anschluss. 6.6 Inbetriebnahme. 6.6.1 Wechsel in erweiterten Modus 6.6.2 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften 6.6.3 Einstellen der PROFIsafe-Adresse 17 6.6.4 AS-i-Slaves anschließen 6.6.5 Quick Setup. 6.6.6 Fehlersuche 6.6.7 Slave-Adressierung. 6.6.7 Slave-Adressierung. 6.6.7 Slave 2 adressieren auf Adresse 15. 6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves. 6.8 Austausch der Chipkarte. 6.8.1 Vor-Ort Parametrierung sicherer AS-i/Gateways und Monitore. 6.9 Sichere Konfiguration mit ASIMON 3 G2	40
6.6 Inbetriebnahme	41
 6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves 6.8 Austausch der Chipkarte	42 42 42 44 44 45 46 46 46 46 47 47
6.8 Austausch der Chipkarte 6.8.1 Vor-Ort Parametrierung sicherer AS-i/Gateways und Monitore 6.9 Sichere Konfiguration mit ASIMON 3 G2 7 Wartung 2.4 Sichere Absolution here for the Monitore	48
7 Wartung	49 50 52
	54
7.1 Sicneres Abschalten kontrollieren	54
 8 Elektrischer Anschluss	55 55

Ausgabedatum: 21.02.2013



8.2	AS-i-Busanschluss	56
0 2	Anschlusshologung AS-i- und Stromvorsorgungsklommon	56
0.5	Fishtrischer Arschluss ACCO OM DN DDCC	
8.3.1	Elektrischer Anschluss ASSG-2M-PN-KKSS	
0.J.Z	Elektrischer Anschluss ASMM-2M-PN-RRSS	
8.4	Diagnoseschnittstelle	59
8.4.1	RS232-Diagnoseschnittstelle	59
8.5	PROFINET-Interface	59
0.0		
8.6	Sichere Kopplung über Ethernet (ASMM-2M-PN-RRSS)	60
8.7	Chipkarte	60
8.8	Freigabekreise	61
881	Anschlussübersicht Sicherheitseinheit	61
0.0.1		
8.9	Anzeige- und Bedienelemente	62
8.9.1	LED-Anzeigen Master	62
8.9.2	LED-Anzeigen Sicherheitseinheit	63
8.9.3	Taster	63
9	Funktion und Inbetriebnahme des Sicherheitsmonitors	65
0.1	Gerät einschalten	65
5.1	Geral enischalten	05
9.2	Konfiguration der Sicherheitsfunktionen	65
9.2.1	Beschreibung der Konfiguration per ASIMON 3 G2 Software	66
9.2.2	Beschreibung der Konfiguration per Chipkarte mit Stammkonfiguration	67
9.2.3	Beschreibung der Konfiguration per Chipkarte mit Vollständiger Konfigurat	ion 67
9.3	Sicherheitstechnische Dokumentation der Anwendung	68
9.4	Diagnosedaten	68
9.4.1	Diagnose der Freigabekreise 1-4 über die Binärdaten	
9.4.2	Abschalthistorie	69
9.5	Passwort-Schutz	60
5.5	Verfebren zur Kenfiguration und zum Einlernen der Gedefelgen	
9.5.1	Funktion der ESC/Service-Taste	
0.0.2		
9.6	Sichere Koppelslaves auf den AS-I-Kreisen	/1
9.7	Chipkarte	71
9.7.1	Unsichere Daten	71
9.7.1.1	Karte unformatiert	
9.7.1.2	Daten nicht kompatibel	71
9.7.1.3	Karte leer	72
9.7.1.4	Daten kompatibel	72
9.7.1.5	Daten im Gerät und auf der Chipkarte gleich	72
9.7.1.6	Daten im Gerät und auf der Chipkarte ungleich	
9.7.2	Sichere Daten	
9.7.2.1	Daten Inkompatibel	
9.7.2.2	Daten kompatibel	
9.7.2.2 9.7.2.3 9.7.2.4	Daten kompatibei	
9.7.2.2 9.7.2.3 9.7.2.4 9.7.2.5	Daten kompatibei Vollständige Konfiguration Daten auf der Chipkarte und im Gerät identisch Daten undleich	
9.7.2.2 9.7.2.3 9.7.2.4 9.7.2.5 9.7.2.6	Daten kompatibei	
9.7.2.2 9.7.2.3 9.7.2.4 9.7.2.5 9.7.2.6 9.7.3	Vollständige Konfiguration Vollständige Konfiguration Daten auf der Chipkarte und im Gerät identisch Daten ungleich Bedienung der Chipkarte über das Menü Arbeiten mit mehreren Speicherbänken	

10	Bedienung im erweiterten Anzeigemodus7	7
11	Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters7	8
11.1	Liste der AS-i-Slaves, die Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS)7	8
11.2	Protokollanalyse: Zähler für Übertragungsfehler bei Datentelegrammen7	8
11.3	Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern7	9
11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4	Funktionen des AS-i-Wächters 7 Doppeladresserkennung 7 Erdschlusswächter 8 Störspannungserkennung 8 Überspannungserkennung 8	9 0 0
11.5 11.5.1 11.5.2 11.5.3 11.5.4 11.5.5 11.5.6 11.5.7 11.5.8	Funktionen der neuen Generation der AS-i Gateways 8 Gateways in C programmierbar 8 Austauschbare Speicherkarte 8 Erdschlusswächter 8 AS-i Strom am Gerät ablesbar 8 Selbst-zurücksetzende Sicherungen 8 AS-i Power24V fähig 8 Ethernet Diagnoseschnittstelle mit Webserver 8 Übergangsloser Wechsel des Betriebsmodus 8	1 1 1 2 3 3 4 4
12	Konfiguration der AS-i/PROFINET-Gateways8	5
12.1	Projektierung eines PROFINET-Kreises8	5
12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 12.2.8 12.2.9	Logische Steckplätze 8 Optionen 8 32 Byte digitale AS-i E/A Daten (A- und B-Slaves) 8 16 Byte digitale AS-i E/A Daten (nur A-Slaves) 9 16 Byte digitale AS-i E/A Daten (nur B-Slaves) 9 4 Wörter analoge AS-i-Eingangsdaten 9 4 Wörter Analoge AS-i-Ausgangsdaten 9 36 Byte Kommandoschnittstelle 9 32 Byte Kommandoschnittstelle 9 34 Byte Kommandoschnittstelle 9 32 Byte Kommandoschnittstelle 9 34 Byte Kommandoschnittstelle 9 35 Byte Kommandoschnittstelle 9 36 Byte Kommandoschnittstelle 9 37 Byte Kommandoschnittstelle 9 38 Byte Kommandoschnittstelle 9 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	5 5 8 0 0 1 3 4 5 6
12.3	Ausführen von Kommandoschnittstellenkommandos9	6
12.4 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.3.1	PROFINET-Diagnose 9 Kanaldiagnosen 9 Herstellerspezifische Diagnosen 9 Safety Control/Status 10 Diagnose im zyklischen Kanal (10 Byte SafeLink.Diag.) 10	7 7 8 1 3
12.5	Gerätespezifische Parameter10	5
13	Inbetriebnahme des Gateways mit AS-i-Control-Tools 10	7
14	Konfiguration mit Windows Software ASIMON 3 G2 110	0
15	Statusanzeige, Störung und Fehlerbehebung11	1
15.1	Spontananzeige von Fehlern aus der Sicherheitseinheit11	1

Ausgabedatum: 21.02.2013

15.2 15.3 15.4

16

17 17.1

FINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor	
eway, PROFIsafe via PROFINET	3 SLAIIIERSAL
ichnis	
Austausch eines defekten sicherheitsgeri	chteten AS-i-Slaves 112
Austausch eines defekten AS-i-Sicherheit	smonitors 113
Passwort vergessen? Was nun?	
-	
Glossar	
	-
Anhang: Inbetriebnahme an einer Sien	nens NC Steuerung118
Einstellung in der S7 Konfiguration	
Einstellung in der NC-Steuerung	
Einstellung "PROFISAFE_IN_ADDRESS"	
Einstellung PROFISAEE OUT ADDRESS	s" 119

17.2	Einstellung in der NC-Steuerung	
17.3	Einstellung "PROFISAFE_IN_ADDRESS"	
17.4	Einstellung "PROFISAFE_OUT_ADDRESS"	119
17.5	Einstellung "PROFISAFE_IN_ASSIGN"	
17.6	Einstellung "PROFISAFE_OUT_ASSIGN	
17.7	Einstellung "PROFISAFE_IN_FILTER	
17.8	Einstellung "PROFISAFE_OUT_FILTER	120
18	Referenzliste	121
18.1	Handbuch: "Konfigurationssoftware ASIMON 3 G2"	121
18.2	Literaturverzeichnis	121
19	Anzeigen der Ziffernanzeige	

EG-Konformitätserklärung

SCHMERSAL

SCHMERSAL

Original	K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgefü und Bauart den Anforderungen der unten angeführ	ihrten Sicherheitsbauteile aufgrund der Konzipierung ten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Sicherheitsbauteils:	Master-Monitor Kombination
Тур:	ASMM-2M-PN-RRSS
Beschreibung des Sicherheitsbauteils:	AS-i Doppelmaster mit integriertem Sicherheits- monitor und PROFINET-Schnittstelle
Einschlägige EG-Richtlinien:	2006/42/EG EG-Maschinenrichtlinie 2004/108/EG EMV-Richtlinie
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:	Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal
Benannte Stelle für Baumusterprüfung:	TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen, Germany Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:	44 205 12 410213 004
Ort und Datum der Ausstellung:	Wuppertal, 03. September 2012

SCHMERSAL

EG-Konformitätserklärung

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal Germanv Internet: www.schmersal.com Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Sicherheitsbauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. Bezeichnung des Sicherheitsbauteils: Safety Gateway ASSG-2M-PN-RRSS Typ: Beschreibung des Sicherheitsbauteils: Safety Gateway für AS-i mit PROFINET / PROFIsafe-Schnittstelle Einschlägige EG-Richtlinien: 2006/42/EG EG-Maschinenrichtlinie 2004/108/EG EMV-Richtlinie Bevollmächtigter für die Zusammenstellung Oliver Wacker der technischen Unterlagen: Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Benannte Stelle für Baumusterprüfung: TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen, Germany Kenn-Nr.: 0044 EG-Baumusterprüfbescheinigung: 44 205 12 410213 001 Ort und Datum der Ausstellung: Wuppertal, 03. September 2012 Anna

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal

🕱 SCHMERSAL

1. Die verwendeten Symbole

0

Hinweis!

Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Achtung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung. Bei Nichtbeachten können das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört sein.



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod oder Sachschäden bis hin zur Zerstörung.

1.1 Die verwendeten Abkürzungen

- AS-i AS-Interface (Aktuator Sensor Interface)
- BWS Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
- **CRC** Cyclic Redundancy Check = Signatur durch zyklische Redundanzprüfung
- E/A Eingabe/Ausgabe
- EDM External Device Monitoring = Rückführkreis
- EMV Elektromagnetische Verträglichkeit
- ESD Electrostatic Discharge = Elektrostatische Entladung
- PELV Protective Extra-Low Voltage (Schutzkleinspannung)
- **PFD** Probability of Failure on Demand = Versagenswahrscheinlichkeit bei Anforderung der Sicherheitsfunktion
- SaW Safety at Work, AS-i-Sicherheitstechnik
- SPS Speicher Programmierbare Steuerung

Hinweis!

Bitte beachten Sie weitere Informationen im Kap. <Glossar>.

2. Allgemeines

2.1 Produktinformation

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Geräte der Firma Schmersal:

2.1.1 AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor

Artikel-Nr.	Feldbus-Schnittstelle	Anzahl Master	Anzahl AS-i-Kreise	Integrierte Netzteilteilentkopplung	Diagnose-Schnittstelle RS 232	Diagnose-Schnittstelle Ethernet	Anzahl Freigabekreise	Sichere Halbleiterausgänge integriert	Sicherheitsrelais integriert	SaW Ausgänge	nicht-sicherheitsgerichtete Eingänge
ASMM-2M-PN-RRSS	PROFINET	2	2	٠	٠	•1	32	2	2	٠	4

Tab. 2-1. Funktionsumfang "AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor"

 Sichere Querkommunikation (Sichere Kopplung) über Ethernet. Informationen zur Funktion "Sichere Kopplung" finden Sie im Handbuch "ASIMON 3 G2 Konfigurationssoftware".

Das AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor ist die Kombination eines AS-i 3.0 PROFINET-Gateways mit einem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise. Das Produkt bietet in einem Gehäuse die volle Funktionalität eines AS-i 3.0 PROFINET-Gateways und eines AS-i Sicherheitsmonitors für 2 AS-i-Kreise.

Die Sicherheitseinheit stellt 4 Eingänge zur Verfügung, die sowohl als EDM-, oder als START-Eingänge definiert werden können.

AS-i 3.0 PROFINET-Gateways dienen der Anbindung von AS-i-Systemen an einen übergeordneten PROFINET-Controller.

Alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des AS-Interfaces können über den Feldbus angesprochen werden.

Die Inbetriebnahme, Projektierung und Fehlersuche vom AS-Interface kann wie bei anderen Mastern in Edelstahl mit Hilfe des Display oder über die Diagnoseschnittstelle und über den Feldbus erfolgen.

2.1.2 AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET



Tab. 2-2. Funktionsumfang "AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET"

Das AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET ist die Kombination eines AS-i 3.0 PROFINET-Gateways mit einem PROFIsafe F-Device, mit dem sicherheitsgerichtete Daten von- und zu SaW-Slaves übertragen werden können. Die Geräte nutzen den Standardfeldbus PROFINET zur Übertragung sicherheitsgerichteter Daten.

Das AS-i/PROFIsafe-Gateway unterstützt 64 Freigabekreise. Die integrierte Sicherheitseinheit stellt 4 nicht-sicherheitsgerichtete Eingänge zur Verfügung, deren Zustand über PROFIsafe an den F-Host übermittelt werden kann.

Hinweis!

PROFIsafe ist ein nach IEC 61508 zertifiziertes Profil für PROFIBUS und PROFINET. Mit SIL 3 (Safety Integrity Level) bzw. Kategorie 4 nach EN 954-1 erfüllt PROFIsafe die höchsten Sicherheitsanforderungen für die Prozess- und Fertigungsindustrie. Sowohl sicherheitsgerichtete als auch Standard-Kommunikation sind über ein und dasselbe Kabel möglich.

AS-i 3.0 PROFINET-Gateways dienen der Anbindung von AS-i-Systemen an einen übergeordneten PROFINET-Controller.

Alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des AS-Interfaces können über den Feldbus angesprochen werden.

Die Inbetriebnahme, Projektierung und Fehlersuche vom AS-Interface kann wie bei anderen Mastern in Edelstahl mit Hilfe des Display oder über die Diagnoseschnittstelle und über den Feldbus erfolgen.



2.2 Neue Generation AS-i Gateways mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle

Die Pluspunkte der neuen Gateway-Generation auf einen Blick:

- Gateways in C programmierbar
- Austauschbare Speicherkarte: redundanter Speicher f
 ür C-Programmierung und Ger
 ätekonfiguration
- Ethernet-Diagnoseschnittstelle für Ferndiagnose
- Integrierter Webserver: Diagnose der Gateways und der AS-i Kreise über Ethernet ohne zusätzliche Software möglich
- Konfigurationsdateien (z.B.: GSD f
 ür PROFIBUS, SDD f
 ür sercos III, EDS f
 ür EtherNET/IP oder GSDML f
 ür PROFINET) bereits im Webserver gespeichert
- Erdschlusswächter unterscheidet jetzt zwischen AS-i Leitung und Sensorleitung
- Strom aus beiden AS-i Kreisen in den Gateways der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise" jetzt direkt ablesbar
- Selbst-zurücksetzende, einstellbare Sicherungen in den Gateways der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise"
- AS-i Power24V fähig
- Schnittstellen zu den gängigsten Bussystemen und Ethernet-Lösungen.

()
٦	٦
1	L

Hinweis!

Weitere Informationen, siehe Kap. <Funktionen der neuen Generation der AS-i Gateways>.

<u> 9 SCHMERSAL</u>

2.3 Kurzbeschreibung

Das Aktuator-Sensor-Interface (AS-i) ist etabliert als System zur Vernetzung vornehmlich binärer Sensoren und Aktuatoren auf der untersten Ebene der Automatisierungshierarchie. Die hohe Zahl der installierten Systeme, die einfache Handhabung und das zuverlässige Betriebsverhalten machen AS-i auch für den Bereich der Maschinensicherheit interessant.

Das **sichere** AS-i-System SaW ("Safety-At-Work) ist für Sicherheitsanwendungen bis Kategorie 4/SIL 3 vorgesehen. Es ist ein Mischbetrieb von Standardkomponenten und sicherheitsgerichteten Komponenten möglich.

AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET

Die sichere Einheit überwacht innerhalb eines AS-i-Systems, entsprechend der vom Anwender per Konfigurationssoftware angegebenen Konfiguration die ihm zugeordneten sicherheitsgerichteten Slaves. Diese sicheren Informationen werden auf PROFIsafe weitergereicht.



Abb. 2-1. Sicherheitsgerichtete und Standard-Komponenten in einem AS-i-Netzwerk

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor

Der AS-i-Sicherheitsmonitor überwacht innerhalb eines AS-i-Systems, entsprechend der vom Anwender per Konfigurationssoftware angegebenen Konfiguration, die ihm zugeordneten sicherheitsgerichteten Slaves. Im Fall einer Stopp-Anforderung oder eines Defektes schaltet der AS-i-Sicherheitsmonitor im schützenden Betriebsmodus das System mit einer Reaktionszeit von maximal 40 ms sicher ab. AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET Allgemeines





Abb. 2-2. Sicherheitsgerichtete und Standard-Komponenten in einem AS-i-Netzwerk

Innerhalb eines AS-i-Systems können mehrere Sicherheitsmonitore eingesetzt werden. Ein sicherheitsgerichteter Slave kann dabei von mehreren AS-i-Sicherheitsmonitoren überwacht werden.

SCHMERSAL

3. Sicherheit

3.1 Sicherheitsstandard

Der AS-i-Sicherheitsmonitor wurde unter Beachtung der zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und zur Baumusterprüfung vorgestellt. Die sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1, SIL3 gemäß EN 61 508 und Performance-Level "e" gemäß EN ISO 13 849-1 werden von allen Geräten erfüllt.



Hinweis!

Eine detaillierte Aufstellung der Werte für die Versagenswahrscheinlichkeit (PFD-Werte) finden Sie im Kap. <Sicherheitstechnische Kenndaten>.

Nach einer Risikoanalyse können Sie das Gerät entsprechend seiner Sicherheitskategorie als abschaltende Schutzvorrichtung zum Absichern von Gefahrenbereichen einsetzen.

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

3.2.1 Einsatzbedingungen

AS-i-Sicherheitsmonitore sind als **abschaltende Schutzvorrichtung** für das Absichern von Gefahrenbereichen an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln entwickelt worden.



Achtung!

Der Schutz von Betriebspersonal und Gerät ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.



Achtung!

Eingriffe und Veränderungen an den Geräten, außer den in dieser Anleitung ausdrücklich beschriebenen, sind nicht zulässig.

3.2.2 Restrisiken (EN 292-1)

Die in diesem Handbuch gezeigten Schaltungsvorschläge wurden mit größter Sorgfalt getestet und geprüft. Die einschlägigen Normen und Vorschriften werden bei Verwendung der gezeigten Komponenten und entsprechender Verdrahtung eingehalten. Restrisiken verbleiben wenn:

- vom vorgeschlagenen Schaltungskonzept abgewichen wird und dadurch die angeschlossenen sicherheitsrelevanten Baugruppen oder Schutzeinrichtungen möglicherweise nicht oder nur unzureichend in die Sicherheitsschaltung einbezogen werden.
- vom Betreiber die einschlägigen Sicherheitsvorschriften f
 ür Betrieb, Einstellung und Wartung der Maschine nicht eingehalten werden. Hier sollte auf strenge Einhaltung der Intervalle zur Pr
 üfung und Wartung der Maschine geachtet werden.

3.3 Einsatzgebiete

Der AS-i-Sicherheitsmonitor erlaubt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den Betrieb von sensorgesteuerten Personenschutzeinrichtungen und weiteren Sicherheitsbauteilen.

Das Gerät übernimmt auch die für alle nicht handgeführten Maschinen obligatorische NOT-HALT Funktion (Stopp-Kategorie 0 oder 1).

Bei AS-i 3.0 PROFINET-Gateways ist zusätzlich die dynamische Überwachung der Wiederanlauf-Funktion und die Schützkontroll-Funktion vorhanden.

3.4 Organisatorische Maßnahmen

3.4.1 Dokumentation

Alle Angaben dieses Systemhandbuchs, insbesondere die der Abschnitte "Sicherheitshinweise" und "Inbetriebnahme" müssen unbedingt beachtet werden.

Alle Sicherheitshinweise im Handbuch "ASIMON 3 G2 Konfigurationssoftware" müssen unbedingt beachtet werden.

Beachten Sie bitte die Sicherheitsregeln bei der Konfiguration der Sicherheitsfunktionen in Kap. <Konfiguration der Sicherheitsfunktionen>. Die Kontrolle des Release-Codes und die Überprüfung der Anlage müssen schriftlich dokumentiert werden und gehören zur Anlagendokumentation.

Bewahren Sie dieses Systemhandbuch sorgfältig auf. Es sollte immer verfügbar sein.

3.4.2 Rückverfolgbarkeit der Geräte

Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Geräte über die Seriennummer sicherzustellen!

3.4.3 Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

3.4.4 Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden.

Die Einstellung und Änderung der Gerätekonfiguration per PC und Konfigurationssoftware **ASIMON 3 G2** darf nur von einem dazu autorisierten Sicherheitsbeauftragten vorgenommen werden.

Das **Passwort** zum Ändern einer Gerätekonfiguration ist vom Sicherheitsbeauftragten verschlossen aufzubewahren.

3.4.5 Reparatur

Reparaturen, insbesondere das Öffnen des Gehäuses, dürfen nur vom Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Person vorgenommen werden.



3.4.6

Entsorgung Hinweis!

Elektronikschrott ist Sondermüll! Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zu dessen Entsorgung!

Das Gerät enthält keinerlei Batterien, die vor der Entsorgung des Gerätes zu entfernen wären.



4. Spezifikationen

4.1 Technische Daten



Achtung!

Das AS-i-Netzteil zur Versorgung der AS-i-Komponenten muss eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Das Netzteil zur 24 V-Versorgung muss ebenfalls eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Die maximale Ausgangsspannung des Netzteils muss auch im Falle eines Fehlers kleiner als 42 V sein.

Artikel Nr.	ASMM-2M-PN-RRSS	
Schnittstellen		
PROFINET-Schnittstelle	2 x RJ-45, 2-Port-Switch	
Conformance Class	В	
Baudraten	10/100 MBaud	
AS-i		
Zykluszeit	150 μs + (Anzahl Slaves + 2)	
Bemessungsbetriebsspannung	AS-i Spannung 30V DC	
Sicherheitsmonitor		
Freigabekreise	16	
Einschaltverzögerung	< 10 ms	
Maximale Abschaltzeit	< 40 ms	
Eingänge: 4 x EDM/Start	EDM: Eingånge zur Überwachung externer Geräte Start: Starteingänge Schaltstrom statisch 4mA bei 24V, dynamisch 30mA bei 24V (T=100 µs)	
Ausgänge: 4 x Ausgangsschaltelemente	Relais-Ausgänge (Ausgangskreise 1 und 2) max. Kontaktbelastbarkeit: 3A AC-15 bei 30V, 3A DC-13 bei 30V	
	Halbleiter-Ausgänge (Ausgangskreise 3 und 4) max. Kontaktbelastbarkeit: 0,5A DC-13 bei 30V	
Kartensteckplatz	Chipkarte zur Speicherung von Konfigurationsdaten	
Anzeige		
LCD	AS-i Slave-Adressenanzeige, Fehlermeldungen in Klartext	
LED power	Spannung EIN	
LED PROFINET	PROFINET-Master erkannt	
LED config error	Konfigurationsfehler	
LED U AS-i	AS-i Spannung o.k.	
LED AS-i active AS-i Betrieb normal		
LED prg enable	automatische Slaveprogrammierung möglich	
LED prj mode	Projektierungsmodus aktiv	

<u> SCHMERSAL</u>

Spezifikationen

Artikel Nr.	ASMM-2M-PN-RRSS				
LED AUX	Hilfsenergie liegt an				
4 x LED EDM/Start	Zustand der Eingänge: LED aus: offen LED an: geschlossen				
4 x LED Ausgangskreis	Zustand der Ausgangskreise: LED aus: offen LED an: geschlossen				
UL-Spezifikationen (UL508)					
Externe Absicherung	Eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV- / SELV-Spannung ≤ 30Vbc muss durch eine 3A Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2 - Spannungsversorgung verwendet wird.				
Allgemein	das UL Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.				
Normen	EN 61 000-6-2 EN 61 000-6-4 EN 62 061:2005, SILCL 3 EN 61 508:2010, SIL 3 EN ISO 13 849-1:2008. Performance-Level e				
Umwelt					
Betriebstemperatur	0°C õ +55°C				
Lagertemperatur	-25°C õ +85°C				
Gehäuse	Edelstahl				
Schutzart nach IEC 60 529	IP20				
Zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	gemäß EN 61 131-2				
Isolationsspannung	≥ 500V				
Maße (B / H / T in mm)	100 / 120 / 96				
Gewicht	800 g				

ArtNr.	Diagnose- schnittstelle	AS-i Safety Ausgänge werden unterstützt	Anzahl AS-i Netze Safety Monitor	Max. Anzahl FGK	Anzahl Freigabekreise im Gerät	Programmgröße	Anzahl AS-i Master
ASMM-2M-	RS 232	ja	2	32	4 FGK SIL 3, Kat. 4 im Gerät;	256 Devices	2 AS-i Master mit
PN-RRSS	+				2 x Relais,	+ sichere	integrierter
	Ethernet*				2 x schnelle elektronische sichere Ausgänge	Querkommunikation über PROFINET	Netzteilentkopplung

* ASIMON, AS-i Control Tools über RS-232 und Ethernet (RJ-45 PROFINET-Schnittstelle)

Bemessungsbetriebsstrom							
Artikel Nr.	Masternetzteil, max. 200mA aus AS-i-Kreis 1 (ca. 70mA 200mA), max. 200mA aus AS-i-Kreis 2 (ca. 70mA 200mA); in Summe max. 270mA	Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i-Kreise", ca. 250mA (PELV Spannung)	Masternetzteil, ca. 200mA aus dem AS-i-Kreis				
ASMM-2M- PN-RRSS	-	•	-				

20 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal



Blockschaltbild des Sicherheitsmonitors

Anschlüsse: Gateway + Sicherheitsmonitor ASMM-2M-PN-RRSS



4.2 Sicherheitstechnische Kenndaten

Kenndatum	Wert	Norm
Sicherheitskategorie		EN 954-1
		EN ISO 13849-1: 2008
Performance Level (PL)	е	EN ISO 13849-1: 2008
Safety Integrity Level (SIL)	3	EN 61508: 2001
Gebrauchsdauer (TM) in Jahren	20	EN ISO 13849-1: 2008
Maximale Einschaltdauer in Monaten	12	EN 61508: 2001
Max. Systemreaktionszeit in Millisekunden	40	EN 61508: 2001

Tab. 4-3.



Achtung!

Zusätzlich zur Systemreaktionszeit von max. 40 ms müssen noch die Reaktionszeiten des sicheren AS-i-Sensor-Slaves, des zur Überwachung verwendeten Sensors, des sicheren AS-i-Aktuator-Slaves und des dafür verwendeten Aktuators addiert werden. Bitte beachten Sie, dass durch die Parametrierung des Sicherheitsmonitors ebenfalls zusätzliche Reaktionszeiten hervorgerufen werden können.



Hinweis!

Die zu addierenden Reaktionszeiten sind den technischen Daten der Slaves sowie Sensoren und Aktuatoren zu entnehmen.

Achtung!

Es addieren sich die Systemreaktionszeiten der verketteten AS-i-Komponenten.

4.2.1 Übersicht Parameter zur Ermittlung der Ausfallraten

nop/y	Schaltintervalle	B10d-Wert	Elektromechanik		Norm
	t _{Zyklus} [s]		MTTF _d [Jahre]	PFH [1/h]	
105.120	300	2.500.000	237,82	9,908 x 10 ⁻⁹	EN ISO
52.560	600	Ī	475,65	4,853 x 10 ⁻⁹	13045-1
8.760	3600	Ī	2853,88	9,054 x 10 ⁻¹⁰	

Tab. 4-4.

S SCHMERSAL

nop/y	Schalt- intervalle	B10d-Wert	Elektronik PFH	Elektromechanik		PFH	Norm
				MTTF _d	PFH	gesamt	
105.120	300	2.500.000	4,76 E ⁻⁰⁹	237,82	1,12 x 10 ⁻⁸	1,6 x 10 ⁻⁸	EN 62061
52.560	600			475,65	5,09 x 10 ⁻⁹	9,85 x 10 ⁻⁹	EN 61508
8.760	3600			2853,88	7,82 x 10 ⁻¹⁰	5,54 x 10 ⁻⁹	

Tab. 4-5.



Achtung!

Wenn "Erhöhte Verfügbarkeit" eingestellt wird, verlängert sich die max. Reaktionszeit (siehe Handbuch "ASIMON Konfigurationssoftware").

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET Spezifikationen

SCHMERSAL

4.3 Reaktionszeiten

4.3.1 Sensor -> lokaler Relaisausgang



 t_s = maximale Reaktionszeit des Sensors (siehe Datenblatt) t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

4.3.2 Sensor -> lokaler elektronischer Ausgang





4.3.3 Sensor -> AS-i Relaisausgang



 t_s = maximale Reaktionszeit des Sensors (siehe Datenblatt) t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

4.3.4 Sensor -> AS-i elektronischer Ausgang



 t_s = maximale Reaktionszeit des Sensors (siehe Datenblatt) t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

25

4.3.5 Ethernet Querkommunikation -> lokaler Relaisausgang



 $\begin{array}{l} t_{s} = maximale \mbox{ Reaktionszeit des Sensors (siehe Datenblatt)} \\ t_{react} = maximale \mbox{ Reaktionszeit des Systems} \\ t_{resp.time} = \mbox{ Reaktionszeit aus Konfigurationsprotokoll} \end{array}$

4.3.6 Ethernet Querkommunikation -> lokaler elektronischer Ausgang



t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

t_{resp.time} = Reaktionszeit aus Konfigurationsprotokoll



4.3.7 Ethernet Querkommunikation -> AS-i Relaisausgang



 $\begin{array}{l} t_{s} = maximale \mbox{ Reaktionszeit des Sensors (siehe Datenblatt)} \\ t_{react} = maximale \mbox{ Reaktionszeit des Systems} \\ t_{resp.time} = \mbox{ Reaktionszeit aus Konfigurationsprotokoll} \end{array}$

4.3.8 Ethernet Querkommunikation -> elektronischer Ausgang



t_s = maximale Reaktionszeit des Sensors (siehe Datenblatt)

t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

t_{resp.time} = typ. Wert bei 5 Gateways 199 ms; typ.Wert bei 32 Gateways 432 ms



Ausgabedatum: 21.02.2013

Achtung!

Der Wert "t_{resp.time"} sollte immer aus dem Konfigurationsprotokoll von ASIMON entnommen werden!

27

4.3.9 Systemreaktionszeiten – Beispielberechnungen

Syster	Systemkomponenten:					
ASI1	AS-i Netz 1					
ASI2	AS-i Netz 2					
S1-1	sicherheitsgerichteter Sensor-Slave	(NOT-HALT-Schalter: t _{R S1-1} = 100ms)				
S1-2	sicherheitsgerichteter Sensor-Slave	(Sicherheits-Lichtgitter: t _{R S1-2} = 18ms)				
S2-1	sicherheitsgerichteter Sensor-Slave	(NOT-HALT-Schalter: t _{R S2-1} = 100ms)				
A2-1	sicherheitsgerichteter Aktuator-Slave (Motorstarter: t _{R A2-1} = 50ms)					
SM1-1	Sicherheitsmonitor mit 16FGK mit einem Relaisausgang und einem sicheren AS-i Ausgang im AS-i Netz 1					
SM1-2	Sicherheitsmonitor mit 2FGK mit einem Relaisausgang im AS-i Netz 1					
SM2-1	Sicherheitsmonitor mit 16FGK mit ein AS-i Ausgang im AS-i Netz 2	em Relaisausgang und einem sicheren				

Tab. 4-6.



Systemkonfiguration Beispiel 1 - Berechnung der Systemreaktionszeit

Bei Aktivierung des Sicherheits-Lichtgitters S1-2 wird der Relais-Sicherheitsausgang von Sicherheitsmonitor SM1-2 angesteuert.

Berechnung der AS-i-relevanten Systemreaktionszeit:

t_{System gesamt a)} = t_{R S1-2} + t_{R System} = 18ms + 40ms = <u>58ms</u>

SCHMERSAL

S





Bei Verriegelung des NOT-HALT-Schalters S2-1 wird der Motorstarter über den sicheren AS-i-Ausgang von Sicherheitsmonitor SM2-1 angesteuert.

Berechnung der AS-i-relevanten Systemreaktionszeit:

t_{System gesamt b)} = t_{R S2-1} + t_{R System} + t_{R A2-1} = 100ms + 40ms + 50ms = <u>190ms</u>

30 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal



Bei Verriegelung des NOT-HALT-Schalters S1-1 wird über die Kopplung des sicheren AS-i-Ausgangs von Sicherheitsmonitor SM1-1 der Relaisausgang von Sicherheitsmonitor SM2-1 angesteuert.

Berechnung der AS-i-relevanten Systemreaktionszeit:

t_{System gesamt c}) = t_{R S1-1} + t_{R System ASI1} + t_{R System ASI2} = 100ms + 40ms + 40ms = <u>180ms</u>

4.4 Lieferumfang

Die Grundeinheit besteht aus:

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor.

Als Zubehör sind lieferbar:

Software-CD mit

- Kommunikationssoftware ASIMON 3 G2 f
 ür Microsoft[®] Windows 2000/XP/ Vista/Windows 7/Windows 8[®]
- Systemhandbuch im PDF-Format (zum Lesen der Dateien benötigen Sie den Adobe[®] Reader[®] ab Version 5.x).

SCHMERSAL

🕱 SCHMERSAL

5. Spezifikationen -AS-i/PROFIsafe Gateways

5.1 Technische Daten



Achtung!

Das AS-i-Netzteil zur Versorgung der AS-i-Komponenten muss eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Das Netzteil zur 24 V-Versorgung muss ebenfalls eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Die maximale Ausgangsspannung des Netzteils muss auch im Falle eines Fehlers kleiner als 42 V sein.

Artikel Nr.	ASSG-2M-PB-RRSS / ASSG-2M-PN-RRSS
AS-i	
Zykluszeit	150 μs + (Anzahl Slaves + 2)
Bemessungsbetriebsspannung	AS-i Spannung 30V DC
Anzeige	
LCD	AS-i Slave-Adressenanzeige, Fehlermeldungen in Klartext
LED power	Spannung EIN
LED config error	Konfigurationsfehler
LED U AS-i	AS-i Spannung OK
LED AS-i active	AS-i Betrieb normal
LED prg enable	automatische Slaveprogrammierung möglich
LED prj mode	Projektierungsmodus aktiv
UL-Spezifikationen (UL508)	
Externe Absicherung	eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV- / SELV-Spannung $\leq 30V_{DC}$
	muss durch eine 3A Sicherung abgesichert sein.
	Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2 - Spannungsversorgung verwendet wird.
Allgemein	das UL Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Normen	EN 50 295
	EN 61 000-6-2
	EN 61 000-6-4
	EN 954-1:2005, SIL3
	EN 62 061:2005, SIL 3
	EN 61 508:2006, SIL 3
	EN ISO 13 849-12008, Performance-Level e
11	EN 130 13 043-2.2000
Umweit	
Betriebstemperatur	0°C ö +55°C
Lagertemperatur	-25°C õ +85°C
Gehäuse	Edelstahl
Schutzart nach IEC 60 529	IP20
Zulässige Schock- und	gemäß EN 61 131-2
Schwingbeanspruchung	
Isolationsspannung	≥ 500V
Gewicht	800 g

32 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal



Spezifikationen	- AS-i/PROFIsafe	Gateways
-----------------	------------------	----------

Artikel Nr.	ASSG-2M-PB-RRSS	ASSG-2M-PN-RRSS						
Schnittstelle								
PROFIBUS								
Baudraten	9,6 KBaud bis 12 000 KBaud, automatische Erkennung	-						
DP-Funktionen	Abbildung der AS-i Slaves als E/A-Prozessdaten im PROFIBUS vollständige Diagnose und Konfiguration über PROFIBUS DP-Master	-						
PROFINET								
PROFINET-Schnittstelle	-	RJ-45						
Conformance Class	-	В						
Baudraten	-	10/100MBaud						
Sicherheitsmonitor								
Einschaltverzögerung	< 10 s							
Eingänge: 4 x EDM/Start	jänge: EDM / Eingänge externer EDM/Start Start / Start / Starteingänge,							
Ausgänge: 4 x Ausgangsschaltelemente	Relaisausgänge (Ausgangskreise 1 un max. Kontaktbelastbarkeit: 3A AC-15 bei 30V, 3A	d 2) DC-13 bei 30V						
	Halbleiterausgänge (Ausgangskreise 2 und 3) max. Kontaktbelastbarkeit: 0,5A DC-13 bei 30V							
Anzeige								
LED PROFINET	-	PROFINET-Master erkannt						
LED PROFIBUS	PROFIBUS-Master erkannt	-						
LED AUX	Hilfsenergie liegt an							
4 x LED EDM/Start Zustand der Eingänge: LED aus:offen LED au:soffen LED an:geschlossen								
4 x LED Ausgangskreis Zustand der Ausgangskreise: LED aus:offen LED an:geschlossen								
Umwelt								
Maße (B / H / T in mm)	100 / 120 / 106	100 / 120 / 96						

Artikel Nr.	Konfigurations - und Diagnose- schnittstelle	AS-i Safety Ausgänge werden unterstützt	Anzahl AS-i Netze Safety Monitor	Max. Anzahl Freigabe- kreise	Anzahl Freigabekreise (FGK) im Gerät	Programmgröße	Anzahl AS-i Master
ASSG-2M- PB-RRSS	Ethernet, RJ-45	ja	2	64	4 FGK SIL 3, Kat. 4 im Gerät; 2 x Relais, 2 x schnelle elektronische sichere Ausgänge	PROFIsafe (F-CPU) + ASIMON 256 Devices	2 AS-i Master mit integrierter Netzteilentkopplung
ASSG-2M- PN-RRSS	RS 232 + Ethernet*	ja	2	64	4 FGK SIL 3, Kat. 4 im Gerät; 2 x Relais, 2 x schnelle elektronische sichere Ausgänge	PROFIsafe (F-CPU) + ASIMON 256 Devices	2 AS-i Master mit integrierter Netzteilentkopplung

* ASIMON, AS-i Control Tools über RS-232 und Ethernet (RJ-45 PROFINET-Schnittstelle)

	Bemessungsbetriebsstrom						
Artikel Nr.	Masternetzteil, ca. 300mA aus AS-i Kreis	Masternetzteil, max. 300mA aus AS-i Kreis 1 (ca. 70mA 300mA), max. 300mA aus AS-i Kreis 2 (ca. 70mA 300mA); in Summe max. 370mA	Version "1 Gateway, 1 Netzteil, für 2 AS-i Kreise", ca. 300mA (PELV Spannung)				
ASSG-2M- PB-RRSS	-	-	•				
ASSG-2M-PN- RRSS	-	-	•				



Blockschaltbild des Sicherheitsmonitors ASSG-2M-PB-RRSS, ASSG-2M-PN-RRSS:



Anschlüsse: Gateway + Sicherheitsmonitor:

ASSG-2M-PB-RRSS, ASSG-2M-PN-RRSS





5.2 Sicherheitstechnische Kenndaten

Kenndatum	Wert	Norm
Sicherheitskategorie	4	EN 954-1
		EN ISO 13849-1: 2008
Performance Level (PL)	е	EN ISO 13849-1: 2008
Safety Integrity Level (SIL)	3	IEC 61508: 2001
Gebrauchsdauer (TM) [Jahr]	20	EN ISO 13849-1: 2008
Maximale Einschaltdauer [Monat]	12	IEC 61508: 2001
PFD	< 9,25 x 10 ⁻⁶	IEC 61508: 2001, EN 62061: 2005
PFH _D (Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Aus- falls pro Stunde)	< 5,36 x 10 ⁻⁹	IEC 61508: 2001, EN 62061: 2005
Max. Reaktionszeit [ms]		IEC 61508: 2001
$PROFIsafe \rightarrow lokaler \ Relaisausgang$	15	
PROFIsafe → lokaler elektronischer Ausgang	5	
$PROFIsafe \to AS-i \ Relaisausgang$	60	
$\begin{array}{c} PROFIsafe \rightarrow AS\text{-} i \text{ elektronischer} \\ Ausgang \end{array}$	50	
AS-i \rightarrow PROFIsafe	30	
PROFINET \rightarrow lokaler Ausgang	40	
$PROFINET \to AS-i$		
AS-i \rightarrow lokaler Ausgang		
$AS-i \rightarrow AS-i$		
$AS-i \rightarrow PROFINET$	50	1

Tab. 5-7.



Achtung!

Zusätzlich zur Reaktionszeit im Gateway, müssen eventuell noch Reaktionszeiten der weiteren verketteten AS-i- und PROFIsafe-Komponenten addiert werden. Siehe dazu die technischen Daten der jeweiligen Geräte.

Bitte beachten Sie, dass durch die Parametrierung der Sicherheitseinheit ebenfalls zusätzliche Reaktionszeiten hervorgerufen werden können.

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET Spezifikationen - AS-i/PROFIsafe Gateways

🕱 SCHMERSAL

5.3 Reaktionszeiten

1.132.13 2.13 1.14 2.14 1.14 2.14

5.3.1 Ethernet (PROFIsafe) -> lokaler Relaisausgang

t_{ethernet} = Reaktionszeit PROFIsafe typ. 150ms t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

5.3.2 Ethernet (PROFIsafe) -> lokaler elektronischer Ausgang


<u> SCHMERSAL</u>

5.3.3 Ethernet (PROFIsafe) -> AS-i Relaisausgang



t_{ethernet} = Reaktionszeit PROFIsafe typ. 150ms t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

5.3.4 Ethernet (PROFIsafe) -> AS-i elektronischer Ausgang



Ausgabedatum: 21.02.2013

SCHMERSAL

5.3.5 AS-i -> Ethernet (PROFIsafe)



t_{ethernet} = Reaktionszeit PROFIsafe typ. 150ms t_{react} = maximale Reaktionszeit des Systems

6. Montage

6.1 Abmessungen





Warnung!

Decken Sie das Gateway bei Bohrarbeiten oberhalb des Gerätes ab. Es dürfen keine Partikel, insbesondere keine Metallspäne durch die Lüftungsöffnungen in das Gehäuse eindringen, da diese einen Kurzschluss verursachen können.



Hinweis!

Beachten Sie bitte weitere Informationen in der Montageanweisung.

6.2 Anschlüsse

Ø 5 - 6 mm / PZ2	0,8 Nm 7 LB.IN	
	2 x (0,5 1,5) mm ²	
	2 x (0,5 1,5) mm ²	
AWG	2 x 2412	



Achtung!

Das Netzteil zur Versorgung der AS-i-Komponenten muss eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Das Netzteil zur 24 V-Versorgung muss ebenfalls eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Die maximale Ausgangsspannung des Netzteils muss auch im Falle eines Fehlers kleiner als 42 V sein.

🕱 SCHMERSAL

6.3 Montage im Schaltschrank

Die Montage des AS-i/Gateways erfolgt auf 35 mm Normschienen nach DIN EN 50 022 im Schaltschrank.

Hinweis!

Ο

Das AS-i/Gateway ist geschützt durch ein Gehäuse aus Edelstahl und eignet sich auch für die offene Wandmontage.

Setzen Sie das Gerät zur Montage an der Oberkante der Normschiene an und schnappen Sie es dann an der Unterkante ein.



Zum Entfernen, die Halteklammer [2] mit einem Schraubenzieher [1] nach unten drücken, das Gerät fest gegen die obere Schienenführung drücken und herausheben.



6.5 Elektrischer Anschluss

Hinweis!

Eine Beschreibung des elektrischen Anschlusses befindet sich im Kap. < Elektrischer Anschluss>.



0 11

Hinweis!

Bitte beachten Sie auch weitere Informationen im Kap. <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>.

🕱 SCHMERSAL

6.6 Inbetriebnahme

6.6.1 Wechsel in erweiterten Modus



6.6.2 Einstellen der PROFINET-Eigenschaften



42 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal

🕱 SCHMERSAL



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

6.6.3 Einstellen der PROFIsafe-Adresse 17





Hinweis!

Verfügbar nur bei AS-i/PROFIsafe Gateways.

6.6.4 AS-i-Slaves anschließen





6.6.5 Quick Setup





SCHMERSAL

6.6.6 Fehlersuche

6.6.6.1 Fehlerhafte Slaves





6.6.6.2 Fehleranzeige (letzter Fehler)



🕱 SCHMERSAL

6.6.7 Slave-Adressierung

6.6.7.1 Slave 2 adressieren auf Adresse 15



Weitere Informationen finden Sie im Kap. < Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>.



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

6.7 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves

о]] Der neue Slave muss Codefolgen liefern können und auf die gleiche Adresse programmiert sein wie der defekte Slave. Die Adressierung des neuen Slaves erfolgt im Default automatisch bei allen K.A. Schmersal AS-i Mastern. Es darf nur ein Slave fehlen!





6.8 Austausch der Chipkarte



Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand entnommen und eingesetzt werden!



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

<u> SCHMERSAL</u>



Ausgabedatum: 21.02.2013



www.schmersal.com

SCHMERSAL

9

AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET Montage

6.9 Sichere Konfiguration mit ASIMON 3 G2







Vor der Inbetriebnahme der Sicherheitseinheit das Gateway in Betrieb nehmen!

ASIMON 3 G2 Software

Ändern Sie mit Monitor/Passwortänderung das voreingestellte Passwort bei der ersten Benutzung des Gerätes!



ASIMON 3 G2 Software

Stellen Sie die gewünschte Konfiguration zusammen.



ASIMON 3 G2 Software

Spielen Sie die Konfiguration mit MONITOR / PC-> MONITOR ins Gerät. Geben Sie dazu das Passwort ein.

ASIMON 3 G2 Software

Die Abfrage CODEFOLGEN EINLERNEN? können Sie mit "Ja" bestätigen oder den Vorgang später über das Display ausführen, wenn Sie "Nein" wählen.



ASIMON 3 G2 Software

Prüfen Sie das Konfigurationsprotokoll (beachten Sie hierzu die Anweisungen im <Kap. 5.8> der ASIMON Dokumentation!).



ASIMON 3 G2 Software

Geben Sie mit MONITOR -> FREIGABE die Konfiguration frei.



ASIMON 3 G2 Software

Starten Sie den Monitor mit MONITOR-> START.

0

1 : ON

3 : ON

PRESS OK FOR MENI

2 : ON

4 : ON



ASIMON 3 G2 Software



Das Gerät ist jetzt im geschützten Betriebsmodus.



Wird dem Sicherheitsmonitor in der ASIMON 3 G2 Software eine eigene Adresse zugewiesen, muss die Projektierung im AS-i-Master (Quick Setup) angepasst werden! Dies gilt auch bei der Verwendung von simulierten Slaves.



Beachten Sie bitte weitere Sicherheitshinweise im Handbuch ASIMON 3 G2!

<u> 3 SCHMERSAL</u>

7. Wartung

7.1 Sicheres Abschalten kontrollieren

Der Sicherheitsbeauftragte ist verantwortlich für die Kontrolle der einwandfreien Funktion des AS-i-Sicherheitsmonitors innerhalb des absichernden Systems.

Das sichere Abschalten bei Auslösung eines zugeordneten sicherheitsgerichteten Sensors oder Schalters ist mindestens einmal pro Jahr zu kontrollieren:



Achtung!

Betätigen Sie dazu jeden sicherheitsgerichteten AS-i-Slave und beobachten Sie dabei das Schaltverhalten der Ausgangskreise des AS-i-Sicherheitsmonitors.



Achtung!

Beachten Sie die maximale Einschaltdauer und die Gesamtbetriebsdauer. Deren Werte sind abhängig vom für die Gesamtversagenswahrscheinlichkeit gewählten PFD-Wert (siehe Kap. <Sicherheitstechnische Kenndaten>).

Beim Erreichen der maximalen Einschaltdauer (drei, sechs oder zwölf Monate) überprüfen Sie das komplette Sicherheitssystem auf seine ordnungsgemäße Funktion.

Beim Erreichen der Gesamtbetriebsdauer (20 Jahre) ist das Gerät vom Hersteller auf seine ordnungsgemäße Funktion im Herstellerwerk zu überprüfen.



8. Elektrischer Anschluss

8.1 Überblick über Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

8.1.1 ASMM-2M-PN-RRSS, ASSG-2M-PN-RRSS







Legende:

- [1] LEDs
- [2] RJ45 Buchsen für PROFINET
- [3] LC-Display
- [4] Taster
- [5] Anschlussklemmen: Spannungsversorgung und AS-i-Kreis
- [6] Anschlussklemmen: Sicherheitseinheit
- [7] Chipkarte
- [8] RS 232-Diagnoseschnittstelle1

Nur in Verbindung mit ASIMON 3 G 2 Software oder AS-i-Control-Tools

1.



8.2 AS-i-Busanschluss





Gelbes AS-i-Flachkabel

zweiadriges AS-i-Rundkabel (empfohlen: flexible Starkstromleitung H05VV-F2x1,5 nach DIN VDE 0281)

Hinweis!

Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden.

8.2.1 Information über die Gerätetypen

Hinweis!

 \cap

Eine Auflistung der einzelnen Gateways und deren Merkmale finden Sie im Absatz < Produktinformation >.

8.3 Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen

Hinweis!

Am grau gezeichneten Kabel dürfen keine Slaves oder Repeater angeschlossen werden.

Am gelb gezeichneten Kabel dürfen keine AS-i-Netzteile oder weitere Master angeschlossen werden.

Hiı

Hinweis!

Die Funktionserde kann entweder an die Erdungsschraube oder an die Klemme angeschlossen werden.

Die Funktionserdung soll mit einem möglichst kurzen Kabel erfolgen, um gute EMV-Eigenschaften zu sichern.

Aus diesem Grund ist die Funktionserdung über die Erdungsschraube zu bevorzugen.



Achtung!

Das AS-i-Netzteil zur Versorgung der AS-i-Komponenten muss eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Das Netzteil zur 24 V-Versorgung muss ebenfalls eine sichere Netztrennung gemäß IEC 60 742 aufweisen und kurzzeitige Netzausfälle bis zu 20 ms überbrücken. Die maximale Ausgangsspannung des Netzteils muss auch im Falle eines Fehlers kleiner als 42 V sein.



8.3.1 Elektrischer Anschluss ASSG-2M-PN-RRSS



Klemme	Signal / Beschreibung
+ASI 1–	Anschluss an AS-i-Kreis 1
+ASI 2–	Anschluss an AS-i-Kreis 2
ASI +PWR-	Spannungsversorgung AS-i-Kreise (max 8 A)
FE	Funktionserde



Hinweis!

AS-i-Kreis 1 und 2 werden beide aus einem Netzteil von K.A. Schmersal GmbH & Co. KG versorgt!

Andere Netzteile sind nicht freigegeben!

Hinweis!

Beachten Sie bitte weitere Hinweise im Absatz <Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen>.

8.3.2 Elektrischer Anschluss ASMM-2M-PN-RRSS



Klemme	Signal / Beschreibung
+ASI 1–	Anschluss an AS-i-Kreis 1
+ASI 2–	Anschluss an AS-i-Kreis 2
ASI +PWR-/ 24 V, 0 V	Spannungsversorgung AS-i-Kreise (max 8 A) / AS-i Power24 Versorgung optional
FE	Funktionserde



Hinweis!

AS-i-Kreis 1 und 2 werden beide aus einem Netzteil von K.A. Schmersal GmbH & Co. KG versorgt!

Andere Netzteile sind nicht freigegeben!



Achtung!

Bei AS-i Power24 Erdschlusswächter Sensor ohne Funktion!



Hinweis!

Beachten Sie bitte weitere Hinweise in Absätzen <Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen> und <AS-i Power24V fähig>.



Die Service- und Diagnoseschnittstelle (in Verbindung mit **AS-i-Control-Tools** oder **ASIMON 3 G2** Software) dient zur Kommunikation zwischen PC und Gerät.

🕱 SCHMERSAL

8.4.1 RS232-Diagnoseschnittstelle

Die Service- und Diagnoseschnittstelle ist als mini DIN-6-Buchse ausgeführt und befindet sich oben links auf dem Deckelgehäuse.



8.5 PROFINET-Interface



Die Verbindung an ein Ethernet erfolgt über eine der beiden RJ45-Buchsen am linken Gehäuseabsatz des Gerätes (siehe auch weitere Informationen im Kap. <Überblick über Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente>.

Die beiden Buchsen führen zum integrierten Real-Time Switch. Sie sind als MDI/ MDI-X ausgelegt (Auto-Crossover) und unterstützen 10Base-T und 100Base-TX, jeweils in Voll- und Halbduplex (Auto-Negotiation).



Hinweis!

Der Switch ist nur bei anliegender Betriebsspannung (±PWR) in Betrieb.

Leuchtdioden an den Buchsen (2 pro Buchse):

Port (grün)	
LED leuchtet grün:	Ethernet-Verbindung besteht (d.h. das Kabel gesteckt ist).
Activity (gelb)	
LED leuchtet gelb:	Senden und Empfangen aktiv

8.6 Sichere Kopplung über Ethernet (ASMM-2M-PN-RRSS)

Das Gerät unterstützt sichere Querkommunikation über Ethernet. Sollen mehrere Geräte sicher gekoppelt werden, müssen sie über die Ethernet-Diagnose-Schnittstelle mit einem Switch verbunden werden.



Hinweis!

Informationen zur Funktion "Sichere Querkommunikation" (Sichere Kopplung) finden Sie im Handbuch "ASIMON 3 G2 Konfigurationssoftware".

8.7 Chipkarte



Die Konfiguration ist in einem fest eingebauten EEPROM gespeichert und kann per Chipkarte überschrieben werden. Die Chipkarte muss im Betrieb nicht eingesteckt sein.



Warnung!

Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand eingesetzt und entnommen werden!



8.8 Freigabekreise

8.8.1 Anschlussübersicht Sicherheitseinheit



1.Y1 (EDM 1/Start 1), 2.Y1 (EDM 2/Start 2), 1.Y2 (EDM 3/Start 3), 2.Y2 (EDM 4/Start 4)

Die Sicherheitseinheit stellt 4 Eingänge zur Verfügung. Die EDM & START Eingänge sind frei wählbar.

Die Eingänge dürfen nicht mit anderen Potenzialen verbunden werden, sondern nur direkt oder über potenzialfreie Schalter mit + (für EDM/START).

Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 µs).

3.14, 4.14

Halbleiter-Ausgänge. Max. Kontaktbelastbarkeit: 0,5 A DC-13 bei 30 V.

1.13, 1.14; 2.13, 2.14

Potenzialfreie Relaiskontakte. Sicherheitsrelais mit einem Kontaktsatz zur Rücklesung. Max. Kontaktbelastbarkeit: 3 A AC-15 bei 30 V, 3 A DC-13 bei 30 V.

0 V, 24 V

Versorgung der Halbleiterausgänge aus separaten 24 V DC.

+1, +2, +3, +4 (für EDM/Start)

Stromversorgungs-Ausgang, versorgt aus AS-i. Darf nicht mit anderen Potenzialen, sondern darf nur direkt oder über potenzialfreie Schalter mit einem der EDM- oder Start-Eingänge verbunden werden. Spannung 30 ... 15 V_{DC}.

<u> 9 SCHMERSAL</u>

8.9 Anzeige- und Bedienelemente

8.9.1 LED-Anzeigen Master



Die Leuchtdioden auf der Frontseite des Gerätes signalisieren:

Power

Der Master ist ausreichend spannungsversorgt.

PROFINET

Grün: Verbinung zum PROFINET Controller aufgebaut (sonst rot)

config error

Es liegt ein Konfigurationsfehler vor:

Es fehlt mindestens ein projektierter Slave, mindestens ein erkannter Slave ist nicht projektiert oder bei mindestens einem projektierten und erkannten Slave stimmen die Ist-Konfigurationsdaten nicht mit der Soll-Konfiguration überein oder der Master befindet sich im Anlaufbetrieb.

Blinkt die LED so liegt ein Peripheriefehler bei mindestens einem AS-i-Slave vor. Liegen sowohl Konfigurationsfehler als auch Peripheriefehler an, so wird lediglich der Konfigurationsfehler angezeigt.

U AS-i

Der entsprechende AS-i-Kreis ist ausreichend spannungsversorgt.

AS-i active

Der Normalbetrieb ist aktiv.

prg enable

Automatische Adressenprogrammierung ist möglich.

Es fehlt im geschützten Betriebsmodus genau ein Slave. Dieser kann durch einen baugleichen Slave mit der Adresse Null ersetzt werden. Der Master adressiert den neuen Slave automatisch auf die fehlerhafte Adresse, der Konfigurationsfehler ist damit beseitigt.

prj mode

Der AS-i-Master befindet sich im Projektierungsmodus.



8.9.2 LED-Anzeigen Sicherheitseinheit



Die Leuchtdioden auf der Sicherheitseinheit signalisieren:

Aux

24 V Versorgung für die Halbleiterausgänge liegt an.

1Y.1, 1Y2, 2Y.1, 2Y.2

Eingang 1.Y1 (EDM 1/Start 1), 2.Y1 (EDM 2/Start 2), 1.Y2 (EDM 3/Start 3), 2.Y2 (EDM 4/Start 4) ist eingeschaltet.

K1, K2

Kontaktsätze 1.13, 1.14 (K1) bzw. 2.13, 2.14 (K2) geschlossen.

K3, K4

Halbleiterausgang 3.14 (K3) bzw 4.14 (K4) eingeschaltet.

Hinweis!

Wenn keine AUX-Spannung angeschlossen ist, sind die LEDs aus, auch wenn der entsprechende Freigabekreis eingeschaltet ist.

8.9.3 Taster

Die Taster bewirken:

🕱 SCHMERSAL

Mode/

Umschaltung zwischen dem Projektierungsmodus und dem geschützten Betriebsmodus. Abspeichern der aktuellen AS-i-Konfiguration als Soll-Konfiguration.

Set/↓

Auswahl und Setzen der Adresse eines AS-i-Slaves.

οк

Wechsel in erweiterten Modus.

ESC/Service

Einlernen der Codefolge eines neuen sicherheitsgerichteten Slaves, wenn genau ein sicherheitsgerichteter Slave ausgetauscht wird und zum Entriegeln des Sicherheitsmonitors. Außerdem wird mit diesem Taster der erweiterte Modus verlassen.

Weitere Informationen siehe Absätze:

- <Funktion der ESC/Service-Taste>.
- <Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves>.
- <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>.

9. Funktion und Inbetriebnahme des Sicherheitsmonitors

Die Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-i-Sicherheitsmonitors erfolgt über einen PC/Notebook mit der Konfigurationssoftware **ASIMON 3 G2**.

🕱 SCHMERSAL

Die Bedienungssprache des Gerätes kann länderspezifisch eingestellt werden; siehe weitere Informationen im Kap. <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>.



Hinweis!

Die Beschreibung der Software **ASIMON 3 G2** und der Inbetriebnahme des AS-i-Sicherheitsmonitors finden Sie im Handbuch "**ASIMON 3 G2** - AS-i-Sicherheitsmonitor Konfigurationssoftware für Microsoft®-Windows®".

Das Software-Handbuch ist wichtiger Teil der Betriebsanleitung für den AS-i-Sicherheitsmonitor. Eine Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-i-Sicherheitsmonitors ohne die Software **ASIMON 3 G2** ist nicht möglich.

Die Konfiguration darf nur von einem Sicherheitsbeauftragten durchgeführt werden. Alle sicherheitstechnisch relevanten Befehle sind über ein Passwort geschützt.

9.1 Gerät einschalten

Sobald Sie die Versorgungsspannung am Gerät anlegen, startet der interne Systemtest. Dieser Betriebszustand wird durch Einschalten der oberen LED-Reihe angezeigt.

9.2 Konfiguration der Sicherheitsfunktionen

Das Gerät kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden:

1. Per ASIMON 3 G2 Software

Die **ASIMON 3 G2** Software stellt die universellste Methode zur Konfiguration des Sicherheitsmonitors dar. Hier kann das Verhalten des Sicherheitsmonitors durch Verknüpfung von Überwachungsbausteinen bestimmt werden. Nach dem Übertragen in den Sicherheitsmonitor wird diese Konfiguration verifiziert und kann anschließend validiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im separaten Handbuch **ASIMON 3 G2** Konfigurationssoftware.

2. Per Chipkarte mit Stammkonfiguration

Auf der Chipkarte gespeicherte Konfigurationen, die zwar validiert sind, aber keine Codefolgen enthalten, können auf das Gerät übertragen werden. Anschließend müssen die Codefolgen der projektierten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves eingelernt werden.

Dieses Vorgehen ist nützlich, wenn ein Sicherheitsprogramm unverändert in mehreren Sicherheitsmonitoren eingesetzt werden soll.

Hinweis!

Weitere Informationen im Kap. <Beschreibung der Konfiguration per Chipkarte mit Stammkonfiguration>.

 Per Chipkarte mit Vollständiger Konfiguration Im Unterschied zu der Stammkonfiguration enthält die vollständige Konfiguration auch die Codefolgen aller projektierten Slaves. Das Übertragen der vollständigen Konfiguration von der Chipkarte in den Sicherheitsmonitor kann einen Gerätetausch enorm vereinfachen und beschleunigen.



Hinweis!

Weitere Informationen im Kap. <Beschreibung der Konfiguration per Chipkarte mit Vollständiger Konfiguration>.

9.2.1 Beschreibung der Konfiguration per ASIMON 3 G2 Software

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine Kurzanleitung für die Konfiguration des AS-i-Sicherheitsmonitors dar. Für eine ausführliche Beschreibung der **ASIMON 3 G2** Software sei an dieser Stelle auf das entsprechende Handbuch der **ASIMON 3 G2** Konfigurationssoftware verwiesen.

Die Software ASIMON 3 G2 ist für folgende Aufgaben zuständig:

- Konfiguration des AS-i-Sicherheitsmonitors
- Dokumentation der Gerätekonfiguration
- Inbetriebnahme des AS-i-Sicherheitsmonitors
- Diagnose des AS-i-Sicherheitsmonitors.

0 11

Hinweis!

Die Beschreibung des Programms **ASIMON 3 G2** finden Sie im separaten Software-Handbuch.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Installieren Sie das Programm auf ihrem PC.
- Legen Sie die Versorgungsspannung an den AS-i-Sicherheitsmonitor an.

()
٦	
1	_ L,

Hinweis!

Zur Vorbeugung gegen ESD empfehlen wir, dass sich der Benutzer vor dem Einstecken des Schnittstellenkabels in den Sicherheitsmonitor an geeigneter Stelle erdet.

- Anschluss der Geräte mit RS232-Buchse:
 - Verbinden Sie den PC mit dem Schnittstellenkabel über die RS232-Diagnoseschnittstelle (mini DIN6-Buchse) des AS-i-Sicherheitsmonitors (siehe Kap. <Verbindung zwischen dem AS-i-Sicherheitsmonitor und dem PC> des Software-Handbuchs).
- Anschluss der Geräte mit Ethernet-Buchse:
 - Verbinden Sie den PC mit dem Schnittstellenkabel über die Ethernet-Diagnoseschnittstelle (RJ45-Buchse) des AS-i-Sicherheitsmonitors (siehe Kap. <Verbindung zwischen dem AS-i-Sicherheitsmonitor und dem PC> des Software-Handbuchs).
- Konfigurieren Sie den AS-i-Sicherheitsmonitor und nehmen Sie ihn, wie im Software-Handbuch beschrieben, in Betrieb.



Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Gerätes müssen Sie die Gerätekonfiguration an ihre Anwendung anpassen. Dazu konfigurieren Sie den AS-i-Sicherheitsmonitor anhand der Softwareanleitung so, dass die zu schützende Gefahrenstelle durch das Gerät abgesichert ist.

9.2.2 Beschreibung der Konfiguration per Chipkarte mit Stammkonfiguration

Erzeugung einer Stammkonfiguartion:

- Eine Konfiguration per ASIMON 3G2 Software erzeugen
- Konfiguration ins Gerät spielen
- Konfiguration freigeben (validieren), aber nicht die Codefolgen lernen
- Die Codefolgen werden erst am konkreten AS-i-Kreis eingelernt.



Sicherheitshinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Chipkarte die für die Applikation vorgesehene und freigegebene Konfiguration enthält!

Dies kann durch den Vergleich des Release-Codes per Display geschehen siehe Kap. <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>:

- Der Sicherheitsbeauftragte, der die Konfiguration erzeugt und validiert hat, hinterlegt den Release-Code der Stammkonfiguration und genehmigt den Einsatz der Konfiguration f
 ür festgelegte Anlagen.
- Der Inbetriebnehmende liest vor dem Lernen der Codes den Release-Code per Display aus und vergleicht mit dem hinterlegten, für die Anlage freigegebenen Release-Code.

Nachdem per Chipkarte eine Konfiguration in das Gerät gespielt wurde, müssen die Sicherheitsfunktionen des Gerätes in der Anlage überprüft werden.

Die Kontrolle des Release-Codes und die Überprüfung der Anlage muss schriftlich dokumentiert werden und gehört zur Anlagendokumentation.

9.2.3 Beschreibung der Konfiguration per Chipkarte mit Vollständiger Konfiguration

Die Chipkarte enthält die Vollständige Konfiguration, wenn:

- eine leere Chipkarte in einen AS-i-Sicherheitsmonitor gesteckt wird, der schon eine Vollständige Konfiguration enthält, oder
- die Chipkarte schon gesteckt ist, während die Konfiguration per ASIMON 3 G2 Software ins Gerät geschrieben wird und vor der Validierung auch die Codefolgen gelernt werden.

Muss das Gerät ausgetauscht werden, kann die gespeicherte Konfiguration übernommen werden, indem einfach die Chipkarte aus dem alten in das neue gesteckt wird.

SCHMERSF

3 SCHMERSAL



Sicherheitshinweis!

Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand entnommen und eingesetzt werden!

Stellen Sie sicher, dass die Chipkarte die für die Applikation vorgesehene und freigegebene Konfiguration enthält!

Dies kann durch den Vergleich des Release-Codes per Display geschehen (Kap. <MONITOR CONFIG (Konfiguration des internen Monitors)>):

- Der Sicherheitsbeauftragte, der die Konfiguration erzeugt und validiert hat, hinterlegt den Release-Code der Konfiguration und genehmigt den Einsatz der Konfiguration für festgelegte Anlagen.
- Der Inbetriebnehmende liest vor dem Start der Anlage den Release-Code per Display aus und vergleicht mit dem hinterlegten, für die Anlage freigegebenen Release-Code.

Nachdem per Chipkarte eine Konfiguration in das Gerät gespielt wurde, müssen die Sicherheitsfunktionen des Gerätes in der Anlage überprüft werden.

Die Kontrolle des Release-Codes und die Überprüfung der Anlage muss schriftlich dokumentiert werden und gehört zur Anlagendokumentation.

9.3 Sicherheitstechnische Dokumentation der Anwendung

Hinweis!

Die ausführliche Beschreibung der sicherheitstechnischen Dokumentation der Konfiguration Ihrer Anwendung finden Sie im separaten Software-Handbuch.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Erstellen Sie die Konfiguration des AS-i-Sicherheitsmonitors f
 ür Ihre Anwendung.
- Validieren Sie die Konfiguration (durch den Sicherheitsbeauftragten).
- Drucken Sie das endgültige Konfigurationsprotokoll und optional die Konfigurationsübersicht aus (siehe Kap. < "Dokumentation der Konfiguration"> des Software-Handbuchs).
- Unterschreiben Sie das endgültige Konfigurationsprotokoll (durch den Sicherheitsbeauftragten).
- Nehmen Sie das Protokoll zur sicherheitstechnischen Dokumentation Ihrer Applikation (Maschinendokumentation) und bewahren Sie es sorgfältig auf.

9.4 Diagnosedaten

2

Hinweis!

Eine ausführliche Beschreibung der Einstellung der Diagnoseart ist beschrieben im Kapitel "Diagnoseart einstellen" im separaten Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle".

Diagnosedaten können über folgende Wege gewonnen werden:

- Display
- Diagnoseschnittstelle¹

Ethernet¹

9.4.1 Diagnose der Freigabekreise 1-4 über die Binärdaten

Sind Monitor-Basisadresse +1 und +2 vorhanden, so wird dort der Status der Freigabekreise 1-4 übermittelt.

Belegung Monitor-Basisadresse+1

Datenbit	Inhalt
D0	Zustand Ausgangskreis 1
D1	Zustand Meldeausgang 1
D2	Zustand Ausgangskreis 2
D3	Zustand Meldeausgang 2

Belegung Monitor-Basisadresse+2

Datenbit	Inhalt
D0	Zustand Ausgangskreis 3
D1	Zustand Meldeausgang 3
D2	Zustand Ausgangskreis 4
D3	Zustand Meldeausgang 4

9.4.2 Abschalthistorie

Die Abschalthistorie, erreichbar über das Menü DIAGNOSE->INT MONITOR->LETZTE DIAGNOSE, soll dem Benutzer die Rekonstruktion der Abschaltursache erleichtern. Hierzu werden die Zustände aller sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves und aller Devices zum Zeitpunkt des Zustandswechsels des Ausgangdevices (Änderung von grün in andere Farbe) abgespeichert.

Hinweis!

Verfügbar nur bei AS-i/PROFINET-Gateways.

9.5 Passwort-Schutz

Alle sicherheitstechnisch relevanten Befehle sind über ein Passwort geschützt. Zu diesen zählen:

- Konfigurationen in den Monitor spielen
- Stoppen
- Codefolgen lernen
- Freigeben

1.

Ändern des Passworts.

in Verbindung mit ASIMON-Software oder AS-i-Control-Tools

Hinweis!

Es ist keine neue Freigabe nötig, wenn beim Ersatz von sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves mittels der ESC/Service-Taste Codefolgen neu gelernt worden sind.

SCHMERSAL

9.5.1 Verfahren zur Konfiguration und zum Einlernen der Codefolgen

Die Konfiguration wird mit der **ASIMON 3 G2** Software erstellt, in die Sicherheitseinheit eingespielt und freigegeben. Der Name des Freigebenden und das Datum werden in diesem Moment gespeichert. Sollen Codefolgen, gesteuert über das Display, neu eingelernt werden, so ist das über eine PIN abgesichert, um unbeabsichtigtes/unbefugtes Verändern der Codefolgen zu verhindern.

Hinweis!

Weitere Informationen im Kap. <Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves>.

- Eine PIN ist eine 4-stellige Zahl und kann nur über das Display geändert werden, nicht über die ASIMON 3 G2 Software.
- Über das Display kann nach Eingabe der PIN ein Einlern-Vorgang für die Codefolgen gestartet werden. Der Monitor stoppt sofort nach Eingabe der PIN. Nach dem Einlernen startet der Monitor nach Rückfrage und Quittierung am Display.

Aktion	ASIMON-Software	Am Monitor
Konfigurieren und in den Monitor laden	\checkmark	✓ (nur von Chipkarte)
Stoppen	\checkmark	\checkmark
Freigeben	\checkmark	-
Starten	\checkmark	\checkmark
Codefolgen einlernen	\checkmark	\checkmark
Passwort ändern	\checkmark	√ (nur von Chipkarte)
PIN ändern	_	\checkmark

Legende: " \checkmark " = möglich; "–" = nicht möglich

Zur Freigabe einer Konfiguration müssen nicht alle Codefolgen erfolgreich gelernt worden sein. Es ist auch eine Freigabe ohne Codefolgen möglich, die dann später nachgelernt werden müssen.

Das Einlernen der Codefolgen kann sehr einfach durchgeführt werden:

 mittels der ESC/Service-Taste (siehe Kap. <Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves>)

oder

• über das Display (siehe Kap. < Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>).

9.5.2 Funktion der ESC/Service-Taste

Im traditionellen (klassischen) Anzeigemodus übernimmt die ESC/Service-Taste zweierlei Funktionen:

🕱 SCHMERSAL

- Ein kurzer Druck auf die ESC/Service-Taste entriegelt den Sicherheitsmonitor im Zustand rot blinkend
- Ein langer Druck (3s) startet den Einlernvorgang für einen Slave.

Hinweis!

ñ

Weitere Informationen im Kap. <Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves>.

9.6

6 Sichere Koppelslaves auf den AS-i-Kreisen

Auf den beiden AS-i-Kreisen können insgesamt bis zu sechzehn sicherere Koppelslaves emuliert werden.

Die Zuweisung der Adressen der Koppelslaves zu den Freigabenkreisen erfolgt in der ASIMON-Software.

9.7 Chipkarte

Die Chipkarte ist in zwei Bereiche unterteilt. Ein Bereich ist für unsichere Daten und Verwaltungsinformationen reserviert, der andere Teil für sichere Daten.



Warnung!

Die Karte darf nur in spannungslosem Zustand eingesetzt und entnommen werden.

9.7.1 Unsichere Daten

Dieses Kapitel beschreibt das Systemverhalten des unsicheren Systemteils bei der Verwendung der Chipkarte.

9.7.1.1 Karte unformatiert

Wird beim Start des Geräts eine unformatierte Karte gefunden, so wird folgender Hinweis angezeigt:

LEERE CHIPKARTE WIRD FORMATIERT AS-I DATEN SYNCHRONISIERT

Hier wird die Formatierung der Chipkarte durchgeführt. Anschließend werden die Daten auf die Chipkarte kopiert.

9.7.1.2 Daten nicht kompatibel

Wird eine Karte gefunden, deren Daten inkompatibel zum Gerät sind, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: CHIPKARTE NICHT KOMPATIBEL

9.7.1.3 Karte leer

Bei einer leeren Karte ist die Meldung wie folgt:

CHIPKARTE VORHAN-DEN, AS-I DATEN WERDEN SYNCHRO-NISIERT

Ab diesem Zeitpunkt werden alle Änderungen sowohl im Gerät als auch auf der Chipkarte durchgeführt.

9.7.1.4 Daten kompatibel

Wird beim Start mit einem leeren Gerät (z.B. nach Factory Reset) eine nicht-leere Karte gefunden, deren Daten kompatibel zum Gerät sind, so wird folgender Hinweis angezeigt:



Die Kartenkonfiguration wird in das Gerät geschrieben. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Änderungen sowohl im Gerät als auch auf der Chipkarte durchgeführt.

9.7.1.5 Daten im Gerät und auf der Chipkarte gleich

Sind Karte und Gerät beim Start nicht leer und die Daten identisch, wird keine Meldung angezeigt.

9.7.1.6 Daten im Gerät und auf der Chipkarte ungleich

Sind Karte und Gerät beim Start nicht leer und die Daten nicht identisch, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Karte wird nicht mit dem Gerät synchronisiert. Es öffnet sich dann automatisch folgendes Menü:
```
CHIPKARTE UND
AS-I MASTER
NICHT GLEICH
CHIPCARD->MASTER
MASTER->CARD
WEITER
```

CHIPCARD->MASTER: Chipkartendaten werden auf dem Master kopiert MASTER->CHIPCARD: Masterdaten werden auf die Chipkarte kopiert WEITER: Keine Veränderung der Daten

Das Menü kann durch das Drücken der ESC/Service Taste ohne Änderung der Daten verlassen werden.

9.7.2 Sichere Daten

Dieses Kapitel beschreibt das Systemverhalten der sicheren Einheit bei der Verwendung der Chipkarte.

Generell hat der sichere Teil der Chipkarte 4 Speicherbänke (A ... D). Eine Bank wird als aktive Bank bezeichnet. Wenn im folgenden nicht anders erwähnt, werden die Operationen immer auf der aktiven Bank durchgeführt.

9.7.2.1 Daten inkompatibel

Wird eine Karte mit inkompatiblen Daten gefunden, so wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:

> CHIPKARTE NICHT KOMPATIBEL

9.7.2.2 Daten kompatibel

Wird eine Karte mit leerer aktiver Speicherbank gefunden, wird die Sicherheitskonfiguration inklusive Codefolgen in die Karte geschrieben und in Zukunft werden alle Änderungen in Karte und Gerät parallel durchgeführt. Es wird dabei folgender Hinweis auf dem Gerät ausgegeben:

> CHIPKARTE VORHA-NDEN, SAFETY DATEN WERDEN SYNCHRONISIERT

73

9.7.2.3 Vollständige Konfiguration

Wird beim Start mit einem leeren Gerät eine Karte mit freigegebener Sicherheitskonfiguration inklusive der Codefolgen (Vollständige Konfiguration) in der aktiven Speicherbank gefunden, wird diese ins Gerät geschrieben. Danach öffnet sich das Menü zur Freigabe mittels Release Code:

> KOPIERE A-> MONITOR RELEASE DATE: 2006/06/17 18:43 BY: ROLF BECKER CONFIG NAME: L3040 MIT LADEVO RRICHTUNG LINKS U ND PALETTENWECHS LER V1.23 RELEASE CODE: 1BDF ------TYPE CODE 0000 OK

Enthält die aktive Bank eine Vollständige Konfiguration und sind die Daten der aktiven Bank auf der Speicherkarte und die Daten des Gerätes identisch (z.B. auch leer), werden in Zukunft alle Änderungen in Karte und Gerät parallel durchgeführt.

9.7.2.4 Daten auf der Chipkarte und im Gerät identisch

Sind Karte und Gerät beim Start nicht leer und die Daten identisch, wird keine Meldung angezeigt.

9.7.2.5 Daten ungleich

Sind aktive Bank auf der Speicherkarte und Gerät beim Start nicht leer und die Daten nicht identisch, wird folgende Meldung angezeigt:

FEHLER. CHIPKARTE UND SAFETY DATEN NICHT GLEICH. LÖSCHE CHIPKARTE OD. SAFETY DATEN Die Sicherheitseinheit arbeitet in diesem Fall nicht. Es muss dann entweder das Gerät oder die aktive Bank per Menü gelöscht werden.

9.7.2.6 Bedienung der Chipkarte über das Menü

Die Daten der Chipkarte können, wie im Kap. <SICHERE CHIPCARD> beschrieben, zwischen Monitor und Chipkarte ausgetauscht werden. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Um eine Konfiguration auf der Chipkarte als Stammkonfiguration (also ohne Codefolgen) abzuspeichern, geht man wie folgt vor:

- Freigegebene Konfiguration in den Monitor ohne Codefolgen schreiben.
- Konfiguration über das Menü in eine Speicherbank kopieren.

Weitere Informationen im Kap. <CARD ->MONITOR (Kartendaten auf Monitor kopieren)>.

Um eine Stammkonfiguration auf der Speicherkarte in eine Vollständige Konfiguration zu wandeln, muss diese Konfiguration durch eine Vollständige Konfiguration überschrieben werden.

Dies kann wie folgt geschehen:

- Daten der Karte in den Monitor kopieren.
- Codefolgen einlernen.
- Daten vom Monitor auf die Karte schreiben.

9.7.3 Arbeiten mit mehreren Speicherbänken

Die Chipkarte hat vier Speicherbänke, die jeweils eine Konfiguration (Vollständige- oder Stammkonfiguration) enthalten können. Eine der Bänke ist die aktive Bank.

Ein AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor greift selbstständig immer auf die aktive Bank zurück. Über Menübefehle können aber auch die anderen Speicherbänke in den Monitor kopiert werden.

Die entsprechende Speicherbank wird dadurch zur aktiven Bank.

Wenn Konfigurationen aus einer anderen Speicherbank kopiert werden, sind einige Sicherheitsregeln zu beachten:





Sicherheitshinweis:

Stellen Sie sicher, dass die für die Applikation vorgesehene und freigegebene Konfiguration verwendet wird!

Dies kann durch den Vergleich des Release-Codes per Display geschehen (siehe Kap. <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>):

- Der Sicherheitsbeauftragte, der die Konfiguration erzeugt und validiert hat, hinterlegt den Release-Code der Konfiguration (vollständig oder Stammkonfiguration) und genehmigt den Einsatz der Konfiguration für festgelegte Anlagen.
- Der Inbetriebnehmer liest vor dem Start der Anlage bzw. vor dem Einlernen der Codefolgen bei Stammkonfigurationen den Release-Code per Display aus und vergleicht ihn mit dem hinterlegten, für die Anlage freigegebenen Release-Code.

Nachdem per Chipkarte eine Konfiguration in das Gerät gespielt wurde, müssen die Sicherheitsfunktionen des Gerätes in der Anlage überprüft werden.

Die Kontrolle des Release-Codes und die Überprüfung der Anlage muss schriftlich dokumentiert werden und gehört zur Anlagendokumentation.



10. Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Hinweis!



Eine Beschreibung des Display-Menüs finden Sie im separaten Dokument "Display_Menue".

11. Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters

Die erweiterte Diagnose dient der Lokalisierung sporadisch auftretender Konfigurationsfehler sowie der Beurteilung der Qualität der Datenübertragung auf dem AS-i ohne zusätzliche Diagnose-Tools.

Die Windows-Software AS-i-Control-Tools, die der einfachen Inbetriebnahme des AS-i und der Programmierung von AS-i-Control dient, stellt die Bedienung der erweiterten Diagnose-Funktion (LCS, Error Counters, LOS) zur Verfügung.

11.1 Liste der AS-i-Slaves, die Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS)

Die LCS sammelt die Informationen aus der Delta-Liste. Um die Ursachen, die für kurzzeitige Konfigurationsfehler am AS-i verantwortlich sind, zu diagnostizieren, verwalten AS-i-Master mit erweiterter Diagnosefunktionalität neben der Liste der projektierten Slaves (*LPS*), der Liste der erkannten Slaves (*LDS*) und der Liste der aktiven Slaves (*LAS*) eine zusätzliche neue Liste mit Slaves, die einen Konfigurationsfehler ausgelöst haben (*LCS*, List of Corrupted Slaves). In dieser Liste stehen alle AS-i-Slaves, die seit dem letzten Lesen dieser Liste bzw. seit dem Einschalten des AS-i-Masters mindestens einen kurzzeitigen Konfigurationsfehler verursacht haben. Ferner werden auch kurzfristige Spannungseinbrüche am AS-i in der *LCS* an der Stelle von Slave 0 angezeigt.

Hinweis!

Mit jedem Lesevorgang wird die LCS gleichzeitig wieder gelöscht.

Hinweis!

Der letzte kurzzeitige Konfigurationsfehler kann auch auf dem Display des AS-i-Masters angezeigt werden:

Mit der "Set" Taste am AS-i-Master kann der Slave auf dem Display angezeigt werden, der für den letzten kurzzeitigen Konfigurationsfehler verantwortlich war. Hat eine zu niedrige Spannung am AS-i Bus angelegen - wird die 39 am Display angezeigt, nachdem man die "Set" Taste gedrückt hat.

Für diese Funktion muss sich das Gerät im Normalbetrieb des geschützten Betriebsmodus befinden (leere Anzeige) oder in der Offline-Phase (Anzeige: 40).

11.2 Protokollanalyse:

Zähler für Übertragungsfehler bei Datentelegrammen

Die AS-i-Master mit erweiterter Diagnose stellen für jeden AS-i-Slave einen Zähler für Telegrammwiederholungen zur Verfügung, der bei jedem Übertragungsfehler von Datentelegrammen erhöht wird. Dadurch kann die Qualität der Übertragung bereits dann beurteilt werden, wenn nur einzelne Telegramme gestört werden, der AS-i-Slave jedoch nie einen Konfigurationsfehler auslöst.

0

Hinweis!

Die Zählerstände werden über die jeweilige Hostschnittstelle ausgelesen und mit jedem Lesezugriff zurückgesetzt. Der höchste gültige aktuelle Zählerstand ist 254. 255 kennzeichnet einen Überlauf des Zählers.

Das Anzeigen der Protokollanalyse und die *LCS* ist in den AS-i-Control-Tools (unter Befehl Master | AS-i-Diagnose) implementiert.

11.3 Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern

Die AS-i-Master mit erweiterter Diagnose bieten die Möglichkeit, bei einem Konfigurationsfehler sich selbst in die Offline-Phase zu versetzen und damit das AS-i-Netzwerk in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen. Somit kann schneller auf Konfigurationsfehler reagiert werden, und der Host wird von dieser Aufgabe entlastet. Treten am AS-i Probleme auf, so können die AS-i-Master das AS-i-Netzwerk selbstständig in einen sicheren Zustand schalten.

Es bestehen zwei Möglichkeiten, den AS-i-Master für diese Funktion zu parametrieren:

- Jeder am AS-i auftretende Konfigurationsfehler versetzt den AS-i-Master aus dem Normalbetrieb im geschützten Betriebsmodus in die Offline-Phase.
- Es wird eine Liste mit den Slaveadressen festgelegt, die das Auslösen der Offline-Phase bei auftretendem Konfigurationsfehler verursachen können (Liste der Offline Slaves *LOS*).

Hierbei kann der Anwender selbst entscheiden, wie der AS-i-Master auf einen Konfigurationsfehler am AS-i reagieren soll. So kann bei kritischen AS-i-Slaves der Master direkt in die Offline-Phase versetzt werden, während bei weniger kritischen Slaves an den Host die Fehlermeldung Konfigurationsfehler gesendet, AS-i aber nicht offline geschaltet wird.

Wie auch die erweiterte Diagnose, kann das Parametrieren der Funktionalität Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern mit den AS-i-Control Tools durchgeführt werden (Befehl | Eigenschaften | Offline bei Konfigurationsfehler).

Um die Fehlermeldung "OFFLINE BY LOS" zurückzusetzen, gibt es folgende zwei Möglichkeiten:

- 1. Löschen der gesamten LOS-Liste im betroffenen AS-i-Kreis ("CLEAR ALL").
- 2. Spannungsabfall am betroffenen AS-i-Kreis.

)	Hinweis	!

Bei einem Spannungsabfall am AS-i-Kreis 1 wird das gesammte Doppelgateway abgeschaltet.

11.4 Funktionen des AS-i-Wächters

11.4.1 Doppeladresserkennung

Haben zwei Slaves in einem AS-i-Kreis die gleiche Adresse, liegt eine Doppeladresse vor. Diese ist ein Fehler, da beide betroffenen Slaves für den Master nicht mehr einzeln ansprechbar sind. Da sich die beiden Antworten auf der Leitung überlagern, kann der Master die Slaveantworten nicht sicher erkennen. Es liegt ein extrem labiles Systemverhalten vor.

Die Doppeladresserkennung erlaubt es, eine Doppeladresse sicher zu erkennen und im Display sowie den AS-i-Control-Tools anzuzeigen.

79



Eine Doppeladresse erzeugt einen Konfigurationsfehler und wird im Display angezeigt.

SCHMERSAL



Hinweis!

Doppeladressen können nur im AS-i-Segment am Master erkannt werden. Sind beide an der Doppeladresse beteiligten Slaves hinter einem Repeater montiert, kann die Doppeladresse nicht erkannt werden.

11.4.2 Erdschlusswächter

Ein Erdschluss liegt vor, wenn die Spannung U_{GND} (Nominalwert $U_{GND} = 0.5 U_{AS-i}$) außerhalb dieses Bereiches liegt:

10% $U_{AS\text{-}i} \leq U_{GND} \leq$ 90% $U_{AS\text{-}i}$

Dieser Fehler schränkt die Störsicherheit der AS-i-Übertragung erheblich ein.

Erdschlüsse werden im Display sowie über den Feldbus und AS-i-Control-Tools gemeldet.

Hinweis!

Zur Erkennung von Erdschlüssen muss der Master mit seiner Funktionserde geerdet sein.

0]]

Hinweis!

Beim Doppelmaster in Version 1 Netzteil für 2 AS-i-Kreise erzeugt ein Erdschluss in einem der beiden Kreise durch die bestehende galvanische Verbindung einen Erdschluss auch im anderen Kreis.

11.4.3 Störspannungserkennung

Die Störspannungserkennung detektiert Wechselspannungen auf AS-i, die nicht von AS-i-Master oder AS-i-Slaves erzeugt werden. Diese Störspannungen können Telegrammstörungen erzeugen.

Häufige Ursache sind ungenügend abgeschirmte Frequenzumrichter oder ungeschickt verlegte AS-i-Kabel.

Störspannungen werden im grafischen Display und AS-i-Control-Tools gemeldet.

11.4.4 Überspannungserkennung

Überspannungen liegen vor, wenn die AS-i-Leitung, deren Adern normalerweise elektrisch symmetrisch zur Anlagenerde liegen, stark elektrisch angehoben werden. Ursache können z. B. Einschaltvorgänge großer Verbraucher sein.

Überspannungen stören die AS-i-Kommunikation im allgemeinen nicht, können aber unter Umständen Fehlsignale von Sensoren auslösen.

Überspannungen werden im grafischen Display und AS-i-Control-Tools gemeldet.



11.5 Funktionen der neuen Generation der AS-i Gateways

Die neue Geräte-Generation punktet mit weiter optimierter Diagnose, mehreren zusätzlichen Funktionen und höherem Bedienungskomfort.



Hinweis!

Eine Auflistung der einzelnen Gateways und deren Merkmale finden Sie im Absatz <Neue Generation AS-i Gateways mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle>.

11.5.1 Gateways in C programmierbar

Hauptmenü || SETUP || AS-I CONTROL || CONTROL FLAGS ||

In C programmierbaren Geräte sind in der Lage, eine ganze Reihe von Steuerungsaufgaben völlig selbstständig zu übernehmen. Bei kleineren Anlagen kann der Anwender sogar ganz auf die eigene SPS verzichten: Auf Wunsch fungiert das C-Programm als vollwertige Klein-SPS. In komplexeren Applikationen erleichtern die in C programmierten Gateways der eigentlichen SPS die Arbeit zum Beispiel durch die Vorverarbeitung spezieller Funktionen.



Conti	col	Fla	ags	
0:00	00	00	00	
4:00	00	00	00	
8:00	00	00	00	Ļ

11.5.2 Austauschbare Speicherkarte

Hauptmenü || SETUP || CHIPCARD || AS-I CHIPCARD ||

Austauschbare Speicherkarte dient als redundanter Speicher für C-Programmierung und Gerätekonfiguration.

Chipcard AS-i Chipcard Format Chipcard

11.5.3 Erdschlusswächter

Hauptmenü || DIAGNOSE || ASI WÄCHTER ||

Mit dem neuen Erdschlusswächter kann ein Servicetechniker erkennen, ob ein Erdschluss direkt auf AS-i.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

81

<u> SCHMERSAL</u>

oder auf einer Sensorleitung aufgetreten ist.



Das Menü **EFLT Ratio** zeigt die Unsymmetrie des AS-i Buses bezogen auf Erde an (siehe Skizze).



11.5.4 AS-i Strom am Gerät ablesbar

Gateways in der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise" zeigen sowohl den maximalen Strom, als auch den aktuellen Strom im jeweiligen Kreis an. Auffällige Verbraucher oder starke Überlast sind dadurch einfacher zu erkennen. Darüber hinaus kann bei diesen Geräten auch der maximale Strom im AS-i Kreis eingestellt werden. Der Leitungsschutz bleibt damit auch bei Einsatz von großen 24V Netzteilen gewahrt.



82 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal



11.5.5 Selbst-zurücksetzende Sicherungen

Hauptmenü || SETUP || **STROMBEGRENZUNG** ||

Dank selbst-zurücksetzender Sicherungen in den Gateways der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise" bleibt auch bei einem Kurzschluss in einem der beiden AS-i Kreise der andere Kreis sowie das Gateway im Betrieb - die übergeordnete Steuerung erhält also auch dann noch Diagnosedaten von AS-i und damit tatkräftige Unterstützung bei der schnellen Fehlersuche. Die Sicherung setzt sich in zyklischen Abständen selbst zurück, um zu prüfen, ob der Fehler behoben ist. Der Strommesswert steht als Diagnose-Information vor Ort auf dem Display und auf der Steuerungsebene zur Verfügung.

11.5.6 AS-i Power24V fähig

Hauptmenü || SETUP || ASI POWER ||

Gateways für AS-i Power24V wurden entwickelt speziell für Kleinanwendungen. Sie kommen ohne ein spezielles AS-i Netzteil aus. Standard 24V Spannungsversorgung bei max. 50 m Leitungslänge und mit einem AS-i Netzteil mind. 100 m Leitungslänge realisierbar.



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

11.5.7 Ethernet Diagnoseschnittstelle mit Webserver

Bei diesen Geräten besteht die Möglichkeit der Diagnose des Gerätes und des gesamten AS-i Kreises inklusive Sicherheitstechnik ohne zusätzliche Software via Ethernet. Das AS-i Netz lässt sich damit ins Fernwartungskonzept der Anlage integrieren. Außerdem sind die Konfigurationsdateien auf dem Webserver gespeichert und liegen immer griffbereit.

11.5.8 Übergangsloser Wechsel des Betriebsmodus

Hauptmenü || SETUP || MODE CHANGE ||

Diese Geräte verfügen über die Möglichkeit, den Betriebsmodus vom Projektierungsmodus in den geschützen Betriebsmodus zu wechseln, ohne durch die "Offline Phase" zu gehen.

Hierdurch werden bei diesem Betriebsartenwechsel nicht die Ausgänge der Slaves gelöscht und die sicheren Teilnehmer nicht abgeschaltet.

Diese Funktion muss explizit einmal aktiviert werden. Im Auslieferungszustand ist sie nicht aktiviert.

Die Einstellung wird persistent gespeichert, bleibt also nach einem "Power cycle" erhalten.





12. Konfiguration der AS-i/PROFINET-Gateways

In diesem Abschnitt werden die notwendigen Informationen für die Konfiguration des AS-i/PROFINET-Gateways in einem PROFINET-Netz aufgeführt.

12.1 Projektierung eines PROFINET-Kreises

Zur Projektierung eines PROFINET-Kreises benötigt das Konfiguationstool Informationen über die Busteilnehmer, die von deren Herstellern als "Gerätestammdaten" in GSD-Dateien zur Verfügung gestellt werden.

Auch für das AS-i/PROFINET-Gateway muss zuerst die mitgelieferte GSD-Datei in das PROFINET-Konfigurationstool importiert werden.

Das AS-i/PROFINET-Gateway erscheint dann im Hardwarekatalog unter:

"PROFINET IO/Weitere Feldgeräte/Gateway/AS-i.



Hinweis!

Der Gerätename des AS-i 3.0 PROFINET-Gateways lautet "". Über diesen Namen wird der PROFINET Teilnehmer identifiziert. Das bedeutet bei jedem Gerät muss über die Konfigurationssoftware des PROFINET ein eindeutiger Name zugewiesen werden. Als Default haben die Gateways den Namen "".

Dieser muss bei der Projektierung auf den gewünschten Namen geändert werden.

12.2 Logische Steckplätze

12.2.1 Optionen

Die GSD-Datei bietet verschiedene Kombinationen (verschiedene Längen) für die Übertragung von E/A-Daten, der Kommandoschnittstelle, sowie AS-i 16 Bit Daten an, die daher direkt im Prozessdatenkanal übertragen werden können.

Es können maximal 30 Module konfiguriert werden.

Hier die Möglichkeiten im Einzelnen:

Länge	Beschreibung
16 Byte E/A	Digital In/Out (Slave 0 - 31)
16 Byte E/A	Digital In/Out (Slave 0B - 31B)
32 Byte E/A	Digital In/Out (Slave 0 - 31B)

Tab. 12-8.



Hinweis!

Es können maximal 4 Kommandoschnittstellen eingebunden werden.

Länge	Beschreibung
12 Byte E/A	Kommandoschnittstelle
32 Byte E/A	
34 Byte E/A	
36 Byte E/A	

Tab. 12-9.

S SCHMERSAL

Länge	Beschreibung
2 Byte 128 Byte E	Analog Input Data, dynamisch
2 Byte 128 Byte A	Analog Output Data, dynamisch

Tab. 12-10.

Länge	Beschreibung
2 Byte E	Flags und AS-i-Wächter

Tab. 12-11.

PROFIsafe-spezifische "Spezial-IDs"

PROFIsafe V2

Belegung PROFIsafe im Ein- und Ausgangsbereich der Steuerung

Byte n+0	0-7	0-6	0-5	0-4	0-3	0-2	0-1	0-0 (reserviert)
Byte n+1	1-7	1-6	1-5	1-4	1-3	1-2	1-1	1-0
Byte n+2	2-7	2-6	2-5	2-4	2-3	2-2	2-1	2-0
Byte n+3	3-7	3-6	3-5	3-4	3-3	3-2	3-1	3-0
Byte n+4	4-7	4-6	4-5	4-4	4-3	4-2	4-1	4-0
Byte n+5	5-7	5-6	5-5	5-4	5-3	5-2	5-1	5-0
Byte n+6	6-7	6-6	6-5	6-4	6-3	6-2	6-1	6-0
Byte n+7	7-7	7-6	7-5	7-4	7-3	7-2	7-1	7-0
Byte n+8	PROFIsat	PROFIsafe intern (Statusbyte / Steuerbyte)						
Byte n+9	PROFIsafe intern (CRC2)							
Byte n+10	PROFIsafe intern (CRC2)							
Byte n+11	PROFIsat	PROFIsafe intern (CRC2)						

Tab. 12-12.



Hinweis!

Belegung der Ein- und Ausgangssignale ist von der Konfiguration in der ASIMON Software abhängig.



Hinweis!

Verfügbar nur bei AS-i/PROFIsafe Gateways.



EC-Flags (16 Bit)								
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Byte 0	DA	NSE	OV	EF	-	-	-	Pok
Byte 1	OR	APF	NA	CA	AAv	AAs	S0	Cok

Tab. 12-13.

	D
110.	Donnaladracea
υπ.	Doppelaulesse

NSE Störspannung

OV: Überspannung

EF: Erdschluss

Pok: Periphery_Ok

OR: Offline_Ready

APF: APF

NA: Normal_Operation_Active

CA: Configuration_Active

AAv: Auto_Address_Available

AAs: Auto_Address_Assign

S0: LDS.0

Cok: Config_Ok

Byte 0

-,	
DA	0 = OK
	1 = Doppeladresse
NSE	0 = OK
	1 = Störspannung
OV	0 = OK
	1 = Überspannung
EF	0 = OK
	1 = Erdschluss
Pok	0 = OK
	1 = Peripheriefehler
Byte 1	
Cok	0 = OK
	1 = 'Config Error'
S0	1 = Adresse '0' ist da
	0 = Adresse '0' ist <i>nicht</i> da
AAs	1 = 'Auto_Address_Assign' <i>nicht</i> aktiv
	0 = 'Auto_Address_Assign' aktiv
AAv	1 = 'Auto_Address_Available' aktiv
	0 = 'Auto_Address_Available' nicht aktiv
<u> </u>	
CA	0 = 'Configuration_Active' nicht aktiv

1 = 'Configuration_Active' aktiv NA 0 = 'Normal_Operation_Active' OK



SCHMERSAL

	1 = 'Normal_Operation_Active' <i>nicht</i> OK
APF	0 = <i>kein</i> APF
	1 = APF
OR	0 = online
	1 = offline

12.2.2 32 Byte digitale AS-i E/A Daten (A- und B-Slaves)

Modul: 32 Byte digitale E/A (A+B)						
Modul Identnummer	0x80000001	0x80000001				
Name	32 Byte digitale	E/A (A+B)				
Details	32 Byte digitale (A- und B-Slaves	32 Byte digitale AS-i E/A Daten (A- und B-Slaves)				
Kategorie	Digitale E/A Date	en				
Untermodul:						
Untermodul Identnummer	0x0000001					
Cycl. Eingangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Sensordaten	OctetString Ja 32					
Cycl. Ausgangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Aktuatordaten	OctetString	Ja	32			

Tab. 12-14.

Flags					
	Eingangsdaten	Ausgangsdaten			
F0	ConfigError	Offline			
F1	APF	LOS-Master-Bit			
F2	PeripheryFault	\rightarrow Projektierungsmodus			
F3	ConfigurationActive	ightarrow geschützter Betriebsmodus			

Tab. 12-16.

ConfigError:	0=ConfigOK	1=ConfigError
APF:	0=AS-i-Power OK	1=AS-i-Power Fail
PeripheryFault:	0=PeripheryOK	1=PeripheryFault
ConfigurationActive:	0 = geschützer Betriebsmodus	1 = Projektierungsmodus
Offline:	0=Online	1=Offline
LOS-Master-Bit	0=Off-Line bei ConfigError	1=Off-Line bei ConfigError
	deaktiviert	aktiviert



Abbild der Ein- und Ausgangsdaten

Byte	2 ⁷ 2 ⁶ 2 ⁵ 2 ⁴				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
	F3	F2	F1	F0				1	
0		Fla	igs			Slave	1/1A		
1		Slave	2/2A		Slave 3/3A				
2		Slave	e 4/4A			Slave	5/5A		
3		Slave	e 6/6A			Slave	7/7A		
4		Slave	8/8A			Slave	9/9A		
5		Slave 7	10/10A			Slave 1	1/11A		
6		Slave 7	12/12A			Slave 1	3/13A		
7		Slave '	14/14A			Slave 1	5/15A		
8		Slave '	16/16A			Slave 1	7/17A		
9		Slave ?	18/18A			Slave 1	9/19A		
10		Slave 2	20/20A			Slave 2	1/21A		
11		Slave 2	22/22A			Slave 2	3/23A		
12		Slave 2	24/24A		Slave 25/25A				
13		Slave 2	26/26A		Slave 27/27A				
14		Slave	28/28A		Slave 2929A				
15		Slave	30/30A		Slave 31/31A				
16		rese	rviert		Slave 1B				
17		Slav	e 2B		Slave 3B				
18		Slav	e 4B		Slave 5B				
19		Slav	e 6B		Slave 7B				
20		Slav	e 8B		Slave 9B				
21		Slave	e 10B			Slave	11B		
22		Slave	e 12B			Slave	13B		
23		Slave	e 14B			Slave	15B		
24		Slave	e 16B	Slave 17B					
25	Slave 18B Slave 19B								
26		Slave	e 20B		Slave 21B				
27		Slave	e 22B		Slave 23B				
28		Slave	e 24B		Slave 25B				
29		Slave	e 26B		Slave 27B				
30		Slave	e 28B			Slave	29B		
31		Slave	e 30B			Slave	31B		

Tab. 12-15.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal

12.2.3 16 Byte digitale AS-i E/A Daten (nur A-Slaves)

Modul: 16 Byte digitale E/A (A)						
Modul Identnummer	0x80000001					
Name	16 Byte digitale I	E/A (A)				
Details	16 Byte digitale	16 Byte digitale AS-i E/A Daten (nur A-Slaves)				
Kategorie	Digitale E/A Date	en				
Untermodul:						
Untermodul Identnummer	ntermodul Identnummer 0x00000001					
Cycl. Eingangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Sensordaten	OctetString	Ja	16			
Cycl. Ausgangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Aktuatordaten	OctetString	Ja	16			

Tab. 12-17.

Hinweis!

Ο

Die Abbildung der E/A Daten finden Sie in der Tabelle <Abbild der Ein- und Ausgangsdaten>.

12.2.4 16 Byte digitale AS-i E/A Daten (nur B-Slaves)

Modul: 16 Byte digitale E/A (B)						
Modul Identnummer	0x80000001	0x80000001				
Name	16 Byte digitale	E/A (B)				
Details	16 Byte digitale	AS-i E/A Daten (r	nur B-Slaves)			
Kategorie	Digitale E/A Dat	Digitale E/A Daten				
Untermodul:						
Untermodul Identnummer	Intermodul Identnummer 0x00000001					
Cycl. Eingangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Sensordaten	OctetString	Ja	16			
Cycl. Ausgangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Aktuatordaten	OctetString	Ja	16			
			Tab. 12-18.			

90 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal



0 11

Hinweis!

Die Abbildung der E/A Daten finden Sie in der Tabelle <Abbild der Ein- und Ausgangsdaten>.

12.2.5 4 Wörter analoge AS-i-Eingangsdaten

Modul: 4 Wörter Anal	og E					
Modul Identnummer	0x80000005					
Name	4 Wörter Anal	og E				
Details	4 Wörter analo	oge AS-i E	ingangsd	aten		
Kategorie	Analoge Eingä	inge				
Untermodul:						
Untermodul Ident- nummer	0x00000001)x0000001				
Cycl. Eingangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Analoge Eingänge	Unsigned 16					
Analoge Eingänge	Unsigned 16					
Analoge Eingänge	Unsigned 16					
Analoge Eingänge	Unsigned 16					
Allgemeine Kopfpara	meter (Index: 1	Length:	1 Byte)			
Parametername	Data Type	Byte Offset	Bit Offset	Bit Length	Default Value	Value Range
First analog Slave	Unsigned8	0		_	1	1 30

Tab. 12-19.

16 Bit Werte

		16 Bit Werte														
	2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	27	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	20
	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Wort 1							Ka	nal 1								
Wort 2							Ka	nal 2	2							
Wort 3		Kanal 3														
Wort 4							Ka	nal 4	1							

Tab. 12-20.

16 Bit Daten

Hinweis!

) 1

A-Slaves bilden ihre Daten in den Kanälen 1 und 2 ab.

B-Slaves bilden ihre Daten in den Kanälen 3 und 4 ab.

Zusätzlich zu dem Zugang über die Kommandoschnittstellen können die AS-i 16 Bit Daten für die bzw. von den Slaves mit 16 Bit Werten (Profile S-7.3, S-7.4, S-6.0, S-7.5, S-7.A.8, S-7.A.9, S-7.A.A) zyklisch ausgetauscht werden. Dabei werden konkurrierende Schreibzugriffe auf 16 Bit Ausgangsdaten nicht gegenseitig verriegelt. Werden 16 Bit Ausgangsdaten für einen bestimmten Slave sowohl zyklisch als auch azyklisch mit der Kommandoschnittstelle übertragen, so werden die azyklisch übertragenen Werte von den zyklisch übertragenen Werten überschrieben.

AS-i 16 Bit Daten können in einem eigenen Datenbereich übertragen werden. Damit ist der Zugriff auf die 16 Bit Daten ebenso wie der Zugriff auf die digitalen Daten sehr einfach möglich.



12.2.6 4 Wörter Analoge AS-i-Ausgangsdaten

Modul: 4 Wörter Analoge A						
Modul Identnummer	0x80000006					
Name	4 Wörter analo	oge A				
Details	4 Wörter Analo	oge AS-i A	lusgangso	daten		
Kategorie	Analoge Ausg	änge				
Untermodul:						
Untermodul Ident- nummer	0x00000001	0x0000001				
Cycl. Ausgangsdaten						
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)			
Analoge Ausgänge	Unsigned16					
Analoge Ausgänge	Unsigned16					
Analoge Ausgänge	Unsigned16					
Analoge Ausgänge	Unsigned16					
Allgemeine Kopfparar	meter (Index: 1	Länge:	1 Byte)			
Parametername	Datentyp	Byte Offset	Bit Offset	Bit Length	Default Value	Value Range
First Analog Slave	Unsigned8	0		_	1	1 30

Tab. 12-21.

SCHMERSAL

12.2.7 36 Byte Kommandoschnittstelle

Modul: 36 Byte Kommandos				
Modul Identnummer	0x80000002			
Name	36 Byte Komma	ndos		
Details	36 Byte Komma	ndoschnittstelle		
Kategorie	Kommandoschn	ittstelle		
Untermodul:				
Untermodul Identnummer	0x0000001			
Cycl. Eingangsdaten				
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)	
Kommandoecho	Unsigned8			
Ausführungsstatus	Unsigned8			
Antwortdaten	OctetString		34	
Cycl. Ausgangsdaten				
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)	
Kommando	Unsigned 8			
AS-i-Kreis	Unsigned 8			
Auftragsdaten	OctetString		34	

Tab. 12-22.

0 11

Hinweis!

Der Aufbau und die Beschreibung der Kommandoschnittstellenbefehle sind beschrieben im Manual "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle".



12.2.8 34 Byte Kommandoschnittstelle

Modul: 34 Byte Kommandos			
Modul Identnummer	0x8000002		
Name	34 Byte Komma	ndos	
Details	34 Byte Komma	ndoschnittstelle	
Kategorie	Kommandoschn	ittstelle	
Untermodul:			
Untermodul Identnummer	0x0000001		
Cycl. Eingangsdaten			
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)
Kommandoecho	Unsigned 8		
Ausführungsstatus	Unsigned 8		
Antwortdaten	OctetString		32
Cycl. Ausgangsdaten			
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)
Kommando	Unsigned 8		
AS-i-Kreis	Unsigned 8		
Auftragsdaten	OctetString		32



Hinweis!

Der Aufbau und die Beschreibung der Kommandoschnittstellenbefehle sind beschrieben im Manual "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle".

Tab. 12-23.

12.2.9 12 Byte Kommandoschnittstelle

Modul: 12 Byte Kommandos			
Modul Identnummer	0x8000002		
Name	12 Byte Komma	ndos	
Details	12 Byte Komma	ndoschnittstelle	
Kategorie	Kommandoschn	ittstelle	
Untermodul:			
Untermodul Identnummer	0x0000001		
Cycl. Eingangsdaten			
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)
Kommandoecho	Unsigned 8		
Ausführungsstatus	Unsigned 8		
Antwortdaten	OctetString		10
Cycl. Ausgangsdaten			
Name	Datentyp	Binäre Anzeige	Länge (Bytes)
Kommando	Unsigned 8		
AS-i-Kreis	Unsigned 8		
Auftragsdaten	OctetString		10

Tab. 12-24.

0 11

Hinweis!

Der Aufbau und die Beschreibung der Kommandoschnittstellenbefehle sind beschrieben im Manual "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle".

12.3 Ausführen von Kommandoschnittstellenkommandos

Mit "Datensatz Lesen und Schreiben" kann die Kommandoschnittstelle über Slot 0, Subslot 1, Datensatz 7FFF erreicht werden. Das Kommandoschnittstellen-Kommando wird ausgeführt, wenn der Datensatz geschrieben wird. Das Ergebnis kann man im selben Datensatz lesen. Diese Kommandoschnittstelle ist genauso aufgebaut, wie die in den Prozeßdaten.



12.4 **PROFINET-Diagnose**

Beschreibung der Diagnosedaten, die über den PROFINET-Diagnosekanal geschickt werden.

12.4.1 Kanaldiagnosen

AS-i Master

0:	Kreis 1
1:	Kreis 2

Slot	Kanal	Code	Meldung	Hilfstext
0	AS-i Master	16	Konfigurationsfeh- ler	Aktuelle und projektierte AS-i-Konfigu- ration stimmen nicht überein, oder der AS-i-Master ist im Hochlaufbetrieb
		17	Slave 0 gefunden	An AS-i wurde ein Slave mit Address Null entdeckt
		18	kein automatisches Adressieren	Das automatische Adressieren ausge- fallener AS-i-Slaves ist nicht möglich
		19	automatisches Adressieren mög- lich	Sobald ein passender AS-i-Slave angeschlossen wird, wird dessen Adresse automatisch eingestellt
		20	Konfigurationsmo- dus	Der AS-i-Master ist im Konfigurations- modus
		21	kein Normalbetrieb	Der AS-i-Master ist im Hochlaufbetrieb
		22	AS-i Power Fail	Die Spannungsversorgung an AS-i ist nicht ausreichend
		23	Off-Line	Der AS-i-Master schickt keine AS-i Telegramme
		24	Peripheriefehler	Mindestens ein AS-i-Slave meldet einen Peripheriefehler, oder der AS-i Master ist im Hochlaufbetrieb
		25	Erdschluß	Das AS-i ist mit der Erde verbunden
		26	Überspannung	Das AS-i ist mit einen höheren Poten- tial verbunden
		27	Rauschen	Die AS-i-Signale sind verrauscht
		28	Doppeladdressie- rung	Mindestens zwei AS-i-Slaves antwor- ten auf derselben Adresse

Tab. 12-25.

Slot	Kanal	Code	Meldung
PS ¹	0	64	falsche Zieladresse
		65	ungültige Zieladresse
		66	ungültige Quelladresse
		67	ungültige Watchdogzeit
		68	übergebene SIL-Klasse zu hoch
		69	ungültige CRC2-Länge
		70	ungültige PROFIsafe-Version
		71	CRC1-Fehler
		72	Parametrierung inkonsistent
		75	ungültige iParCRC

Tab. 12-26.

S SCHMERSAL

1. PS: Steckplatz des PROFIsafe-Moduls

Hinweis!

Verfügbar nur bei AS-i/PROFIsafe Gateways.

12.4.2 Herstellerspezifische Diagnosen

AS-i Flags

Struktur 0xA	A0: Kreis 1
Struktur 0xA	A1: Kreis 2

Byte	Bit	Meldung
0	0	Konfigurationsfehler
0	1	Slave 0 gefunden
0	2	kein automatisches Adressieren
0	3	automatisches Adressieren möglich
0	4	Konfigurationsmodus
0	5	kein Normalbetrieb
0	6	AS-i Power Fail
0	7	Off-Line
1	0	Peripheriefehler
1	1	—
1	2	—
1	3	_

6102.20.15 mutepeagage Tab. 12-27.

Byte	Bit	Meldung
1	4	Erdschluß
1	5	Überspannung
1	6	Rauschen
1	7	Doppeladdressierung

Tab. 12-27.

S SCHMERSAL

Liste der Konfigurationsfehler

Struktur 0xA2:	Kreis 1
Struktur 0xA3:	Kreis 2

Byte	Bit	Meldung
0	0	Slave 0: Konfig Fehler
0	1	Slave 1/1A: Konfig Fehler
0	2	Slave 2/2A: Konfig Fehler
3	7	Slave 31/31A: Konfig Fehler
4	0	_
4	1	Slave 1B: Konfig Fehler
7	7	Slave 31B: Konfig Fehler

Tab. 12-28.

Liste der Peripheriefehler

Struktur 0xA4:	Kreis 1
Struktur 0xA5:	Kreis 2

Byte	Bit	Meldung
0	0	—
0	1	Slave 1/1A: Peripheriefehler
0	2	Slave 2/2A: Peripheriefehler
3	7	Slave 31/31A: Peripheriefehler
4	0	_
4	1	Slave 1B: Peripheriefehler

Tab. 12-29.

SCHMERSAL

Byte	Bit	Meldung
7	7	Slave 31B: Peripheriefehler

Tab. 12-29.

Safety Status (single- und A-Slaves)

Struktur 0xA8:	Kreis 1
Struktur 0xA9:	Kreis 2

Byte	Bit	Meldung
0	0	SaW Konfigurationsbetrieb
0	1	Slave 1/1A: Gelb Blinken
0	2	Slave 2/2A: Gelb Blinken
3	7	Slave 31/31A: Gelb Blinken
4	0	SaW Monitorfehler
4	1	Slave 1/1A: Rot Blinken
4	2	Slave 2/2A: Rot Blinken
7	7	Slave 31/31A: Rot Blinken

Safety Status (B-Slaves)					
	Struk	tur 0xAA: Kreis 1			
	Struk	xtur 0xAB: Kreis 2			
Byte	Bit	Meldung			
0	0	—			
0	1	Slave 1B: Gelb Blinken			
0	2	Slave 2B: Gelb Blinken			
3	7	Slave 31B: Gelb Blinken			
4	0	—			
4	1	Slave 1B: Rot Blinken			

Slave 2B: Rot Blinken

Tab. 12-30.

Ausgabedatum: 21.02.2013

100 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal

4

2

Tab. 12-31.



Byte	Bit	Meldung		
7	7	Slave 31B: Rot Blinken		

Tab. 12-31.

12.4.3 Safety Control/Status

In der Feldbus-Konfiguration kann die Kennung **Safety Control/Status** als zyklische Daten hinzugefügt werden. Dies ist für den integrierten Sicherheitsmonitor sowie für externe Monitore der zweiten Generation möglich.



Hinweis!

Bei externen Monitoren der Generation III können maximal acht OSSDs übertragen werden.

Der Zustand der Ausgänge und der Meldeausgänge wird dann als zyklische Eingangsdaten eingefügt.

Rodierung des Status Bytes						
Bit [0 3]	State bzw. Farbe	Beschreibung				
00 ₁₆	grün dauerleuchtend	Ausgang an				
01 ₁₆	grün blinkend	Wartezeit bei Stoppkat. 1 läuft				
02 ₁₆	gelb dauerleuchtend	Anlauf / Wiederanlaufsperre aktiv				
03 ₁₆	gelb blinkend	externer Test erforderlich / Quittie- rung /Einschaltverzögerung aktiv				
04 ₁₆	rot dauerleuchtend	Ausgang aus				
05 ₁₆	rot blinkend	Fehler				
06 ₁₆	grau bzw. aus	Ausgang nicht projektiert				
07 ₁₆	reserviert					
Bit [6]	State bzw. Farbe					
0	Kein Device blinkt gelb	_				
1	Mindestens ein Device blinkt gelb	_				
Bit [7]	State bzw. Farbe					
0	Kein Device blinkt rot					
1	Mindestens ein Device blinkt rot	_				

Kodierung des Status Bytes

Tab. 12-33.

Eingänge

Byte	Bedeutung
1	Zustand OSSD 1, Farbcodiert siehe Tab. <kodierung bytes="" des="" status="">).</kodierung>
2	Zustand OSSD 2, Farbcodiert siehe Tab. <kodierung bytes="" des="" status="">).</kodierung>

Tab. 12-32.

SCHMERSAL

Eingänge

Byte	Bedeutung
n	Zustand OSSD n, Farbcodiert siehe Tab. <kodierung bytes="" des="" status="">).</kodierung>

Tab. 12-32.

Die zyklische Ausgangskennung, enthält die 4 Sicherheitsmonitor Bits 1.Y1, 1.Y2, 2.Y1 und 2.Y2. Der Überwachungsbaustein "Monitoreingang" und die Startbausteine "Überwachter Start-Monitoreingang" und "Aktivierung über Monitoreingang" greifen auf diese Daten zu. Im Gegensatz dazu greift der "Rückführkreis"-Baustein immer auf den EDM Eingang zu.

Ausgänge

Byte	Bedeutung	
1	Byte aus de	m Feldbus
	Bit 0:	1.Y1
	Bit 1:	1.Y2
	Bit 2:	2.Y1
	Bit 3:	2.Y2
	Bit 4 7:	reserviert
2	reserviert	

Tab. 12-34.

Die Bits des Ausgangsbytes werden mit den "echten", gleichnamigen Hardwareeingängen auf dem Gerät verodert.

Safety Control-Status

Länge	Beschreibung
2 Byte E 1 Byte A	Safety Ctrl/Status (2 OSSD)
4 Byte E 1 Byte A	Safety Ctrl/Status (4 OSSD)
6 Byte E 2 Byte A	Safety Ctrl/Status (6 OSSD)
8 Byte E 2 Byte A	Safety Ctrl/Status (8 OSSD)
10 Byte E 3 Byte A	Safety Ctrl/Status (10 OSSD)
12 Byte E 3 Byte A	Safety Ctrl/Status (12 OSSD)

Ausgabedatum: 21.02.2013

Tab. 12-35.



Safety Control-Status

Länge	Beschreibung
14 Byte E 4 Byte A	Safety Ctrl/Status (14 OSSD)
16 Byte E 4 Byte A	Safety Ctrl/Status (16 OSSD)

Tab. 12-35.

Safety Control-Status (nur PROFIsafe)

Länge	Beschreibung
32 Byte E 8 Byte A	Safety Ctrl/Status (32 OSSD)
64 Byte E 16 Byte A	Safety Ctrl/Status (64 OSSD)

Tab. 12-36.

12.4.3.1 Diagnose im zyklischen Kanal (10 Byte SafeLink.Diag.)

Mit dieser sehr einfachen Diagnose kann der grundsätzliche Status der Querkommunikation erfasst werden. In der Konfigurationsdatei können auch kürzere Längen als 10 Byte ausgewählt werden. End



Profile:	Standard
표뿺	BOEIBLIS DP
	PROFIBILIS-PA
山麓。	BOEINET IO
1 8.	Additional Field Devices
1 1 1	1 GB Déan
	2 Gateman
	B- D W 1312 AS-IPROFINET C 4
	B+W 2237 AS-IPHOPINET Gateway
	The Driv 2007 AS IPROFINE I Galeway
	E D W 2003 AS IPROPINET Caleway
	E- D+W 2012 AS-IPHUPINE I Dateway
	DAP VI.0, no INT SWICH
	E DAP V2.0
	E Analog Inputs
	Analog Uutputs
	E 🔄 Lormand Interface
	- 12 Bytes Command If
	- 32 Bytes Command If
	- 34 Bytes Command If
	- 📕 36 Bytes Command If
	38 Bytes Command If
	E Control
	- 128 Byte Drl Read Flags
	- 128 Byte Ctrl Wr. Flags
	- 16 Byte Dil Head Flags
	- 16 Byte Drl Write Flags
	32 Byte Util Head Flags
	- 32 Byte Dri Write Flags
	- 64 Byte Dri Read Flags
	64 Byte Uni Write Flags
	B Byte Uti Head Hags
	B Byce Ltd Wate Flags
	E Grand Data
	- C1: 16 B. DIO (0-31)
	CI: 16 8. DIO (08-318)
	L1: 32 B. DIO (0-31B)
	- C2 16 B. DIO (0-31)
	- L2 16 B. DIO (08-318)
	U U2 32 B. DIO (0-318)
	E L Hags and Fault Detector
	- UI: Hags + Fault Det.
	L2 Hags + Fault Det
	E Power Lontrol
	Power Format
	E Saw Monitor
	 10 Byte SafeLink.Diag.
	2 Byte Fieldbus Bits
	Sirve Montor 16 USSUs
	Saw Monitor (32 USSUs)
	- U SaW Monitor (8 OSSDs)

						-	-		
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	St. Adr 4		St. Adr 3	St. Adr 3		St. Adr 2		St. Adr 1	
2	St. Adr 8		St. Adr 7	St. Adr 7		St. Adr 6		St. Adr 5	
3	St. Adr 1	St. Adr 12		St. Adr 11		St. Adr 10		St. Adr 9	
4	St. Adr 16		St. Adr 1	St. Adr 15		St. Adr 14		St. Adr 13	
5	St. Adr 2	St. Adr 20		St. Adr 19		8	St. Adr 1	7	
6	St. Adr 24	St. Adr 24		St. Adr 23		2	St. Adr 2	1	
7	St. Adr 2	St. Adr 28		St. Adr 27		6	St. Adr 2	5	
8	reserviert		St. Adr 31		St. Adr 30		St. Adr 29		
9	Node Sta	Node Status		Node Address					
10	Domain No.		Manager Adr						

Beispiel: '10 Byte SafeLink.Diag' in einer Konfigurationsdatei

Tab. 12-37.

St. Adr: Status	einer Adresse	, aus der Liste	'Node Overview':
-----------------	---------------	-----------------	------------------

Bit-Kombination	Bedeutung
11	aktiv
01	nicht aktiv
10	nicht gelernt (nur im Manager, Meldung mit der höchsten Priorität)
00	nicht verwendet

104 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr K.A. Schmersal GmbH & Co. KG • Möddinghofe 30 • D-42279 Wuppertal

🕱 SCHMERSAI

12.5 Gerätespezifische Parameter

AS-i Flags

Festlegen ob die AS-i-Flags in der PROFINET-Diagnose übertragen werden. Default: Übertragung in den PROFINET-Diagnosedaten.

Download Slave Parameters

Im Anschluss an diesen Eintrag können für jeden AS-i-Slave die Parameterbits festgelegt werden. Diese werden dann beim Starten des AS-i-Zvklus an die angeschlossenen AS-i-Slaves übertragen. Die Übertragung der eingestellten Parameterbits kann mit diesem Wert abgeschaltet werden.

Default: Übertragen der AS-i-Parameterbits eingeschaltet.

Failsafe Behaviour

Einstellung des Masterverhaltens beim Ausfall von AS-i Slaves. clear all bits: Eingangsdaten werden auf Ohex gesetzt (Standard) set all bits: Eingangsdaten werden auf Fhex gesetzt. retain old value: Eingangsdaten werden auf dem letzten gültigen Wert belassen. Default: Eingangsdaten werden auf Oher gesetzt

Freeze Diagnosis

Die Diagnosedaten werden ständig zur Laufzeit aktualisiert. Ist dies nicht gewünscht, so kann mit diesem Parameter die ständige Aktualisierung abgeschaltet werden. Dann erfolgt nur noch eine Aktualisierung, wenn diese durch die PROFI-NET-Norm gefordert ist.

Input Data Filter

Filterung der Eingangsdaten um die angegebene Anzahl an AS-i Zyklen. Default: Keine Filterung der Eingangsdaten.

Language

Wahl der Anzeigensprache. Default: Keine Änderung der Sprache.

List of Configuration Errors

Das AS-i/PROFINET Gateway speichert eine Liste über die AS-i-Slaves, welche einen anstehenden Konfigurationsfehler ausgelöst haben. Diese Liste kann mit den PROFINET-Diagnosedaten übertragen werden.

Default: Übertragung in den PROFINET-Diagnosedaten.

www.schmersal.com

🕱 SCHMERSAL

List of Peripheral Faults

Das AS-i/PROFINET Gateway speichert eine Liste mit den AS-i-Slaves, welche Peripheriefehler ausgelöst haben. Diese Liste kann mit den PROFIBUS-Diagnosedaten übertragen werden.

Default: Übertragung in den PROFINET-Diagnosedaten.

Safety Status

Safety Slaves deren Devices im Zustand rot oder gelb blinkend ist, können in der Diagnose dargestellt werden.

Default: Abbildung des Devicezustands in der Diagnose eingeschaltet.



Hinweis!

Eine Beschreibung von weiteren Status- bzw. Fehlermeldungen des Gerätes finden Sie im Kap. <Statusanzeige, Störung und Fehlerbehebung>. AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe via PROFINET Inbetriebnahme des Gateways mit AS-i-Control-Tools

13. Inbetriebnahme des Gateways mit AS-i-Control-Tools

Windows-Software AS-i-Control-Tools ermöglicht eine übersichtliche Konfiguration des AS-i-Kreises.

S SCHMERSAL



Hinweis!

Bitte installieren Sie zuerst die ASi-Control-Tools und erst danach das Gerät!

Dadurch wird der Gerätetreiber in das zuvor angelegte Verzeichnis der AS-i-Control-Tools kopiert und sollte automatisch erkannt werden.

- 1. Verbinden Sie das Gerät über die Diagnoseschnittstelle mit der seriellen Schnittstelle ihres PCs.
- 2. Starten Sie die AS-i-Control-Tools.
- 3. Rufen Sie den Befehl Master | Neu auf.



4. Wählen Sie als Protokoll "RS232 Diagnoseschnittstelle Edelstahl Gateways" und bestätigen Sie mit mit 'OK'.

Protokoll-Einstellungen	×
Protokoli: RS232 Diagnoseschnittstelle Edelstahl Gateways	ОК
	A <u>b</u> brechen
	<u>H</u> ilfe

107

 Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor. (z. B.: serielle Schnittstelle COM1, COM 2, Busadresse, AS-i-Kreis, Baudrate).

Protokoll-Einste	llungen		×
Protokoll: RS232	Diagnostic Interface Stainless Ste	eel Gateways 💌	OK
	Serielle Schnittstelle:	COM 1 🔻	Abbrechen
	Busadresse:	< keine > 💌	Hilfe
	Baudrate:	19200 🔻	Kreis
	Erweite	rte Einstellungen	€ 2

- 6. Rufen Sie den Befehl Master | AS-i-Konfiguration auf.
- 7. Es wird der AS-i-Konfigurationseditor gestartet. Alle erkannten und projektierten AS-i-Slaves werden hier angezeigt.
- 8. Klicken Sie auf einen Slaveeintrag, um die Dialogbox Slavekonfiguration zu öffnen.

Slave Konfiguration Addresse 3				
Adresse Konfiguration Daten und Parameter Analoge Eingänge				
Eingänge 🔲 3 🗖 2 🗖 1 🔽 0				
Ausgänge 🗖 3 🗖 2 🔽 1 🗖 0				
Aktuelle Parameter 🔽 3 🔽 2 🔽 1 🔽				
Einschaltparameter 🔽 3 🔽 2 🔽 1 🔽 0				
Peripheriefehler				
Einzel <u>b</u> itmodus (Ausgänge) 🔽 Ausgänge und Parameter einfrieren 🔽				
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe				

Hier können Sie die Adresse des AS-i-Slaves ändern oder auch AS-i-Parameter oder AS-i-Konfigurationsdaten einstellen. Außerdem können Ein- und Ausgänge getestet werden.

9. Betätigen Sie in der Symbolleiste den zweiten Button von rechts, um eine grafische Darstellung der AS-i-Control-Tools zu erhalten.


Eine sehr einfache Vorgehensweise, um den AS-i-Kreis zu konfigurieren, ist es, nacheinander die einzelnen AS-i-Slaves an die AS-i-Leitung anzuschließen, die Adresse des neuen Slaves einzustellen und danach mit dem Button "Konfiguration speichern" den vorhandenen AS-i-Kreis im AS-i-Master als Projektierung zu übernehmen.

Des Weiteren steht dem Anwender ein **AS-i-Adressierungsassistent** zur Verfügung, mit dem es möglich ist, die AS-i-Slaves eines aufzubauenden AS-i-Kreises direkt beim Aufstecken der Slaves auf die gewünschte Adresse umzuadressieren. Die gewünschte AS-i-Konfiguration kann dabei zuvor offline erstellt und gespeichert werden, so dass die AS-i-Slaves beim Aufbau der Anlage nur noch der Reihe nach angeschlossen werden müssen.

Nähere Beschreibungen zu allen weiteren Funktionalitäten dieser Software entnehmen Sie bitte in der im Programm integrierten Hilfe.

SCHMERSAL

14. Konfiguration mit Windows Software ASIMON 3 G2

0 11

Hinweis!

Bitte beachten Sie weitere Informationen in der Konfigurationssoftware **ASIMON 3 G2** für Windows.



15. Statusanzeige, Störung und Fehlerbehebung

15.1 Spontananzeige von Fehlern aus der Sicherheitseinheit

Spontane Meldungen werden bei AS-i-Sicherheitsmonitoren von K.A. Schmersal GmbH & Co. KG wie folgt angezeigt:

- Wenn beide Netzwerke (AS-i und zweiter Feldbus) fehlerfrei funktionieren, wird ein Smiley angezeigt.
- Wenn die Feldbus-Kommunikation ausfällt, wird das per Textmeldung angezeigt.
- Wenn ein AS-i-Slave gestört ist, wird das angezeigt, solange die Störung anliegt.
- Im ungestörten Fall werden die Zustände der Sicherheitseinheit als Text unter dem Smiley dargestellt.
- Wenn vier lokale Freigabekreise vorhanden sind, wird eine Zeile mit deren Status angezeigt.



Codierung:

Darstellung im schützenden Betriebmodus:

1, 2, 3 und 4 für die Freigabekreise

Anzeige auf dem Display	Zustand der Sicherheitseinheit	Bedeutung der Meldung
ON	grün	FGK eingeschaltet
OFF	rot	FGK ausgeschaltet
WAIT	grün blinkend	Wartezeit Stopp 1 läuft
START	gelb	wartet auf Startsignal

Darstellung der Fehlerzustände:

SAFETY-FEHLER: rot blinkend TESTEN: gelb blinkend

Rot und gelb blinkend sind Fehlermeldungen und werden gesondert behandelt.

Ist die Sicherheitseinheit im Konfigurationsbetrieb, wird das als CONFIG-OPE-RATION angezeigt.

Bei *gelb blinkend* und *rot blinkend* wird die AS-i-Slaveadresse des gestörten Teilnehmers angezeigt. Liegen gleichzeitig andere Fehler vor, werden alle Fehler im Wechsel angezeigt. Wenn sich die Sicherheitseinheit im Zustand *rot blinkend* befindet und kein Menü geöffnet ist, kann die Sicherheitseinheit durch Drücken der ESC/Service-Taste entriegelt werden (siehe auch Kap. <Funktion der ESC/Service-Taste>).

s schmersal

 Wenn eine Meldung "Fatal Error" aus der Sicherheitseinheit gemeldet wird, wird im normalen Modus (nicht Menü) nur noch diese Fehlermeldung angezeigt. Die nicht-sichere Einheit arbeitet in diesem Fall normal weiter und die Menüs sind ebenfalls aufrufbar.



• Alle anderen Meldungen werden nicht spontan dargestellt

Wenn sich die Sicherheitseinheit im Zustand *gelb blinkend* befindet, ist je nach Zustand der Konfiguration entweder ein externer Test erforderlich, eine Quittierung des Zustandes durchzuführen oder die Einschaltverzögerung aktiv.

15.2 Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves

Ist ein sicherheitsgerichteter AS-i-Slave defekt, ist sein Austausch auch ohne PC und Neukonfiguration des AS-i-Sicherheitsmonitors mit Hilfe der ESC/Service-Taste am AS-i-Sicherheitsmonitor möglich.

C)
]	l

Hinweis!

Der Sicherheitsmonitor wechselt mit dem Drücken der ESC/Service-Taste vom schützenden Betriebsmodus in den Konfigurationsbetrieb. Es werden also in jedem Fall die Ausgangskreise abgeschaltet.

Codefolgen für ausgetauschte AS-i-Slaves können ohne PIN eingelernt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Trennen Sie den defekten AS-i-Slave von der AS-i-Leitung.
- Drücken Sie die ESC/Service-Taste an dem AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor und an allen anderen Sicherheitsmonitoren für ca. 3 Sekunden.

NEUEN SLAVE 17	
ANSCHLIESSEN	
DANN SERVICE	
DRÜCKEN	

- Schließen Sie den neuen sicherheitsgerichteten AS-i-Slave, der bereits auf die entsprechende Adresse programmiert worden ist, an die AS-i-Leitung an.
- 4. Drücken Sie erneut die ESC/Service-Taste an dem AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor und an allen anderen AS-i-Sicherheitsmonitoren, die den ersetzten sicherheitsgerichteten AS-i-Slave verwenden, für ca. 3 Sekunden. Die Codefolge des neuen Slaves wird eingelernt und auf Korrektheit geprüft.

Ist diese in Ordnung, wechselt der AS-i-Sicherheitsmonitor in den schützenden Betriebsmodus. Andernfalls erscheint wieder die Aufforderung zum Lernen.

🕱 SCHMERSAL



Eingänge des neuen Slaves müssen eingeschaltet sein.



Achtung!

Hinweis!

Überprüfen Sie nach dem Austausch eines defekten sicherheitsgerichteten AS-i-Slaves unbedingt die korrekte Funktion des neuen Slaves.

15.3 Austausch eines defekten AS-i-Sicherheitsmonitors

Ist ein AS-i-Sicherheitsmonitor defekt und muss ersetzt werden, muss das Ersatzgerät nicht unbedingt per Software **ASIMON 3 G2** neu konfiguriert werden. Es besteht die Möglichkeit, die Konfiguration des defekten Gerätes mittels Chipkarte zu übernehmen.

Voraussetzung:

Das Ersatzgerät hat eine leere Konfiguration in seinem Konfigurationsspeicher.

()
٦	

Hinweis!

Überprüfen Sie nach dem Austausch eines defekten AS-i-Sicherheitsmonitors unbedingt die korrekte Funktion des neuen AS-i-Sicherheitsmonitors.

15.4

Passwort vergessen? Was nun?



Achtung!

Nur der verantwortliche Sicherheitsbeauftragte darf ein verloren gegangenes Passwort wie nachfolgend beschrieben wiederbeschaffen!

Bei Verlust des Passwortes für Ihre Konfiguration gehen Sie wie folgt vor:

- Suchen Sie das gültige Konfigurationsprotokoll des AS-i-Sicherheitsmonitors, für den Sie kein Passwort mehr haben, heraus (Ausdruck oder Datei). Im Konfigurationsprotokoll finden Sie in der Zeile 10 (Monitor Section, Validated) einen vierstelligen Code.
 - Liegt das Konfigurationsprotokoll nicht vor und soll der AS-i-Sicherheitsmonitor nicht in den Konfigurationsbetrieb versetzt werden, verbinden Sie den AS-i-Sicherheitsmonitor, für den Sie kein Passwort mehr haben, mit dem PC und starten Sie die Software ASIMON 3 G2.
 - Wählen Sie eine Neutrale Konfiguration und starten Sie in ASIMON 3 G2 mit MONITOR -> DIAGNOSE die Diagnosefunktion.
 Warten Sie nun, bis die aktuelle Konfiguration am Bildschirm erscheint. Dies kann bis zu 1 Minute dauern.
 - Öffnen Sie das Fenster MONITOR-/BUSINFORMATION (MENÜ-PUNKT BEARBEITEN -> MONITOR-/BUSINFORMATIONEN...). Im Register Titel finden Sie den vierstelligen Code im Fensterbereich Downloadzeit ebenfalls.
- 2. Kontaktieren Sie den technischen Support Ihres Lieferanten und geben Sie den vierstelligen Code an.
- 3. Aus diesem Code kann ein Master-Passwort generiert werden, mit dem Sie wieder Zugriff auf die gespeicherte Konfiguration erhalten.

- S SCHMERSAL
- Verwenden Sie dieses Master-Passwort, um den AS-i-Sicherheitsmonitor zu stoppen und ein neues Benutzer-Passwort einzugeben. Wählen Sie hierzu im Menü Monitor der Konfigurationssoftware ASIMON 3 G2 den Menüpunkt Passwortänderung.



Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die im AS-i-Sicherheitsmonitor gespeicherte Konfiguration Auswirkungen auf die sichere Funktion der Anlage haben kann. Änderungen an freigegebenen Konfigurationen dürfen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden. Jede Änderung ist gemäß der Anweisungen im Benutzerhandbuch der Konfigurationssoftware **ASIMON 3 G2** durchzuführen.

C)
٦	1
7	Ь

Hinweis!

Das Default-Passwort (Werkseinstellung) des AS-i-Sicherheitsmonitors lautet "SIMON". Wenn Sie den AS-i-Sicherheitsmonitor neu konfigurieren möchten, müssen Sie dieses Default-Passwort zunächst in ein neues Passwort ändern, das nur Ihnen als Sicherheitsbeauftragten bekannt ist.

16. Glossar

A/B-Slave

AS-i-Slave mit erweiterter Adressierung. Der Adressbereich eines A/B-Slaves erstreckt sich von 1A bis 31A und 1B bis 31B.

AS-i Power Fail

Spannungsunterschreitung auf der AS-i-Leitung.

E/A-Konfiguration

Die erste Ziffer des Slaveprofils, die angibt, wieviele Ein- und Ausgänge der Slave hat. Ein 4E/4A-Slave hat z.B. eine "7", ein Slave mit 4 digitalen Eingängen eine ..0".

Englischer Begriff: IO-Code

EDM (External Device Monitoring, Rückführkreis)

Dient zur Überwachung der Schaltfunktion der an den Sicherheitsmonitor angeschlossenen Schaltschütze, in dem die Öffnerkontakte (möglichst zwangsgeführt) zurück in den Startkreis des Sicherheitsmonitors geführt werden. Ein erneuter Startvorgang kann so nur dann erfolgen, wenn die Öffnerkontakte geschlossen (in Ruhestellung) sind.

FGK (Freigabekreis)

Die einem Ausgangskreis des AS-i-Sicherheitsmonitors zugeordneten sicherheitsgerichteten AS-i-Komponenten und Funktionsbausteine, die für die Entriegelung des Maschinenteils verantwortlich sind, welches die gefahrbringende Bewegung erzeugt.

ID-Code

Der ID-Code wird vom Slave-Hersteller unveränderbar eingestellt. Der AS-i-Verein legt die ID-Codes fest, die für eine bestimmte Klasse von Slaves vergeben werden. So tragen zum Beispiel alle \Rightarrow A/B-Slaves den ID-Code "A".

ID1-Code, erweiterter ID1-Code

Der ID1-Code wird vom Slave-Hersteller eingestellt. Im Gegensatz zu den anderen Codes, die das Profil bestimmen, ist er über den Master oder ein Adressiergerät änderbar. Der Anwender sollte diese Möglichkeit aber nur in begründeten Ausnahmefällen nutzen, da sonst

Konfigurationsfehler auftreten können.

Bei A/B-Slaves wird das höchstwertige Bit der ID1-Codes zur Unterscheidung der A- und der B-Adresse verwendet. Daher sind für diese Slaves nur die untersten 3 Bit relevant.

Da dieser Code erst mit der AS-i-Spezifikation 2.1 eingeführt wurde, wird er auch als erweiterter ID1-Code bezeichnet.

ID2-Code, erweiterter ID2-Code

Der ID2-Code wird vom Slave-Hersteller unveränderbar eingestellt. Der AS-i-Verein legt die ID2-Codes fest, die für eine bestimmte Klasse von Slaves vergeben werden. So tragen zum Beispiel alle zweikanaligen 16 Bit Eingangs-Slaves vom Profil S-7.3 den ID2-Code "D". Da dieser Code erst mit der AS-i-Spezifikation 2.1 eingeführt wurde, wird er auch als erweiterter ID2-Code bezeichnet.

LPF - Liste der Peripheriefehler

Die Liste der Peripheriefehler gibt es erst seit der Spezifikation 2.1. Sie enthält für jeden Slave einen Eintrag, der einen \Rightarrow *Peripheriefehler* meldet.

Englischer Begriff: List of Peripheral Faults

Offline-Phase

In der Offline-Phase findet keine Kommunikation auf AS-i statt.

Passwort

Sicherheitscode einer (Sicherheits-) Konfiguration, ist nötig zum Freigeben einer Konfiguration oder Aktivieren einer geänderten Konfiguration. Das Passwort ist ein String von 4 ... 8 alphanumerischen Zeichen. Es ist in der Konfiguration abgegespeichert.

Peripheriefehler

Abhängig vom Slave kann damit ein Überlauf, eine Überlast der Sensorversorgung oder ein anderer, die Peripherie des Slaves betreffender Fehler angezeigt werden.

Englischer Begriff: Peripheral Fault

PIN

Sicherheitscode ist notwendig zum Einlernen von Codefolgen. Die PIN ist eine 4stellige Dezimalzahl.

Die PIN berechtigt nicht zum Aktivieren einer Sicherheitskonfiguration.

Die PIN wird im EEPROM des unsicheren Geräteteils sowie im unsicheren Bereich der Chipkarte abgespeichert, wird also beim Tausch der Chipkarte auf ein neues Gerät übertragen. Beim Rücksetzen auf Werksgrundeinstellungen wird die PIN auf 0000 gesetzt.

Release Code

Sicherungscode für eine Sicherheitskonfiguration auf der Chipkarte. Eine 4-stellige Hexadezimalzahl, die von der ASIMON Software erzeugt wird. Der Release Code wird vor dem Kopieren einer Konfiguration aus der Speicherkarte in den Monitor angezeigt und muss vom Bediener wiederholt werden.

Damit wird ein technischer Schutz gegen Fehler in der unsicheren Display- und Tastatur-Software aufgebaut.

Single-Slave

Ein Single-Slave kann im Unterschied zu einem \Rightarrow *A/B-Slave* nur von der Adresse 1 bis 31 adressiert werden; das vierte Ausgangsdatenbit kann verwendet werden. Alle Slaves nach der älteren AS-i-Spezifikation 2.0 sind Single-Slaves.

Es gibt aber auch Single-Slaves nach der Spezifikation 2.1, so z. B. die neueren 16 Bit-Slaves.

Slaveprofil

Konfigurationsdaten eines Slaves, bestehend aus:

 \Rightarrow *E/A-Konfiguration* und \Rightarrow *ID-Code*, sowie \Rightarrow *erweitertem ID1-Code* und \Rightarrow *erweitertem ID2-Code*.

Das Slaveprofil dient der Unterscheidung zwischen verschiedenen Slave-Klassen. Es wird vom AS-i-Verein spezifiziert und vom Slave-Hersteller eingestellt.

AS-i 2.0 Slaves besitzen keine erweiterten ID1- und ID2-Codes. Ein AS-Interface 2.1 oder 3.0 Master trägt in diesem Falle je ein "F" für die erweiterten ID1- und ID2-Codes ein.

Stamm-Konfiguration

Freigegebene Konfiguration, ohne Codefolgen. Die Sicherheitseinheit kann damit die Ausgänge nicht einschalten, aber sobald die Codefolgen gelernt sind, ist das Gerät einsetzbar.

Eine solche Stamm-Konfiguration kann z.B. im Serienmaschinenbau zum Einspielen des Sicherheits-Programms verwendet werden, wobei die Konfiguration in der Konstruktion erstellt wird und die Codefolgen an der konkreten Maschine eingelernt werden.

Vollständige Konfiguration

Gegenstück zur Stamm-Konfiguration. Freigegebene Konfiguration inklusive Codefolgen. Das Gerät ist damit sofort einsetzbar.

17. Anhang: Inbetriebnahme an einer Siemens NC Steuerung

Das nachfolgende Beispiel beschreibt notwendige Einstellungen für die Inbetriebnahme eines PROFIsafe Gateways an einer Siemens NC-Steuerung (hier 840dSL).

Um das PROFIsafe Gateway an einer NC-Steuerung der Fa. Siemens in Betrieb zu setzen, sind einige Einstellungen vorzunehmen damit das Gateway mit der Steuerung kommuniziert.

Die einzelnen Punkte sind hier auszugsweise und beispielhaft aus den entsprechenden Siemens Handbüchern entnommen.

17.1 Einstellung in der S7 Konfiguration

- □ Installieren Sie die entsprechende GSD-Datei in der S7-Hardware-Konfiguration.
- □ Fügen Sie das Gateway in den PROFIBUS-Kreis ein (dies ist unter Profibus-DP, Weitere Feldgeräte, Gateways, AS-i zu finden).
- □ Stellen Sie das entsprechende PROFIsafe-Protokoll ein (die NC- Steuerung unterstützt momentan nur V1).



Achtung!

Das Profisafe Datenfeld muss im "Steckplatz 1" eingefügt werden. (siehe Abbildung).



Im PROFIsafe Datenfeld wird die "F_Dest_Add" eingestellt, die dann auch in der NC-Steuerung unter der "PROFISAFE_IN_ADDRESS" und der "PROFISAFE_OUT_ADDRESS" mit eingestellt werden muss.

SCHMERSAL

17.2 Einstellung in der NC-Steuerung

Die "PROFISAFE_MASTER_ADDRESS" wird aus der Hardwarekonfiguartion übernommen (F_Source_ADDRESS) und in der Nummer 10385 eingetragen.

Beispiel:

10385 7D2 (entspricht 2002 dezimal)

17.3 Einstellung "PROFISAFE_IN_ADDRESS"

Die "PROFISAFE_IN_ADDRESS" muss in zwei 32 Bit Feldern eingestellt werden damit die 64 Bit Eingangsdaten des Gateways adressiert werden können.

Beispiel:

10386[0]	050000CA	(entspricht 202 dezimal, aus der Hardwarekonfiguration, F- Zieladresse, die 5 am Anfang steht für Profibus, adressiert die ersten 32 Bit der Eingangsdaten).
10386[1]	050100CA	(entspricht 202 dezimal, aus der Hardwarekonfiguration, F- Zieladresse, die 5 am Anfang steht für Profibus, adressiert Bit 33-64 der Eingangsdaten).

17.4 Einstellung "PROFISAFE_OUT_ADDRESS"

Die "PROFISAFE_OUT_ADDRESS" muss analog zu der "PROFISAFE_IN_ADDRESS" eingestellt werden damit auch hier alle 64 Bits adressiert werden können.

Beispiel:

10387[0]	050000CA	(entspricht 202 dezimal, aus der Hardwarekonfiguration, F- Zieladresse, die 5 am Anfang steht für Profibus, adressiert die ersten 32 Bit der Ausgangsdaten)
10387[1]	050100CA	(entspricht 202 dezimal, aus der Hardwarekonfiguration, F- Zieladresse, die 5 am Anfang steht für Profibus, adressiert Bit 33-64 der Ausgangsdaten).

17.5 Einstellung "PROFISAFE_IN_ASSIGN"

Hier wird eingetragen in welchen Datenbereich die sicheren Eingangsbits in den INSE eingetragen werden.

Beispiel:

10388[0]	001032	(Die ersten 32 Bits werden von 1 bis 32 gemappt).
10388[1]	033064	(Die nächsten 32 Bits werden von 33 bis 64 gemappt).

🕱 SCHMERSAL

17.6 Einstellung "PROFISAFE_OUT_ASSIGN

Hier wird eingetragen von welchem Datenbereich die sicheren Ausgangsbits aus den OUTSE geholt werden.

Beispiel:

10389[0]	001032	(Die ersten 32 Bits werden von 1 bis 32 gemappt).
10389[1]	033064	(Die nächsten 32 Bits werden von 33 bis 64 gemappt).

17.7 Einstellung "PROFISAFE_IN_FILTER

Hier wird der Filter eingestellt mit dessen Hilfe die Daten von der "PROFISAFE_IN_ADDRESS" in das "PROFISAFE_IN_ASSIGN" geschrieben werden. Hier wird beispielhaft nicht gefiltert sondern alle Daten werden direkt weitergeleitet.

Beispiel:

13300[0] FFFFFFF

13300[1] FFFFFFF

Hinweis!

In dem oberen Beispiel ist das erste Bit **INSE 1** reserviert! Slave 1 wird auf **INSE 2** gemappt. Ist dies nicht so gewollt, empfehlen wir folgende Einstellung:

 13300[0]
 FFFFFFE

 13300[1]
 FFFFFFFF

Hier wird Slave 1 auf INSE 1 gemappt.

17.8 Einstellung "PROFISAFE_OUT_FILTER

Hier wird der Filter eingestellt mit dessen Hilfe die Daten von der "PROFISAFE_OUT_ASSIGN" zur "PROFISAFE_OUT_ADDRESS" geschrieben werden. Hier wird beispielhaft nicht gefiltert sondern alle Daten werden direkt weitergeleitet.

Beispiel:

13300[0] FFFFFFF 13300[1] FFFFFFF



18. Referenzliste

18.1 Handbuch: "Konfigurationssoftware ASIMON 3 G2"

Dieses Handbuch enthält eine detaillierte Beschreibung der Konfigurationssoftware des AS-i-Sicherheitsmonitors. Dieses Handbuch ist ein wichtiger Teil der Dokumentation AS-i 3.0 PROFINET-Gateway mit integr. Safety-Monitor. Seine Konfiguration und Inbetriebnahme ist ohne **ASIMON 3 G2** Software nicht möglich.

18.2 Literaturverzeichnis

- Kriesel, Werner R.; Madelung, Otto W. (Hrsg.): AS-Interface. Das Aktuator-Sensor-Interface f
 ür die Automation. Auflage, Carl Hanser Verlag; M
 ünchen, Wien, 1999, ISBN 3-446-21064-4
- Spezifikation des AS-Interface, ComSpec V3.0 AS-International Association (erhältlich bei AS-International Association, http://www.as-interface.net).
- AS-Interface Die Lösung in der Automation, Ein Kompendium über Technik, Funktion, Applikation (erhältlich, auch in englischer Sprache, bei AS-International Association, http://www.as-interface.net).

<u> SCHMERSAL</u>

19. Anzeigen der Ziffernanzeige

Im Grundzustand des Projektierungsmodus werden im Zweisekundentakt nacheinander die Adressen aller erkannten AS-i-Slaves angezeigt. Ein leeres Display deutet auf eine leere LDS (List of Detected Slaves) hin, d.h., es wurden keine Slaves erkannt.

Im Grundzustand des geschützten Betriebsmodus ist die Anzeige leer oder zeigt die Adresse einer Fehlbelegung an.

Während einer manuellen Adressenprogrammierung hat die Anzeige einer Slaveadresse natürlich eine andere Bedeutung.

Alle Anzeigen, die größer als 31 sind, also nicht als Slaveadresse interpretiert werden können, sind Status- oder Fehlermeldungen des Gerätes.

Sie haben folgende Bedeutung:

39	Erweiterte AS-i-Diagnose: Nach dem Drücken der "Set"-Taste ist ein kurzzeiti- ger Spannungszusammenbruch auf AS-i aufgetreten
40	Der AS-i-Master befindet sich in der Offline-Phase.
41	Der AS-i-Master befindet sich in der Erkennungsphase.
42	Der AS-i-Master befindet sich in der Aktivierungsphase.
43	Der AS-i-Master beginnt den Normalbetrieb.
68	Hardwarefehler: gestörte interne Kommunikation
69	Hardwarefehler: gestörte interne Kommunikation
70	Hardwarefehler: Das EEPROM des AS-i-Masters kann nicht geschrieben wer- den.
71	Falscher PIC-Typ
72	Hardwarefehler: Falscher PIC-Prozessor.
73	Hardwarefehler: Falscher PIC-Prozessor.
74	Prüfsummenfehler im EEPROM.
75	Fehler im internen RAM.
76	Fehler im externen RAM.
77	AS-i-Control-Softwarefehler: Stack overflow (AS-i-Control II).
78	AS-i-Control-Softwarefehler: Prüfsummenfehler im Steuerprogramm. <u>"control checksum":</u> Die Checksumme des Control III C-Programms (bin.File) ist nicht korrekt. Even- tuell ist die Datei beschädigt.
	<u>"control exec err":</u> Fehler im Control III C-Programm.
	<u>"control watchdog":</u> Der im Control III C-Programm definierte Watchdog ist abgelaufen.
	"control incomp": Control III C-Programm von einem anderen Gateway Typ geladen (z.B. Ether- net IP in Profibus Gateway).

Anzeigen der Ziffernanzeige

5	SCHMERSAL

79	Prüfsummenfehler bei den Menü Daten:
	<u>"breakpoint":</u>
	Control III C-Programm steht im Breakpoint.
80	Fehler beim Verlassen des Projektierungsmodus: Es existiert ein Slave mit Adresse Null.
81	Allgemeiner Fehler beim Ändern einer Slaveadresse.
82	Die Tastenbedienung wurde gesperrt. Bis zum nächsten Neustart des AS-i- Masters sind Zugriffe auf das Gerät nur vom Host aus über die Schnittstelle möglich.
83	Programm-Reset des AS-i-Control-Programms: Das AS-i-Kontrollprogramm wird gerade aus dem EEPROM ausgelesen und ins RAM kopiert.
88	Anzeigentest beim Anlaufen des AS-i-Masters.
90	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Es existiert kein Slave mit der Adresse Null.
91	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die Zieladresse ist bereits belegt.
92	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte nicht gesetzt werden.
93	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte im Slave nur flüchtig gespeichert werden.
94	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Der Slave hat falsche Konfigurationsdaten.
95	Die "95" wird angezeigt, wenn der Fehler nicht ein fehlender Slave, sondern ein Slave zu viel war. Dadurch ist die Zieladresse durch den überzähligen Slave belegt.
	Im geschützten Betriebsmodus kann man durch Drücken der Set-Taste alle Sla- veadressen anzeigen, die für einen Konfigurationsfehler verantwortlich sind. AS-i Master ohne grafisches Display unterscheiden nicht zwischen einem feh- lenden Slave, einem falschen Slave oder einem Slave zu viel. Alle fehlerhaften Adressen werden angezeigt.
	Drückt man die Set Taste 5 Sek., fängt die Adresse an, zu blinken. Ein erneuter Druck versucht, den Slave, der sich auf der Adresse 0 befindet, auf die fehler- hafte Adresse zu programmieren.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr