Projektierungsanleitung zum Einsatz des PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2

Aufbau einer Datenkommunikation zwischen CSS Sicherheits-Sensoren, MZM oder AZM Sicherheits-Zuhaltungen und dem örtlichen PROFIBUS Master





1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Einführung	4
3. Anwender CD-ROM	5
4. Einbindung des PROFIBUS Gateway in die PROFIBUS Kommunikation	6
4.1.1 Vorbereitende Schritte	6
4.1.2 Arbeiten mit dem SIMATIC Manager	6
4.2.1 GSD Datei einbinden	7
4.2.2 Hardware konfigurieren	9
4.3 Programm in das Zielsystem laden	15
4.4 Kurzbeschreibung PROFIBUS Data Exchange	16
4.5 Protokoll SD-Daten u. SD-Diagnosedaten	17
4.6 SPS-Beispielprogramm	22
5. Abbildungsverzeichnis	23

2. Einführung

Aufbau einer Datenkommunikation zwischen CSS Sicherheits-Sensoren, MZM oder AZM Sicherheits-Zuhaltungen und dem örtlichen PROFIBUS Master



Das PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 ist die "Sammel-PROFIBUS-Schnittstelle" für berührungslose Sicherheits-Sensoren und Zuhaltungen. Diese Geräte verfügen selbst über keine PROFIBUS-Schnittstelle. Die Reihenschaltung der seriellen Diagnoseausgänge dieser Geräte wird hierzu auf das PROFIBUS-Gateway geführt.

Das PROFIBUS-Gateway setzt die seriellen Diagnosesignale der in Reihe geschalteten Geräte auf das PROFIBUS DP-V0 Protokoll um. Das Gateway wird abschließend als Slave in ein PROFIBUS DP System eingebunden.

Damit hat der örtliche PROFIBUS Master Zugriff auf die Betriebsdaten der CSS Sensoren / Zuhaltungen. Vom Master aus kann ein Befehl zur Fehlerquittierung oder zum Sperren der Schutzeinrichtung an einzelne Zuhaltungen vor Ort gegeben werden.

Die Diagnosesignale sind für Sicherheitsaufgaben nicht geeignet.

Die Sicherheitskanäle der Sensoren werden, unabhängig von der hier beschriebenen Diagnose, in Reihe geschaltet und ausgewertet.

Diese Anleitung beschreibt die Grundlagen zum Aufbau der Kommunikation. Die Konfiguration des PROFIBUS Masters ist hier beispielhaft für einen S7 Prozessor beschrieben. Als PROFIBUS Master kann jedes geeignete Gerät eingesetzt werden, welches die Zulassung der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO) besitzt.

Systeme anderer Hersteller müssen in Anlehnung an die beschriebenen Konfigurationsschritte mit der jeweils gerätespezifischen Handhabungsprozedur programmiert werden.

Diagnoseinformationen der angeschlossenen Sicherheits-Sensoren und -Zuhaltungen

Details zum Anschluss und zur mechanischen Adressierung des PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 sind in der Montage- und Anschlussanleitung des Gateway zusammengefasst. Angaben zum Anschluss und zum Aufbau einer Reihenschaltung von CSS Sensoren oder AZM-/ MZM-Zuhaltungen sind in den zugehörigen Datenblättern und Montageanleitungen dieser Geräte zusammengefasst. Optional steht im Internet der Schmersal Online Katalog unter www.Schmersal.com zur Verfügung.

3. Anwender CD-ROM

Datenkommunikation zwischen PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 und dem PROFIBUS Master Prozessor

Die Projektierungsanleitung beschreibt die Aufgaben von Programmdateien für den Aufbau der Datenkommunikation. Diese Dateien sind neben Zusatzinformationen auf der, der Anleitung beiliegenden CD-ROM gespeichert. Sie stehen ebenfalls zum Download im Internet unter <u>www.schmersal.com</u> zur Verfügung.

Zuordnung	Dateiname	Funktion
Hilfsdateien: GSD Datei:	KAS_0b13.GSD	Eigenschaften des SD-I-DP Slave
für Siemens S7-300/400		im PROFIBUSverbund, Handhabungsvorgaben für die PROFIBUS Master SPS
grafische SD-I-DP Symbole:	S_Gdiag.bmp S_Gatew.bmp	Einbindung des SD-Gateway in die Hardware der Konfiguration der S7 SPS
Informationsdateien:		
Produktinformationen: Elektronische Sicherheits- Sensoren und -Zuhaltungen	b_csap01.pdf	deutsch
Electronic safety sensors and solenoid interlocks	b_csap02.pdf	englisch
Montageanleitung CSS 34	m_cs3p01.pdf	deutsch, englisch, französisch
Montageanleitung AZM 200	mazm2p01.pdf	deutsch, englisch, französisch
Montageanleitung MZM 100	mmzm1p01.pdf	deutsch, englisch, französisch
Montageanleitung SD-I-DP-V0-2	m_sdip04.pdf	deutsch, englisch, französisch
Projektierungsanleitung zur Datenkommunikation SD-I-DP-V0-2	m_sdip05.pdf	deutsch
Project engineering instructions for data link SD-I-DP-V0-2	m_sdip06.pdf	englisch

4. Einbindung des PROFIBUS Gateway in die PROFIBUS Kommunikation PROFIBUS Master beispielhaft: S7-300

4.1.1 Vorbereitende Schritte

Es ist vorab empfehlenswert die Hilfsdateien der beiliegenden CD-ROM in ein anzulegendes Unterverzeichnis des Programmiergerätes oder des Programmier-PC zu laden.

SD-I-DP Symbole in die Grafiktabelle im S7 Programm laden.

Hierzu das Unterverzeichnis NSBMP in der Baumstruktur des Step 7 Programms aufrufen. Das Verzeichnis ist wie folgt aufzurufen: Programme\siemens\Step7\S7DATA\NSBMP. Die Dateien in diesem Verzeichnis besitzen alle die Kennzeichnung .bmp. Die Dateien S_Gdiag.bmp und S_Gatew.bmp von der mitgelieferten CD-ROM in das Unterverzeichnis NSBMP kopieren.

4.1.2 Arbeiten mit dem SIMATIC Manager

Die Handhabung der Programmiersoftware ist in der Bedienungsanleitung SIMATIC STEP 7 und in der des SIMATIC Manager aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Anlage eines neuen Projektes wird aus diesem Grund als bekannt vorausgesetzt und ist nachstehend nicht mehr beispielhaft aufgeführt.

Anmerkung:

Bei Ausfall eines PROFIBUS-Normslaves (z.B. SCHMERSAL PROFIBUS-Gateway) geht die SIEMENS S7-CPU in den STOP-Zustand. Um dies zu verhindern, müssen die Objektbausteine OB82 (Diagnosealarm) und OB86 (Baugruppenträgerausfall) im S7-Programm enthalten sein. Von der SIEMENS Internetseite **www4.ad.siemens.de**, Menüpunkt Downloads und Suchbegriff "FB125" können die Bausteine FC125 und FB125 für eine erweiterte PROFIBUS-Diagnose herunter geladen werden.

4.2.1 GSD Datei einbinden

Als erster Schritt für die Einbindung des PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 muss die GSD-Datei des Gerätes eingebunden werden. Dies ist erforderlich, damit in den folgenden Konfigurations-

schritten das PROFIBUS Gateway mit in die Auswahl aufgenommen wird.

Ablauf:

1. "SIMATIC 300 Station" mit dem Cursor im linken Stukturbaum aktivieren.

2. In der rechten Fensterhälfte erscheint dadurch das Symbol "Hardware"



Abb. 1: Fenster <SIMATIC Manager>

3. durch Doppelklick auf "Hardware" wechselt der Modus auf "HW Konfig"

HW Konfig - [SIMATIC 300-Station	n (Konfiguratio	n) Sch	mersal SD- V2]		_ 🗆 🗙
Station Bearbeiten Einfügen Ziels	system Ansicht	Extras	Fenster Hilfe		_ <u>-</u> 2 ×
	🖬 🚯 🗖 🔡	▶?			
				==	
				S <u>u</u> chen:	mt mi
2 <u>CPU</u>				5 0	
X_2 <u>DP</u> 22 DI16				Profil:	Standard
2.4 Zähk				⊞ <mark>₩</mark> PR	OFIBUS-DP
				PR PR	OFIBUS-PA OFINET IO
					IATIC 300
			-	E SIN	IATIC 400
•			Þ	. <u>⊕</u> - <u>≞</u> SIN	ATIC PC Based Control 300/400
(0) UR					
Steckplatz 🛛 🛛 Baugruppe	B F M	E A	Kommentar		
	0503/4 40				
$\begin{array}{c c} 2 & \underline{\mathbf{n}} \underline{\mathbf{CP0313C-2DP(1)}} \\ & \underline{\mathcal{X}}^2 & \underline{\mathbf{n}} \underline{\mathcal{DP}} \end{array}$	6E57V1.UZ	102:			
2.2 DI16/D016		124. 124			
3		100. 100			
4					
6					
7					
9					
				PROFIBL	IS-DP-Slaves der SIMATIC 🛛 🔬
				S7, M7 un	d C7 (dezentraler Aufbau)
				J	

Abb. 2: Fenster <HW Konfig - Neue GSD Datei installieren>

- 4. Durch Cursor-Klick oben rechts wird das aktuelle Projekt geschlossen. Die linke Fensterseite ist damit erneut leer. Das System verbleibt im Modus "HW Konfig"
- 5. Über <Extras> und <GSD Dateien installieren> kann das Verzeichnis mit der GSD Datei aufgerufen werden.

GSD-Dateien installieren	×
GSD-Dateien installieren: aus dem Verzeichnis	
D:\Eigene2\BWP\Lasten_Pflichtenheft\serielle Sensormeldungen\SD+DP-V0-2	Durchsuchen
Datei Ausgabestand Version Sprachen KAS_0b13.GSD — — Default	
SD-I-DP-V0-2: PROFIBUS SD Interface	
J Installieren Protokoll anzeigen Alle auswählen Alle abwählen	
Schließen	Hilfe

Abb. 3: Fenster < GSD Datei installieren>

- 6. Über <Durchsuchen> kann das Unterverzeichnis angewählt, mit dem Cursor aktiviert und mit<OK> betätigt werden.
- 7. Der Name der GSD Datei "KAS_0b13.GSD, wird darauf angezeigt, Sie wird mit dem Cursor aktiviert und abschließend mit <Installieren> abgespeichert.
- 8. Die Einbindung ist abgeschlossen, das Unterprogramm wird verlassen.

Im Folgeschritt muss der PROFIBUS Master und das SD-Gateway konfiguriert werden.

4.2.2 Hardware konfigurieren

In der Praxis ist das Anwenderprogramm einschließlich der zugehörigen Konfiguration bereits eingegeben. Die Aufgabe ist, diese Vorgaben um die PROFIBUS-Konfiguration der SPS und des SD-Gateway zu ergänzen.

Ausgangspunkt ist der geöffnete SIMATIC Manager und das aufgerufene Anwenderprogramm. Im nachfolgenden Beispiel wird das Projekt "S7_Schmersal" aufgerufen.

In diesem Projekt ist kein Anwenderprogramm vorhanden.

Nach dem Öffnen des Projektes wird der Modus "HW Konfig" aufgerufen.

Hierzu:

- 1. "SIMATIC 300 Station" mit dem Cursor im linken Stukturbaum aktivieren.
- 2. In der rechten Fensterhälfte erscheint dadurch das Symbol "Hardware" durch Doppelklick auf "Hardware" wechselt der Modus auf "HW Konfig"

Abb. 4: Fenster <HW Konfig>

Im Folgeschritt wird der PROFIBUS Master konfiguriert.

3. Hierzu Steckplatz X2 (DP) mit der rechten Maustaste anklicken, hierauf wird das zugehörige Auswahlfenster eingeblendet.

HW Ko	nlig - [SIMATIC 300	-Station (Konfiguration)	Schmersal SD- \	/2]						. 8 ×
Dicele-	n Bearbaten Eintuge ISIISAI⊿AI Balieu	an ziesystem Ansicht	extras Ferister Hi 2	ne					-	
=(0)UR	CPU313C-2DP(1)						Syche	m:		nt ni
22 23 3 4 1 2 24 3 4 4 3 5 7 8 9 10 11	(i) UR Kogeren Zahez (i) UR Früger Kogeren (i) UR Früger Früger Kogeren UZ Gehe zu Symbol Golykkter Kogeren Symbol Golykkter Hunduz	Auschen Seem enflugen Jeem tenneen Tilo-System trännen Tilo-System trännen Tilo-System trännen Tilo-System enflugen tronsation espezifizieren perfetteren genochaften perforten perforten perforten perforten perforten perforten perforten	Ctrl+V Ctrl+V Dd Dd Alt+Return Ctrl+F2 Ctrl+F5				Prost:	Stendard FROPEUS-SCE FROPEUS-SCE FROPEUS-SCE SMATC 20 SMATC 2	d Control 30 In See SIMATIC	×)/400
Fügt ein Ma	stersystem an der mark	ierten DP-Schnittstelle (ode	r IM157) ein.		1			10 4 10 11		And
Start	ງ 🖾 🖾 🧶 🖾 🕨	Posteingang	Schmersal V2	SIMATIC Mana	HW Konfig	Bilder D Schm		BA 6 04	ð 🔊 🔒 💧	14:01

Abb. 5: Fenster <HW Konfig - Mastersystem einfügen>

4. Mit der Anwahl < Mastersystem einfügen> wird das Fenster "Eigenschaften PROFIBUS Schnittstelle DP" aufgerufen.

Eigenschafte	n - PROFIBU	JS Schnittste	lle DP (R0/S2.1)				×
Allgemein	Parameter							
Adresse:		2 💌		Bei Anwahl eines nächste freie Adı	s Subne resse vo	tzes wird orgeschle	die agen	
Subnetz:								
- nicht v	/ernetzt —					1	leu	
						Eigen	schaften	
						Lö	schen	
OK					Abbre	chen	Hilfe	

Abb. 6: Fenster < Eigenschaften – PROFIBUS Schnittstelle DP>

- 5. Die PROFIBUS-Adresse für den Master kann eingegeben werden.
- 6. Mit dem Mausklick auf <Neu...> werden die Details zum PROFIBUS eingeblendet.

Eigens	chaften - Neues S	Subnetz PROFIBUS	×
Allge	emein Netzeinstellu	ngen	
Nar S7-	ne: Subnetz-ID:	PROFIBUS(1)	
Proj	jektpfad:	Schmersal SD-V2	
Spe des	eicherort Projekts:	C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj\Schmer~2	1
Auto	or:		
Erst	tellt am:	10.09.2007 13:42:40	
Zule	etzt geändert am:	10.09.2007 13:42:40	
Kon	nmentar:		
	ОК	Abbrechen Hilfe	

Abb. 7: Fenster < Eigenschaften – Neues Subnetz PROFIBUS>

7. Mit dem Mausklick auf <Netzeinstellungen> kann die gewünschte Baudrate gewählt werden.

Eigenschaften – Neues Subnetz	PROFIBUS			×
Allgemein Netzeinstellungen				
Höchste PROFIBUS-Adresse:	126	🗖 Ändern	Optioner	n
Übertragungsgeschwindigkeit:	500 kbit/s 1.5 Mbit/s 3 Mbit/s 6 Mbit/s 12 Mbit/s	▲ ↓		
Profil:	DP Standard Benutzerdefiniert		Busparam	əter
OK		4	Abbrechen	Hilfe

Abb. 8: Fenster < Einstellung Baudrate und Profil>

Hier sind es 12 Mbit/s; das PROFIBUS-System schlägt automatisch die Baudrate des langsamsten Teilnehmers vor.

8. Die Vorgabe Profil ist im Normalfall "DP". Die Eigenschaften werden abschließend mit <OK> bestätigt.

Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle D	P (R0/S2.1)
Allgemein Parameter	
Adresse: 2 Höchste Adresse: 126 Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbit/s	Bei Anwahl eines Subnetzes wird die nächste freie Adresse ∨orgeschlagen
Subnetz: — nicht vernetzt — PROFIBUS(1)	12 Mbit/s
	Eigenschaften
	Löschen
ОК	Abbrechen Hilfe

Im Folgeschritt werden die Eigenschaften noch einmal eingeblendet

Abb. 9: Fenster < Bestätigung – PROFIBUS Schnittstelle DP>

- 9. Die Eingaben werden abschließend mit <OK> bestätigt.
- Mit der Bestätigung wird der Modus "HW Konfig" erneut eingeblendet. Die vorgehend definierte PROFIBUS DP-Mastersystem wird jetzt mit einer Linie ausgehend vom Platz X2 (DP) angezeigt.

📴 HW Konfig - [SIMATIC 300-Station (Konfiguration) Schmersal SD- V2]	
	Suchen: At Ai
PBOEIBUS(1): DP-Mastersystem (1)	Profil: Standard
	H Weitere FELDGEBÄTE
3	↓ <u> </u>
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	E- Chmersal
•	E SD_Interface
	Universalmodul
💶 📄 (0) UR	- 1 SD Slave
Stadynietz III Payaruppa III E M E A Kommanter	2 SD Slaves
	4 SD Slaves
2 CPU313C-2DP(1) 6ES7V1.02	5 SD Slaves
X2 DP 102	6 SD Slaves
2.2 <u>116/DU16</u> <u>124.124.</u> 2.4 <u>766/op</u> 768	7 SD Slaves
3	9 SD Slaves
	10 SD Slaves
	🗌 🗌 11 SD Slaves
7	- 12 SD Slaves
	I 13 SD Slaves
	14 SD Slaves
	PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC
	S7, M7 und C7 (dezentraler Aufbau)
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	Änd

Abb. 10: Fenster <HW Konfig mit PROFIBUS>

Im Folgeschritt wird der PROFIBUS Slave SD-I-DP-V0-2 dem PROFIBUS-System zugeordnet.

- 11. Hierzu wird im rechten Fenster das Gateway SD-I-DP-V0-2 über die Dateistruktur aktiviert. Der Weg hierfür: "PROFIBUS-DP \ Weitere FELDGERÄTE \ I/O \ Schmersal \ SD_Interface \ SD-I-DP-V0-2". Der Pfad "SD-I-DP-V0-2" kann nun angeklickt und mit Drag & Drop zur Linie "DP-Mastersystem (1)" im linken Fenster gezogen werden.
- 12. Das Fenster für die Slaves-Schnittstelle SD-I-DP-V0-2 wird eingeblendet.

Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle SD-I-DP-V0-2		×
Allgemein Parameter		
Adresse:		
Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbit/s		
Subnetz:		
- nicht vernetzt	ľ	leu
	Eigen	schaften
	Lö	schen
OK Ab	brechen	Hilfe

Abb. 11: Fenster < Eigenschaften – PROFIBUS Schnittstelle Slave>

K.A.Schmersal GmbH

13. In das Feld "Adresse" wird die PROFIBUS-Slave Adresse des Gateway SD-I-DP-V0-2 eingetragen. Es ist die Adresse, welche mit DIP-Schalter am Gerät selbst eingestellt wurde. Hier ist es die Adresse 3.

Die Adresseingabe wird mit <OK> bestätigt.

Mit der Eingabe wird das Fenster "HW Konfig" erneut eingeblendet.

Der SD-I-DP-V0-2 Slave ist jedoch jetzt an der PROFIBUS Linie angebunden.

Die SD-I-DP-V0-2 Konfiguration ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

🔣 HW Konfig - [SIMATIC 300-Station (Konfiguration) Schmersal SD- V2]		_	. 🗆 🗙
🖓 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe		_	B ×
	Suchen:		nt mi
	D CI		
X2 DP PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)	Profil:	Istandard	
<u>2.4</u> Zähk		Weitere FELDGERÄTE	
		<u> </u>	
		🖻 🚞 Schmersal	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E-E SD_Interface	
		⊡- 📑 SD-I-DP-V0-2	
		Universalm	odul
(3) SD+-DPV0-2		2 SD Slave	s
Steckplatz DP-Kennung Bestellnummer / Bezeichnung E-Adresse A K		- 3 SD Slaves	3
1 4AX 8 SD Slaves 256263 256		4 SD Slaves	;
		6 SD Slaves	\$
		- 7 SD Slaves	
		9 SD Slaves	3
		- 10 SD Slave	3S
		- I SD Slave	is es
		- 🚺 13 SD Slave	es la
		- 14 SD Slave	is ∽
		i= 1.2 2D 318/6	•
			₹
, Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	10		Änd /

Abb. 12: Fenster <HW Konfig – Auswahl SD-Module>

Die Anzahl der SD-I-DP-V0-2 Sensoren / Zuhaltungen, welche dem Gateway zuarbeiten, muss definiert werden. Ihre Informationen sollen über den PROFIBUS in die Master SPS geschrieben werden.

- "8 SD-Slaves" wird deshalb in diesem Beispiel angeklickt und mit "Drag&Drop" auf den Steckplatz 1 gezogen. Die Steckplatzbelegung zeigt darauf die Adressbelegung an. In diesem Beispiel werden die Daten von 8 angeschlossenen Geräten übertragen.
- 15. Mit Speichern und Übersetzen wird die gesamte Eingabe auf Fehler geprüft und auf das Format zur Übergabe an die SPS vorbereitet.
- 16. Die Konfiguration des PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 zur Übertragung von zyklischen Daten ist damit abgeschlossen. Das Programm kann ins Zielsystem geladen werden.

4.3 Programm in das Zielsystem laden

SIMATIC Manager - [Schmer	sal SD- V2 C:\Pro	gramme\Siemens\Step7\s7proj\Schmer~2]	_ 🗆 🗙
🎒 Datei Bearbeiten Einfügen	Zielsystem Ansicht	Extras Fenster Hilfe	_ 8 ×
G B Schmersal SD-V2 G G SIMATIC 300-Station G G ST-Programm(1) G G Quellen G Quellen G Bausteine	Systemdaten	⊕ OB1	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.		PC Adapter(PROFIBUS)	

Abb. 13: Fenster <SIMATIC Manager>

Hierzu im SIMATIC Manager Zielsystem laden anklicken.

Enthält die CPU bereits Bausteine, so wird gefragt ob diese überschrieben werden sollen. Dabei können alte Projektierungen verloren gehen.

Laden (294	:36)
	Sollen die Systemdaten geladen werden?
<u>ja</u>	Nein

Abb. 14: Fenster <Laden>

Nach dem Laden der Bausteine wird gefragt, ob die Systemdaten geladen werden sollen. Die Frage ist mit <Ja > zu bestätigen.

Die S7 nimmt daraufhin den Data Exchange mit dem projektierten Slave auf.

4.4 Kurzbeschreibung PROFIBUS Data Exchange

Der zyklische Datenverkehr besteht bei PROFIBUS DP aus einem Aufruf (*Request*) und der zugehörigen Antwort (*Response*).

Die Nutzdaten im PROFIBUS setzen sich aus den PKW-Daten und den PZD-Daten zusammen.

PKW Daten: Parameter – Kennung – Wert; zum Lesen/Schreiben von Parameterwerten. Nutzung in dieser Anwendung zum Lesen von SD-Diagnosedaten.

Die Daten stehen als eine mögliche, zusätzliche Alternative zu den PZD Daten für SIEMENS-SPS Systeme zur Verfügung.Im Bedarfsfall steht ein Schmersal spezifischer Funktionsbaustein für Siemens SPS zur Verfügung.

PZD: Prozessdaten; zum Lesen/Schreiben von Datenwerten SD-Steuerdaten (Aufruf), SD-Statusdaten & SD-Diagnosedaten (Antwort)

> Die nachstehenden Erläuterungen beschreiben die Details der PZD-Daten. Die Nutzdaten des PKW Modus stehen ebenso als PZD Daten zur Verfügung. PZD Daten können herstellerunabhängig genutzt werden.

Die Anzahl der Bytes mit Daten beim Data Exchange / PROFIBUS setzt sich wie folgt zusammen:

- 4 Worte (8 Byte) für den PKW-Dienst.

- Jeweils 1 Wort (2 Byte) in den PZD für das SD-Gateway und pro SD-Slave.

Bei der PZD-Antwort werden zuerst das Antwort-Byte und danach das Diagnose-Byte des jeweiligen SD-Slaves übertragen.

Die Gesamtanzahl der Bytes im PZD ist abhängig von der Anzahl der projektierten SD-Slaves. Nach dem Laden der GSD-Datei wird die Anzahl der SD-Slaves in der Konfigurationssoftware der SPS festgelegt.

4.5 Protokoll SD-Daten und SD-Diagnosedaten



Abb. 15 Schematische Darstellung der im PROFIBUS Master bereitgestellten PZD-Kommunikationsdaten

Protokollaufbau im PZD

Dienst	PKW				PZD		
Byte-Nr.	14.Wort	Byte 00	Byte 01	Byte 02	Byte 03	 Byte 62	Byte 63
SD- Gerät	Gateway	Gateway	Gateway	Slave 01	Slave 01	 Slave 31	Slave 31
Inhalt	PKE / IND /			Aufruf-		Aufruf-	
	PWE			Byte		Byte	

PROFIBUS Request (OUTPUT-SPS, Senden der Aufruf-Daten an die SD-Slaves)

PROFIBUS Response (INPUT-SPS, Empfangen der Antwort-Daten von den SD-Slaves)

Dienst	PKW				PZD		
Byte-Nr.	14.Wort	Byte 00	Byte 01	Byte 02	Byte 03	 Byte 62	Byte 63
SD- Gerät	Gateway	Gateway	Gateway	Slave 01	Slave 01	 Slave 31	Slave 31
Inhalt	PKE / IND / PWE	Diagnose- Byte		Antwort- Byte	Diagnose- Byte	Antwort- Byte	Diagnose- Byte

Jeder SD-Slave überträgt als Antwort 2 Bytes an den Master. Zuerst ein Byte mit Statusmeldungen zur Funktion und Arbeitsweise des Slave, zusätzlich ein Byte mit Details zu Fehler- oder Warnmeldungen des jeweiligen SD-Slave.

Die Bits 6 und 7 im ersten Antwort- bzw. Statusbyte eines SD-Slave definieren, ob die Bits des zweiten Antwortbytes als Fehlermeldungen oder Fehlerwarnungen zu interpretieren sind.

SD-Slave 01 schreibt hierbei in die PZD-Bytes 02 und 03, SD-Slave 02 schreibt in die PZD-Bytes 04 und 05, usw. Die Daten vom SD-Slave 31 liegen somit in den Bytes 62 und 63.

Die PZD-Bytes 00 und 01 sind als Master-Diagnose für die Anzeige von Kommunikationsfehlern zwischen den SD-Slaves und dem SD-Gateway reserviert.

Als SD-Slave können unterschiedliche Sensoren und Zuhaltungen eingesetzt werden. Die Anforderungen und Möglichkeiten sind von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Die genaue Bedeutung der einzelnen Bits der beiden SD-Bytes ist deshalb der jeweiligen Montageanleitung eines SD-Gerätes zu entnehmen.

Bedeutung und Funktion der einzelnen Bits

Aufruf-Byte eines SD-Slaves

1. Byte eines SD-Slaves / PROFIBUS PZD-Request

Die einzelnen Bits im Aufrufbyte haben folgende Bedeutung:

	Aufruf-Byte SD-Slave Ausgangsbyte SPS
Bit 0	gerätespezifisch, z.B. Zuhaltungen: AZM, MZM "Magnet "EIN"
Bit 1	
Bit 2	
Bit 3	
Bit 4	
Bit 5	
Bit 6	
Bit 7	Fehlerquittierung

Antwort-Byte jedes einzelnen SD-Slave mit Statusinformationen

Jeweils das 1. Byte eines SD-Slaves / PROFIBUS PZD-Response

Die einzelnen Bits im Antwortbyte haben folgende Bedeutung:

1	
	Antwort-Byte SD-Slave
Bit 0	Freigabe Sicherheitsausgänge Y1 und Y2
Bit 1	Betätiger erkannt
Bit 2	gerätespezifisch z.B. MZM: "Magnet aktiv" AZM: "Riegel in Position geschlossen"
Bit 3	gerätespezifisch, z.B. CSS 34F:" bereit für Freigabe- oder Reset- Signal
Bit 4	Spannung an X1 undX2
Bit 5	gerätespezifisch, z.B. CSS 34: "Sensor im Grenzbereich bedämpft" AZM: "Tür erkannt"
Bit 6	Fehlerwarnung vorhanden
Bit 7	Fehler vorhanden

Diagnose-Byte eines SD-Slaves mit Warn- oder Fehlermeldungen

2. Byte eines SD-Slaves / PROFIBUS PZD-*Response*

Bits 6 und 7 im ersten Antwort-/ Statusbyte definieren das zugehörige Diagnosebyte als Warn- oder Fehlermeldung.

Antwort-Byte		Inhalt des Diagnosebytes		
Bit 7	Bit 6			
0	0			
0	1	Warnmeldung	(Fehlerwarnung)	
1	0	Fehlermeldung	(Fehler)	
1	1	Fehlermeldung	(Fehler)	

Die einzelnen Bits im **Diagnosebyte** eines **SD-Slaves** haben folgende Bedeutung:

Bit	Fehlerwarnung	Fehler
Bit 0	Fehler am Ausgang Y1	Fehler am Ausgang Y1
Bit 1	Fehler am Ausgang Y2	Fehler am Ausgang Y2
Bit 2	Querschluss Ausgänge	Querschluss Ausgänge
Bit 3	Übertemperatur SD-Slave	Übertemperatur SD-Slave
Bit 4		Targetfehler, Kodierung oder Targetkombination
Bit 5	Interner Gerätefehler	Interner Gerätefehler
Bit 6	SD-Kommunikationsfehler	Bedeutung gerätespezifisch, siehe Montageanweisung des Gerätes
Bit 7	Betriebsspannung SD-Slave zu niedrig	

Master-Diagnose des SD Gateway zur Anzeige von Kommunikationsfehlern zwischen SD-Gateway und den Sensoren/Zuhaltungen

Die Master-Diagnose mit Byte 00, Byte 01 ist den Informationen über die Einzelgeräte vorangestellt.

Dem Änwender steht Byte 00 zur Verfügung.

Die Einzelbits des Byte 00 / PROFIBUS PZD-Response haben folgende Bedeutung.

	Fehler	Beschreibung	SD	Т
			Rot	Gelb
Bit 0	Störung SD-Interface	Sammelstörmeldung, Meldung verzögert, Daten nicht mehr gültig.	ON	s. u.
Bit 1			-	-
Bit 2			-	-
Bit 3			-	-
Bit 4	SD-Initialisierungsfehler	Neuinitialisierung der SD-Kette erforderlich, Betriebsspannung von Gateway und SD-Slaves 1 x ausschalten. Eventuell ist kein SD-Slave angeschlossen.	ON	ON
Bit 5	SD-Teach-Fehler	Aufbau SD-Kette nach Power On verändert, wenn in Ordnung "TEACH" betätigen.	ON	Flash
Bit 6	SD-Kurzschluss	Kurzschluss auf den SD-Interface-Leitungen	ON	-
Bit 7	SD-Kommunikationsfehler	Ein oder mehrere SD-Slaves nicht ansprechbar. Daten der SD-Slaves nicht mehr gültig.	ON	-

4.6 SPS-Beispielprogramm, Lesen der Diagnosedaten eines SD-Slaves

Nachfolgend ein SPS-Beispielprogramm für die BYTE-orientierte Verarbeitung der Diagnosedaten.

Das Antwortbyte und das Diagnosebyte von SD-Slave 01 wurden vorher aus dem Peripherieadressbereich der SPS in Merkerbytes verschoben.

- MB101 Antwortbyte SD-Slave 01
- M101.6 Statusbit Fehlerwarnung vorhanden
- M101.7 Statusbit Fehler vorhanden
- MB181 Diagnosebyte SD-Slave 01
- E124.0 usw Löschbedingungen für Diagnose-Daten
- MB201 Zwischenspeicher Fehler für Auswertung
- MB231 Zwischenspeicher Fehlerwarnungen für Auswertung





5. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Fenster <simatic manager=""></simatic>	7
Abb. 2: Fenster <hw -="" datei="" gsd="" installieren="" konfig="" neue=""></hw>	7
Abb. 3: Fenster <gsd datei="" installieren=""></gsd>	8
Abb. 4: Fenster <hw konfig=""></hw>	9
Abb. 5: Fenster <hw -="" einfügen="" konfig="" mastersystem=""></hw>	10
Abb. 6: Fenster < Eigenschaften – PROFIBUS Schnittstelle DP>	10
Abb. 7: Fenster < Eigenschaften – Neues Subnetz PROFIBUS>	11
Abb. 8: Fenster < Einstellung Baudrate und Profil>	11
Abb. 9: Fenster < Bestätigung – PROFIBUS Schnittstelle DP>	12
Abb. 10: Fenster <hw konfig="" mit="" profibus=""></hw>	13
Abb. 11: Fenster < Eigenschaften – PROFIBUS Schnittstelle Slave>	13
Abb. 12: Fenster <hw auswahl="" konfig="" sd-module="" –=""></hw>	14
Abb. 13: Fenster <simatic manager=""></simatic>	15
Abb. 14: Fenster <laden></laden>	15
Abb. 15: Fenster <schematische darstellung="" der="" im="" master<br="" profibus="">bereitgestellten PZD-Kommunikationsdaten></schematische>	17
Abb. 16: Fenster <sps-beispielprogramm <br="" auslesen="" status-="" von="" zum="">Diagnosedaten eines SD-Slave></sps-beispielprogramm>	22

K.A. Schmersal GmbH Industrielle Sicherheitsschaltsysteme

Möddinghofe 30 D-42279 Wuppertal Postfach 24 02 63 D-42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00 E-Mail info@schmersal.com Internet www.schmersal.com