Handbuch

Sichere Feldbox SFB-EIP





Typenbezeichnung

SFB-EIP-8M12-IOP

Teilenummer 103015480

Dokumentenstatus

Version:	V 1.10
Stand:	10.05.2023
Sprache:	DE
TN Handbuch:	103046732

Inhaltsverzeichnis

Int 1	naltsve Einfü	erzeich ihrung	nis	3 6
	1.1	Zu dies	sem Dokument	6
		1.1.1	Funktion dieses Dokuments	6
		1.1.2	Weitere anwendbare Dokumente	6
		1.1.3	Zielgruppe - autorisiertes Fachpersonal	6
		1.1.4	Verwendete Symbolik	6
		1.1.5	Verwendete Abkürzungen	7
	1.2	Sicherl	neitshinweise	8
		1.2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	8
		1.2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
		1.2.3	Warnung vor Fehlgebrauch	8
		1.2.4	Haftungsausschluss	8
2	Prod	uktbes	chreibung	9
	2.1	Modul	beschreibung	9
		2.1.1	Bestimmung und Gebrauch, Typschlüssel, Modulübersicht	9
		2.1.2	Sichere Eingänge und Taktausgänge	.11
		2.1.3	Sichere Ausgänge	.11
		2.1.4	Diagnoseeingang / FB-Interface	12
		2.1.5	CIP-Safety Kommunikation	12
		2.1.6	EtherNet/IP Linear Topologie	.13
		2.1.7	EtherNet/IP Star-Topologie	13
		2.1.8	EtherNet/IP Device Level Ring (DLR) Topologie	.14
		2.1.9	Systemlayout SFB-EIP	.15
		2.1.10	EtherNet/IP Dienste LLDP und Multicast	. 16
	2.2	Konfig	urierbare Funktionen SFB-EIP	.17
		2.2.1	Parameterdatensätze der Gerätesteckplätze	.17
		2.2.2	Beschreibung Stabilzeitfilter	. 18
	2.3	Anschl	ussbeispiele und Parametrierung	.20
		2.3.1	Elektronischer Sicherheitssensor, Anschluss 8-polig	.20
		2.3.2	Elektronischer Sicherheitssensor / BWS, Anschluss 4/5-polig	.20
		2.3.3	Elektronische Sicherheitszuhaltung, Ansteuerung Zuhaltung über 1 Leitung	21
		2.3.4	Elektronische Sicherheitszuhaltung, Ansteuerung Zuhaltung über 2 Leitungen	21
		2.3.5	Elektromechanische Sicherheitszuhaltung, Ansteuerung Zuhaltung über 1 Leitung	22
		2.3.6	Elektronischer NOT-HALT und Bedienfelder mit FB-Interface, Anschluss 8-polig	22
		2.3.7	Elektromechanischer Sicherheitssensor oder Sicherheitsschalter, Anschluss 4-polig	23
		2.3.8	Elektromechanischer Sicherheitsschalter, Anschluss 8-polig	.23
		2.3.9	Anschluss von einkanaligen Sicherheitsschaltern	24
		2.3.10	Sicherheitsrelaisbaustein SCHMERSAL SRB-E	24
		2.3.11	Optoelektronische BWS SCHMERSAL, Anschluss 4/8-polig	25
		2.3.12	Optoelektronische BWS SCHMERSAL, Anschluss 4/5-polig	25

2.4	Techn	iische Daten	26
	2.4.1	Allgemeine technische Daten	26
	2.4.2	Elektrische Daten	27
2.5	Sicher	rheitskenndaten	28
	2.5.1	Sicherheitseingänge 2-kanalig	28
	2.5.2	Sicherheitseingänge 1-kanalig	29
	2.5.3	Sicherheitsausgänge 1 Leitung (PL d)	29
	2.5.4	Sicherheitsausgänge 2 Leitungen (PL e)	29
	2.5.5	Sichere Reaktionszeiten SFB-EIP	30
Inst	allation	1	32
3.1	Monta	ige	32
	3.1.1	Allgemeine Montagehinweise	32
	3.1.2	Abmessungen	32
	3.1.3	Demontage und Entsorgung	33
	3.1.4	Zubehör	33
3.2	Elektr	ischer Anschluss	34
	3.2.1	Allgemeine Hinweise zum Elektrischen Anschluss	34
	3.2.2	Hinweise zum Geräteaustausch	34
	3.2.3	Übersicht Anschlüsse und LED-Anzeigen	35
	3.2.4	Spannungsversorgung und Absicherung	36
	3.2.5	Massekonzept und Abschirmung	36
	3.2.6	Geräteanschlüsse X0 – X7	37
	3.2.7	Power I/O Anschlüsse	37
	3.2.8	EtherNet/IP-Anschlüsse P1/P2	37
3.3	LED-D	Diagnoseanzeigen	38
	3.3.1	LED-Anzeigen Geräteanschlüsse X0 – X7	38
	3.3.2	LED-Anzeigen EtherNet/IP-Anschlüsse P1/P2	39
	3.3.3	Zentrale LED-Anzeigen SFB-EIP	39
Inbe	triebna	ahme	
1 1	Inhotri	ishnahme und Wartung	12
4.1		Inbetriebnahme	42
	4.1.1	Wartung	42 12
12	Finzul	Waltung	42 12
4.2	Konfic	nuration der SER EID	42
4.5	4 3 1	Projektierung	4 3
	132	EDS-Datai einlesen	40 11
	4.0.2 1 3 3	IP-Mode einstellen und Factory-Reset	++ /8
	4.3.4	Memory-Stick nachträglich konfigurieren	-
	435	IP-Adresse mit BootP DHCP-Tool vergeben	50
	4.3.6	Safety Task Periode für Sicherheitsprogramm einstellen	5/
	437	SEB-EIP als New Module hinzufügen	55
	438	Requested Packet Intervall (RPI) einstellen	55 56
	4.3.0 4.3.0	Safety-Parameter der Geräteanschlüsse konfigurieren	50 50
4 4	Daten	-I avout SER-FIP	08 01
-7.-7	4 4 1	Zyklische Daten (Assemblies)	00
	442	Azyklische CIP Generic Messages (Evolicit Messages)	00
	7.7.4	Azymionic On Ocherio messages (Explicit messages)	07

3

4

5	Diag	nosesy	/stem	.71
	5.1	SFB-E	IP Diagnosen	71
		5.1.1	Diagnosemeldungen Modulfehler	71
		5.1.2	Diagnosemeldungen Steckplatzfehler	72
	5.2	Verhal	ten des Systems im Fehlerfall	77
		5.2.1	Modulfehler	77
		5.2.2	Steckplatzfehler	78
		5.2.3	Fehler sicherheitsgerichtete Kommunikation zur Safety-PLC	78
	5.3	Quittie	rung behobener Fehler	79
		5.3.1	Quittierung Modulfehler	79
		5.3.2	Quittierung Steckplatzfehler	79
		5.3.3	Quittierung mit globalem Quittier-Impuls	80
6	Web	server		. 81
	6.1	Besch	reibung Webserver	81
		6.1.1	Seite: SFB Home	82
		6.1.2	Seite: Diagnose	83
		6.1.3	Seite: Status Device Ports	84
		6.1.4	Seite: Parameter	85
		6.1.5	Seite: Hilfe	86
		6.1.6	Seite: Info	87
7	Anha	ang		. 88
	71	Ausleo	unasbeispiele Spannungsversorgung	88
	7.2	EU-Ko	nformitätserklärung	

1 Einführung

1.1 Zu diesem Dokument

1.1.1 Funktion dieses Dokuments

Das vorliegende Handbuch liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme und Konfiguration, den sicheren Betrieb, sowie die Demontage der sicheren Feldbox.

Dieses Dokument leitet das technische Personal des Maschinenherstellers bzw. Maschinenbetreibers zur sicheren Verwendung des Produktes an.

1.1.2 Weitere anwendbare Dokumente

Dokument	Teile-Nummer	Fundstelle
Betriebsanleitung SFB-EIP	103015472	Im Lieferumfang enthalten oder im Internet unter www.products.schmersal.com ¹⁾
Handbuch SFB-EIP	103046732	Im Internet unter <u>www.products.schmersal.com</u> ¹⁾
EDS File		Im Gerät hinterlegt und mit dem Webserver herunterladbar oder im Internet unter <u>www.products.schmersal.com</u> ¹⁾
1) SuchbeariffSFB-EIP" im Schmersal Online Katalog unter www.products.schmersal.com eingeben.		

1.1.3 Zielgruppe - autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche in diesem Handbuch beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie das Handbuch und die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

1.1.4 Verwendete Symbolik

	Bei Nichtbeachtung dieses Warnhinweises können Störungen / Fehlfunktionen oder ein Schaden am Produkt die Folge sein.
	WARNUNG
	Bei Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein.
	HINWEIS
	Hinweis auf wichtige Information.

1.1.5 Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
SFB	Sichere Feldbox
EIP	EtherNet/IP mit CIP Safety
ODVA	EtherNet/IP Standardisierungs- und Nutzerorganisation
EDS	Electronic Data Sheet
TUNID	Target Unique Identifier
SNN	Safety Network Number
SCID	Safety Configuration Identifier
RPI	Requested Packet Intervall
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
1001	1 out of 1, Einkanalige Verarbeitung (IEC 61508)
1002	1 out of 2, Zweikanalige (Redundante) Verarbeitung (IEC 61508)
OSSD	Output Signal Switching Device / sicherer PNP Halbleiter-Schaltausgang
PELV	Protective Extra Low Voltage / Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung

1.2 Sicherheitshinweise

1.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise des Handbuchs und der Betriebsanleitung, gekennzeichnet durch das Symbol für Vorsicht bzw. Warnung, sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

	HINWEIS
I I I	Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen
	bzw. dem Online-Katalog unter <u>www.products.schmersal.com</u> .

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der Anweisungen bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung nicht bekannt.

1.2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Die sichere Feldbox darf ausschließlich entsprechend der folgenden Ausführungen oder für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden.

Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel 2 "Produktbeschreibung".

1.2.3 Warnung vor Fehlgebrauch



1.2.4 Haftungsausschluss

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung / des Handbuchs entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

2 Produktbeschreibung

2.1 Modulbeschreibung

2.1.1 Bestimmung und Gebrauch, Typschlüssel, Modulübersicht

Die sichere Feldbox SFB-EIP-8M12-IOP ist für den Anschluss von 8 Sicherheitsschaltgeräten mit parallelen IO-Signalen an ein EtherNet/IP / CIP-Safety Netzwerk ausgelegt.

Es können auch bis zu 4 BDF 200-FB an die Geräteanschlüsse X4 – X7 angeschlossen werden.

A WARNUNG
Es dürfen nur Sicherheitsschaltgeräte angeschlossen werden, bei denen die
Rückspeisung einer Fremdspannung sicher ausgeschlossen werden kann.

Die Sicherheitssignale der angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte werden zur Auswertung über den sicheren Feldbus an eine Sicherheitssteuerung weitergeleitet.

Für größere Sicherheitsanwendungen können mehrere Feldboxen mit der Spannungsversorgung und dem Feldbus in Reihe verdrahtet werden.

•	A WARNUNG
	Die Bewertung und Auslegung der Sicherheitskette ist vom Anwender entsprechend den relevanten Normen und Vorschriften und in Abhängigkeit vom
	erforderlichen Sicherheitsniveau vorzunehmen.

Auch die nicht sicheren IO-Signale der angeschlossenen Geräte werden über den Feldbus mit dem Steuerungssystem verbunden.

Sicherheitsschaltgeräte mit parallelen IO-Signalen können an die Geräteanschlüsse X0 – X7 angeschlossen werden.

HINWEIS
Bedienfelder BDF 200-FB können nur an die Geräteanschlüsse X4 – X7
angeschlossen werden.

Typschlüssel

Dieses Handbuch ist gültig für folgende Typen:

SFB-EIP-8M12-IOP

Option	Beschreibung
SFB	Sichere Feld Box
EIP	EtherNet/IP mit CIP-Safety
8M12	8 Geräteanschlüsse für 8-polige M12-Stecker
IOP	Geräteanschluss: I/O-Parallel

Modulübersicht





2.1.2 Sichere Eingänge und Taktausgänge

Die SFB-EIP-8M12-IOP verfügt an den 8 Geräteanschlüssen X0 – X7 über jeweils zwei Sicherheitseingänge und zwei Taktausgänge zur Speisung von potentialfreien Kontakten.

Diese Sicherheitseingänge sind verwendbar für:

1-kanalige Sicherheitsschalter (1001) mit potentialfreien Öffner Kontakten

- Querschlussüberwachung zu allen anderen Sicherheitseingängen der Feldbox
- Entprellfilter / Stabilzeitfilter für das Eingangssignal
- Speisung Kontakt durch Taktausgänge mit Testimpulsdauer 1 ms und Testimpulsintervall 500 ms

2-kanalige Sicherheitsschalter (1002) mit potentialfreien Öffner Kontakten

- Querschlussüberwachung zu allen anderen Sicherheitseingängen der Feldbox
- Diskrepanzfilter / Stabilzeitfilter für die Eingangssignale
- Speisung Kontakte durch Taktausgänge mit Testimpulsdauer 1 ms und Testimpulsintervall 500 ms

2-kanalige Sicherheitsschalter (1002) mit 24 V-PNP Halbleiterausgängen (OSSDs)

- Keine Querschlussüberwachung der Geräteanschlussleitungen durch die Feldbox
- Diskrepanzfilter / Stabilzeitfilter für die Eingangssignale
- Speisung der Sicherheitseingängen am Sicherheitsschaltgerät mit 24 VDC ohne Testimpulse
- Eingeschaltete OSSD müssen negative Testimpulse mit einer Länge von 10 µs bis 1 ms und mit einem Abstand von 20 ms bis 120 s senden.



2.1.3 Sichere Ausgänge

Die SFB-EIP-8M12-IOP verfügt an den 8 Geräteanschlüssen X0 – X7 über jeweils einen sicheren Digital-Ausgang zum Ansteuern von Lasten bis zu 0,8 A und über einen konfigurierbaren sicheren Signalausgang zum Ansteuern von 2-kanaligen Sicherheitseingängen bis 15 mA.

Sicherheitsausgang über 1 Leitung (Digital-Ausgang DO)

- Sicherer Digital-Ausgang (PP-schaltend) bis PL d, zum Ansteuern von z.B. Magneten in Zuhaltungen
- Getesteter Ausgang, kurzschluss- und überlastfest

Sicherheitsausgang über 2 Leitungen (Digital-Ausgang DO und Taktausgang Y1)

- Sichere Digital-Ausgänge (2P-schaltend) bis PL e, zum Ansteuern von z.B. Zuhaltungen mit 2-kanaliger Sperrfunktionen oder zur 2-kanaligen Ansteuerung von Sicherheits-Relais-Bausteinen, wie z.B. SRB-E-301ST
- Getestete Ausgänge, kurzschluss- und überlastfest

2.1.4 Diagnoseeingang / FB-Interface

Die SFB-EIP-8M12-IOP verfügt an den 8 Geräteanschlüssen X0 – X7 über jeweils einen Diagnoseeingang für Meldesignale der angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte.

Bei den 4 Geräteanschlüssen X4 – X7 ist zusätzlich auf diesem Eingang ein FB-Interface integriert.

Über die Eindraht-Schnittstelle FB-Interface können die nicht sicheren Signale von Befehls- und Meldegeräten, z.B. des BDF200-FB, übertragen werden.

FB-Interface erkennt automatisch, ob ein Sicherheitsschaltgerät mit integriertem FB-Interface angeschlossen ist.

2.1.5 CIP-Safety Kommunikation

CIP-Safety ist die funktional sichere Erweiterung der Standardkommunikation via EtherNet/IP. Kommunikation auf Basis von CIP-Safety ist gegen Veränderung, Übertragungsfehler, Änderungen in der Telegrammreihenfolge usw. gesichert.

Die sichere Feldbox SFB-EIP ist ein CIP-Safety Modul im EtherNet/IP Netzwerk.

Das Modul baut eine sichere Kommunikation zu einem CIP-Safety Master auf und überträgt sichere Daten über "CIP-Safety" und funktionale Daten über "CIP Functional Data".

2.1.6 EtherNet/IP Linear Topologie



Die SFB-EIP unterstützt die Linear-Topologie.

i	HINWEIS
	Weitere Informationen zur Konfiguration der Linear-Topologie entnehmen sie
	dem "Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung.

2.1.7 EtherNet/IP Star-Topologie

Die SFB-EIP unterstützt die Star Topologie.



	HINWEIS
	Weitere Informationen zur Konfiguration der Star-Topologie entnehmen sie dem
f	"Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung.

2.1.8 EtherNet/IP Device Level Ring (DLR) Topologie

Die SFB-EIP unterstützt die Device-Level-Ring (DLR) Topologie.

Ein DLR-Netzwerk ist ein "Ein Fehler-tolerantes" Ringnetzwerk, das für die Verbindung von Automatisierungsgeräten untereinander gedacht ist, ohne dass weitere Switches benötigt werden.

Die Ringtopologie bietet diese Vorteile:

- Medienredundanz
- Schnelle Fehlererkennung und Rekonfiguration des Netzwerks
- Ausfallsicherheit eines "Ein Fehler-toleranten" Netzwerks
- Einfache Implementierung ohne weitere Hardwareanforderungen





HINWEIS

Weitere Informationen zur Konfiguration der **DLR-Topologie** entnehmen sie dem "Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung.

2.1.9 Systemlayout SFB-EIP

Ein typisches Systemlayout mit der Verdrahtung der Sicherheitsschaltgeräte zeigt das untenstehende Bild.



i	HINWEIS
	Weitere Informationen zum Anschluss der verschiedenen Sicherheitsschaltgeräte
	Tinden sie in Kapitei 2.2 und 2.3.

2.1.10 EtherNet/IP Dienste LLDP und Multicast

LLDP Dienste (Link Layer Discovery Protocol)

Die SFB-EIP unterstützt die LLDP Dienste gemäß der EtherNet/IP Spezifikation.

Multicast

Multicast-Verbindungen werden von der sicheren Feldbox nicht unterstützt.

Die Interpretation der sicheren Signale und der nicht sicheren Diagnosesignale der angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte erfolgt in der Safety-PLC.

Die Safety PLC kann diese interpretierten Daten anderen IO-Controllern in EtherNet/IP zu Verfügung stellen.

2.2 Konfigurierbare Funktionen SFB-EIP

2.2.1 Parameterdatensätze der Gerätesteckplätze

Für jeden Gerätesteckplatz sind 4 verschieden Konfigurationen (Typen) auswählbar.

Mit den Parameterdatensätzen (Typen) werden die Gerätesteckplätze für die unterschiedlichen Sicherheitsschaltgeräte konfiguriert.

Für alle Sicherheitseingänge ist ein Entprellfilter / Stabilzeitfilter integriert. Die Parameter für den Stabilzeitfilter sind für die verschiedenen Parameterdatensatz-Typen fest eingestellt.

Die Funktionsweise des Stabilzeitfilters ist in Kapitel 2.2.2 beschrieben.

Тур	Geräteparameter	Parameter Stabilzeitfilter
А	Input: 2 channel OSSD / Output: 1 wire	Stabilzeit: 0,1 s / Überwachungszeit: 2 s
В	Input: 2 channel OSSD / Output: 2 wires	Stabilzeit: 0,1 s / Überwachungszeit: 2 s
С	Input: 2 channel Contacts / Output: 1 wire	Stabilzeit: 0,5 s / Überwachungszeit: 10 s
D	Input: 2x 1 channel Contact / Output: 1 wire	Stabilzeit: 0,5 s / Überwachungszeit: 10 s

Parameterdatensatz Typ A, Auswertung 1002

Querschlussüberwachung: AUS / Gerät übernimmt Querschlussüberwachung.

- f
 ür elektronische Sicherheitsschalter und Sensoren mit 2-kanaligem OSSD-Ausgang
- f
 ür elektronische Sicherheits-Zuhaltungen mit 2-kanaligem OSSD-Ausgang und Ansteuerung der Entsperrfunktion
 über 1 Leitung

Parameterdatensatz Typ B, Auswertung 1002

Querschlussüberwachung: AUS / Gerät übernimmt Querschlussüberwachung.

- f
 ür elektronische Sicherheits-Zuhaltungen mit 2-kanaligem OSSD-Ausgang und Ansteuerung der Entsperrfunktion
 über 2 Leitungen
- für Sicherheitsrelaisbausteine (SRB-E) mit 2-kanaligen Sicherheitseingängen



Parameterdatensatz Typ C, Auswertung 1002

Querschlussüberwachung: EIN / SFB übernimmt Querschlussüberwachung.

- f
 ür elektromechanische Sicherheitsschalter und Sensoren mit 2 Öffner-Kontakten
- f
 ür elektromechanische Sicherheits-Zuhaltungen mit 2
 Öffner-Kontakten und Ansteuerung der Entsperrfunktion
 über 1 Leitung

Parameterdatensatz Typ D, Auswertung 1001

Querschlussüberwachung: EIN / SFB übernimmt Querschlussüberwachung.

- für 2 einzelne elektromechanische Sicherheitsschalter mit 1 Öffner-Kontakt



2.2.2 Beschreibung Stabilzeitfilter

Der Stabilzeitfilter wird eingesetzt für prellende Schutzeinrichtungen.

Der Stabilzeitfilter erkennt selbsttätig wann eine prellende Schutzeinrichtung zur Ruhe gekommen ist, also einen "Stabilen" Zustand eingenommen hat. Wenn für die Dauer der Stabilzeit ein konstantes Einschaltsignal an den beiden Eingängen anliegt, wird die Sicherheitsfunktion freigegeben.

Im Unterschied zu Diskrepanzzeitfiltern wird beim Stabilzeitfilter die Freigabe der Sicherheitsfunktion nur um die eingestellte Stabilzeit verzögert und eine Freigabe erfolgt nicht zeitabhängig, sondern erst wenn die Schutzeinrichtung tatsächlich zur Ruhe gekommen ist.

Der Stabilzeitfilter wird für Sicherheitsschaltgeräte mit Kontakten benötigt. Bei Sicherheitsschaltgeräten mit elektronischen OSSDs werden die Ausgangssignale normalerweise intern gefiltert.

Arbeitsweise des Stabilzeitfilters bei 2-kanaligen Sicherheits-Eingängen

- Der Stabilzeitfilter bewirkt eine intelligente Diskrepanzüberwachung der Eingangssignale.
- Wenn erstmalig ein Kontakt eingeschaltet ist, wird die Überwachungszeit gestartet.
- Wenn innerhalb der eingestellten Überwachungszeit beide Kontakte für die Dauer der Stabilzeit eingeschaltet bleiben, wird die Sicherheitsfunktion freigegeben.
- Wenn die Kontakte nicht zur Ruhe kommen, wird nach Ablauf der Überwachungszeit die Fehlermeldung "Diskrepanz- / Stabilzeit-Fehler Geräteanschluss x" ausgegeben.
- Wenn beim Abschalten nur ein Kontakt, entweder kurzzeitig oder dauerhaft, abschaltet oder die beiden Kontakte nicht zur Ruhe kommen, wird nach Ablauf der Überwachungszeit, ebenfalls die Fehlermeldung ausgegeben.

Arbeitsweise des Stabilzeitfilters bei 1-kanaligen Sicherheits-Eingängen

- Der Stabilzeitfilter bewirkt eine Entprellfunktion f
 ür das Eingangssignal.
- Wenn erstmalig der Kontakt eingeschaltet ist, wird die Überwachungszeit gestartet.
- Wenn innerhalb der eingestellten Überwachungszeit der Kontakt für die Dauer der Stabilzeit eingeschaltet bleibt, wird die Sicherheitsfunktion freigegeben.
- Wenn der Kontakt nicht zur Ruhe kommt, wird nach Ablauf der Überwachungszeit die Fehlermeldung "Diskrepanz- / Stabilzeit-Fehler Geräteanschluss x" ausgegeben.
- Wenn beim Abschalten der Kontakt kurzzeitig abschaltet oder nicht zur Ruhe kommt, wird nach Ablauf der Überwachungszeit, ebenfalls die Fehlermeldung ausgegeben.

Grenzfrequenz des Eingangssignals:

Die Grenzfrequenz des Eingangssignals ist abhängig von der eingestellten Stabilzeit.

Die Einschaltzeit und auch die Ausschaltzeit des Eingangssignals, müssen beide mindestens für die Dauer von 2 x eingestellter Stabilzeit am Eingang anliegen.

Die Grenzfrequenz des Eingangssignals beträgt somit 2,5 Hz, für die Parameterdatensätze Typ A und Typ B.

Bei den Parameterdatensätzen Typ C und Typ D beträgt somit die Grenzfrequenz 0,5 Hz.

2.3 Anschlussbeispiele und Parametrierung

2.3.1 Elektronischer Sicherheitssensor, Anschluss 8-polig

Typ A: Sicherheitssensor mit elektronischen OSSDs, Auswertung 1002

Parameter	Werte Typ A	Anschlussbeispiel
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch SFB
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub = 1>= 1>- A1
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)	Diag-Out = 5) = 5) DI
Überwachungszeit Stabilzeit	2 s 0 1 s	4) 4)
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2: – bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3		
Ausgang DO: –		nc = 8) = 8) DO GND = 3) = 3) - A2

SCHMERSAL-Geräte: CSS-Reihe, RSS-Reihe, ...

2.3.2 Elektronischer Sicherheitssensor / BWS, Anschluss 4/5-polig

Typ A: Sicherheitssensor mit elektronischen OSSDs, Auswertung 1002

Parameter	Werte Typ A	Anschlussbeispiel			
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch			SFB
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub	- 1)	A1	
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)	Diag-Out	- - 5) - 5)- 2)-	DI Y1	
Überwachungszeit Stabilzeit	2 s 0,1 s		=2)=4)	X1	- X7
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2:			6)- 	Y2 X2	OX
Ausgang DO:			8)-	DO	
		GND	-3>	A2	

Verschiedene Sicherheitsschaltgeräte von unterschiedlichen Herstellern.

2.3.3 Elektronische Sicherheitszuhaltung, Ansteuerung Zuhaltung über 1 Leitung

Parameter	Werte Typ A	Anschlussbeispiel			
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch]	SFB	
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub	- 1)	A1	
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)	Diag-Out	=5) =5) =2) =2)	DI Y1	
Überwachungszeit	2 s		- 4 2 - 4 2		
Stabilzeit	0,1 s		- 4)		
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2: – bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3			- 7) - 7)	×2 ×	
Ausgang DO: – bis zu Kat 3 / PL d / SIL 2			= 8)= 8)	DO	
		GND	-3)	A2	

Typ A: Sicherheitszuhaltung mit elektronischen OSSDs, Auswertung 1002

SCHMERSAL-Geräte: MZM 100, AZM 200, AZM 201, AZM 300, AZM 40, ...

2.3.4 Elektronische Sicherheitszuhaltung, Ansteuerung Zuhaltung über 2 Leitungen

Typ B: Sicherheitszuhaltung mit elektronischen OSSDs, Auswertung 1002

Parameter	Werte Typ B		Anschlussbeispiel	
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch]	SFB
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub	- 1)	A1
Sicherheits-Ausgänge	2 Leitungen (PL e)	Diag-Out	-=5)=5)	DI
Überwachungszeit	2 s		-4>-4>-	X1 C
Stabilzeit	0,1 s			
Sicherheitskenndaten			- 7)	x2 🗙
– bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3			=8)	DO
Ausgänge DO & Y1:			= 2)= 2)-	Y1
 bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3 			- 6>	Y2
		GND	 −3)−−−3)−	A2

SCHMERSAL-Geräte: AZM 400, ...

	HINWEIS
	Der Sicherheitsausgang Y1 kann mit maximal 15 mA belastet werden.
`	

2.3.5 Elektromechanische Sicherheitszuhaltung, Ansteuerung Zuhaltung über 1 Leitung

Parameter	Werte Typ C		Anschlussbeispiel	
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch		SFB
Querschlussüberwachung	EIN		= 1) = 1)-	A1
		Diag.	= 5) = 5)	DI
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)		=2)=2)-	Y1
	4.0	07		
Uberwachungszeit	10 s			x1 5
Stabilzeit	0,5 s			
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2:		07	= 6) = 6)	^{Y2} X
– bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3			=7)	X2
Ausgang DO:			-8)	DO
 bis zu Kat 3 / PL d / SIL 2 				
			-3)	A2

Typ C: Sicherheitszuhaltung mit potentialfreien Kontakten äquivalent, Auswertung 1002

SCHMERSAL-Geräte: AZM 161-FB, AZM 170-FB, AZM 150-ST, ...

	A WARNUNG
	Bei Sicherheitsschaltgeräte mit potentialfreien Kontakten,
	ist die Querschlussüberwachung unbedingt zu aktivieren !
	Parametertyp C einstellen.

2.3.6 Elektronischer NOT-HALT und Bedienfelder mit FB-Interface, Anschluss 8-polig

Typ A: NOT-HALT Taster mit elektronischen OSSDs und FB-Interface, Auswertung 1002

Parameter	Werte Typ A		Anschlussbeispiel	
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch		SFB
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub	- 1)	A1
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)	FB-Interface	= 5) = 5) - 5) - 5) - 2) - 2) - 2) - 2) - 2) -	DI/FB Y1
Überwachungszeit Stabilzeit	2 s 0.1 s		- 4)	x1
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2:			- 6) - 6)	Y2 4
 bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3 Ausgang DO: 		nc	=7) =8) =8)	DO
		GND	-= 3)	A2

SCHMERSAL-Geräte: BDF 200-FB, ...

2.3.7 Elektromechanischer Sicherheitssensor oder Sicherheitsschalter, Anschluss 4-polig

Parameter	Werte Typ C		Anschlussbeispiel		
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Safety Switch			SFB
Querschlussüberwachung	EIN		1)	A1	
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)		5)- 	DI Y1	
Überwachungszeit	10 s		- 22 - 42	V1	D
Stabilzeit	0,5 s		-2) -4)		×
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2:		07	 3) 6)-	Y2	0X
 bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3 			 4)	X2	
Ausgang DO: -			8)	DO	
			3)	A2	

Typ C: Sicherheitsschalter oder Sensor mit potentialfreien Kontakten äquivalent, Auswertung 1002

SCHMERSAL-Geräte: BNS-Reihe, TESK, ...



A WARNUNG Bei Sicherheitsschaltgeräte mit potentialfreien Kontakten, ist die Querschlussüberwachung unbedingt zu aktivieren ! Parametertyp C einstellen.

2.3.8 Elektromechanischer Sicherheitsschalter, Anschluss 8-polig

Typ C: Sicherheitsschalter mit potentialfreien Kontakten äquivalent, Auswertung 1002



SCHMERSAL-Geräte: AZ-Reihe, PS-Reihe, BDF 100-NH(K), ZQ-Reihe, ...

•	A WARNUNG
	Bei Sicherheitsschaltgeräte mit potentialfreien Kontakten,
	ist die Querschlussüberwachung unbedingt zu aktivieren ! Parametertyn C einstellen

2.3.9 Anschluss von einkanaligen Sicherheitsschaltern

Parameter	Werte Typ D	Anschlussbeispiel	
Sicherheits-Eingänge	1-kanalig	Safety Switch	SFB
Querschlussüberwachung	EIN		
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)		X1
Überwachungszeit	10 s		~
Stabilzeit	0,5 s		×
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2:		Safety Switch	XO
 bis zu Kat 2 / PL d / SIL 1 Ausgang DO: 			Y2
		-2)7)-	X2

Typ D: Ein oder zwei Sicherheitsschalter 1-kanalig mit potentialfreien Kontakten, Auswertung 1001

Verschiedene Sicherheitsschaltgeräte von unterschiedlichen Herstellern.

•	A WARNUNG
	Bei Sicherheitsschaltgeräte mit potentialfreien Kontakten,
	ist die Querschlussüberwachung unbedingt zu aktivieren !
	Parametertyp D einstellen.

2.3.10 Sicherheitsrelaisbaustein SCHMERSAL SRB-E

Typ B: Sicherheits-Relais-Bausteine mit 2-kanaligen Sicherheitseingang, Auswertung 1002

Parameter	Werte Typ B		Anschlussbeispiel		
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	SRB-E			SFB
Querschlussüberwachung	AUS			A1	
Sicherheits-Ausgänge	2 Leitungen (PL e)		-=5)- -=4)-	DI X1	
Überwachungszeit	2 s			X2	~
Stabilzeit	0,1 s		o	1 2	×
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2: –		Safety-In 1 S12 O		DO	OX
Ausgänge DO & Y1: – bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3		Safety-In 2 S22 O		Y1	
		GND A2 O	= 3)	A2	

HINWEIS Der Sicherheitsausgang Y1 kann mit maximal 15 mA belastet werden.

Es können alle SCHMERSAL Sicherheits-Relais-Bausteine der SRB-E Reihe, mit 2 Eingängen für getaktete 24 V-Signale, bis zu einer Last von < 15 mA, angeschlossen werden. (z.B. SRB-E-301ST, SRB-E-201ST/LC, usw.)

2.3.11 Optoelektronische BWS SCHMERSAL, Anschluss 4/8-polig

Parameter	Werte Typ A		Anschlu	ssbeispiel	
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Receiver	Ada	pter	SFB
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub	=2)=2)	• • • • • • • • • • • • • • • • •	A1
		DOut	-6)6)	5	DI
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)	WA	=1)	_	- Y1
Überwachungszeit	2 s	WA 2	= 5) = 5)	6>	Y2
Stabilzeit	0,1 s				X
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2: – bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3			- 3) - 3)	-4)-	x1 🕺
Ausgang DO:			= 4) = 4)		- X2
-		EDM	-8)8)	8)-	DO
		GND	-7)7)		A2
		Emitter +Ub Cod 1 GND Cod 2	= 1) = 1) = 2) = 2) = 3) = 3) = 4) = 4)		

Typ A: Optoelektronische BWS mit elektronischen OSSDs, Auswertung 1002

SCHMERSAL-Geräte: SLC 440-Reihe, SLG 440-Reihe, ...

2.3.12 Optoelektronische BWS SCHMERSAL, Anschluss 4/5-polig

Typ A: Optoelektronische BWS mit elektronischen OSSDs, Auswertung 1002

Parameter	Werte Typ A		Anschlussbei	ispiel	
Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Receiver	Adapter	[SFB
Querschlussüberwachung	AUS	+Ub	- 1) - 1) - +		A1
Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PL d)	WA	-=5)5)		DI Y1
Überwachungszeit	2 s	¢			52 D
Stabilzeit	0,1 s				×
Sicherheitskenndaten Eingänge X1 & X2: – bis zu Kat 4 / PL e / SIL 3			=2) =2)	 4)	X1 🗙
Ausgang DO:			-4)4)		X2
-					DO
		GND	- 3) - 3) +	-32-	A2
		Emitter +Ub nc GND nc			

SCHMERSAL-Geräte: SLC 440-COM Reihe, SLG 440-COM Reihe, SLB 440 Reihe, ...

2.4 Technische Daten

2.4.1 Allgemeine technische Daten

Bezeichnung	Wert
Vorschriften	EN 61131-1, EN 61131-2, EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, IEC 61508
Bereitschaftsverzögerung	≤ 12 s
Reaktionszeit Safety Input SFB	≤ 20 ms
Reaktionszeit Safety Output SFB	≤ 50 ms
Device Watchdog Time SFB	12 ms
Werkstoffe	
Gehäuse	Polyamid / PA 6 GF
Sichtfenster	Polyamid / PACM 12
Verguss	Polyurethan / 2K PU
Bezeichnungsschilder	Polyamid / PA
Mechanische Daten	
Ausführung der elektrischen Anschlüsse Geräteanschlüsse X0 – X7 Power I/O EtherNet/IP P1/P2	Einbaubuchse / -stecker M12 / 8-polig, A-codiert M12-POWER / 4-polig, T-codiert M12 / 4-polig, D-codiert
Anzugsdrehmoment M12-Stecker empfohlen für SCHMERSAL-Leitungen	min. 0,8 Nm / max. 1,5 Nm 1,0 Nm
Befestigungsschrauben Anzugsdrehmoment	2x M6 max. 3,0 Nm
Schrauben Sichtfenster	2x Torx 10
Anzugsdrehmoment	0,5 0,6 Nm
Umgebungsbedingungen	1
Umgebungstemperatur	-25°C +55°C
Lager- und Transporttemperatur	-25°C +70°C
Relative Feuchte	10 % 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeit	30 g / 11 ms
Schwingfestigkeit	5 10 Hz, Amplitude 3,5 mm 10 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schutzart	IP66 / IP67 gemäß EN 60529
Höhenlage / Aufstellhöhe über NN	max. 2.000 m
Schutzklasse	III
Isolationskennwerte nach EN 60664-1 Bemessungsisolationsspannung Ui Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad	32 VDC 0,8 kV III 3

\wedge			
	Die Schutzart IP66 / IP67 wird nur erreicht, wenn alle M12-Stecker und		
· · · ·	Blindstopfen sowie das Sichtfenster ordnungsgemäß verschraubt sind.		
	Die Feldboxen haben grundsätzlich eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.		
Beim Einsatz in aggressiven Medien (z.B. Chemikalien, Öle, Schmier- und Kü			
	stoffe jeweils in noner Konzentration) ist die Materialbestandigkeit vorab		
	applikationsbezogen zu überprüfen.		



2.4.2 Elektrische Daten

Bezeichnung	Wert		
Elektrische Daten – Power I / O			
Versorgungsspannung U _B	24 VDC -15% / +10% (stabilisiertes PELV-Netzteil)		
Bemessungsbetriebsspannung U₌	24 VDC		
Stromaufnahme SFB	200 mA		
Bemessungsbetriebsstrom Ie	10 A		
	(externe Absicherung erforderlich)		
Geräteabsicherung	≤ 10A träge bei Einsatz gemäß UL 61010		
Elektrische Daten – Geräteanschlüsse X0 – X7			
Maximale Leitungslänge Geräteanschlüsse X0 – X7	30 m		
Sicherheitseingänge	X1 und X2		
Schaltschwellen (gem. EN 61131, Typ 1)	- 3 V … 5 V (Low) 13 V … 30 V (High)		
Stromaufnahme je Eingang	< 10 mA / 24 V		
Zulässiger Reststrom der Ansteuerung	< 1,0 mA		
Akzeptierte Testpulslänge auf Eingangssignal Bei einem Testpulsintervall von	0,01 … 1,0 ms 20 ms … 120 s		
Klassifizierung	ZVEI CB24I		
Senke: C1 Quelle: C1 C2 C3			
Taktausgänge	Y1 und Y2		
Ausführung der Schaltelemente	p-schaltend, kurzschlussfest		
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 VDC		
Bemessungsbetriebsstrom le	Y1: 15 mA		
	Y2: 10 mA bei 24 V / 30 mA bei GND		
Reststrom I _r	≤ 0,5 mA		
Spannungsfall Du	≤ 1 V		
Testpulsdauer:	≤ 1 ms		
Testpulsintervall:	500 ms		
Klassifizierung	ZVEI CB24I		
Senke: C1 Quelle: C1			
Digital-Ausgang	DO		
Ausführung der Schaltelemente	2p-schaltend, kurzschlussfest		
Gebrauchskategorie	DC 12 / DC 1		
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 VDC		
Bemessungsbetriebsstrom le	0,8		
Reststrom I _r	≤ 0,5 m		
Spannungsfall Du	≤2		
Induktive Last	≤ 400 r		
Testpulsdauer	≤ 1 ms		
Schaltfrequenz Ausgang	≤ 1 Hz		
Testpulsintervall	15 … 500 ms		
Klassifizierung	ZVEI CB24I		
Senke: C1 Quelle: C1			



Bezeichnung	Wert
Diagnose-Eingang / FB-Interface	DI
Schaltschwellen	- 3 V … 5 V (Low) 13 V … 30 V (High)
Stromaufnahme je Eingang	< 12 mA / 24 V
Zulässiger Reststrom der Ansteuerung	< 1,0 mA
Eingangsentprellfilter	10 ms
FB-Interface Datenübertragungsrate	19,2 kBaud
Spannungsversorgung Geräte	A1 und A2
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom I _e	0,8 A
Leitungsabsicherung Geräteanschluss	1,5 A (integrierte selbstrückstellende Sicherung)
Elektrische Daten – EtherNet/IP	
Feldbusprotokoll	EtherNet/IP / CIP Safety
Spezifikation: - EtherNet/IP - Unterstützte Optionen - CIP Safety	V1.27 DLR V2.22
Übertragungsrate	100 Mbit/s Full Duplex
Adressierung	via DHCP / BootP
Integrierter Switch	Dual Port, 100 Mbit/s
Unterstützte EtherNet/IP Dienste	LLDP
Service Interface	WEB-Interface HTTP

2.5 Sicherheitskenndaten

2.5.1 Sicherheitseingänge 2-kanalig

Bezeichnung	Wert
Vorschriften	EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
PL	е
Kategorie	4
DC	99 %
PFH	1,7 x 10 ⁻⁹ /h
PFD _{avg}	1,5 x 10 ⁻⁴
SIL	geeignet für Anwendungen in SIL 3
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Reaktionszeit lokaler Sicherheits-Eingang > EtherNet/IP	20 ms

Die SFB erfüllt die Anforderungen als PDDB (Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen) nach EN 60947-5-3 in Verbindung mit Magnetsensoren (2 Öffner Kontakte) bis PLe / SIL 3.

2.5.2 Sicherheitseingänge 1-kanalig

Bezeichnung	Wert
Vorschriften	EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
PL	d
Kategorie	2
DC	90 %
PFH	2,3 x 10 ⁻⁷ /h
PFDavg	2,0 x 10 ⁻²
SIL	geeignet für Anwendungen in SIL 1
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Reaktionszeit lokaler Sicherheits-Eingang > EtherNet/IP	20 ms
Testintervall für Fehleraufdeckung	10 s

2.5.3 Sicherheitsausgänge 1 Leitung (PL d)

Bezeichnung	Wert
Vorschriften	EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
PL	d
Kategorie	3
DC	90 %
PFH	1,0 x 10 ⁻⁷ /h
PFD _{avg}	8,8 x 10 ⁻³
SIL	geeignet für Anwendungen in SIL 2
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Reaktionszeit EtherNet/IP > lokaler Sicherheits-Ausgang	50 ms

2.5.4 Sicherheitsausgänge 2 Leitungen (PL e)

Bezeichnung	Wert
Vorschriften	EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
PL	е
Kategorie	4
DC	99 %
PFH	1,8 x 10 ⁻⁹ /h
PFDavg	1,6 x 10 ⁻⁴
SIL	geeignet für Anwendungen in SIL 3
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Reaktionszeit EtherNet/IP > lokaler Sicherheits-Ausgang	50 ms

	HINWEIS
i	In den PFH-Werten ist bereits ein Zuschlag von 0,5 x 10 ⁻⁹ /h für das Netzwerk enthalten.

2.5.5 Sichere Reaktionszeiten SFB-EIP

Die Gesamtreaktionszeit einer Sicherheitsfunktion, setzt sich aus folgenden Einzelzeiten zusammen:

- Reaktionszeit angeschlossenes Sicherheitsschaltgerät (siehe Betriebsanleitung Sicherheitsschaltgerät)
- Reaktionszeit Safety-Feldbox SFB-EIP
- Reaktionszeit Safety-Steuerung (PLC), inkl. Übertragungszeit Feldbus (siehe Handbuch Sicherheitssteuerung)
- Reaktionszeit des Outputs
- Reaktionszeit des sicheren Abschaltorgans (Aktuator)

WARNUNG
Zusätzlich zu den maximalen Reaktionszeiten der SFB-EIP müssen die Reaktionszeiten der angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte, das ermittelte "Connection Reaction Time Limit", die Reaktionszeit des Outputs und evtl. die Reaktionszeiten von weiteren Komponenten, wie z.B. Aktuatoren, berücksichtigt werden.

\wedge	WARNUNG
	Die maximal zulässigen Reaktionszeiten der Sicherheitsfunktionen sind in der Risikoanalyse der Maschine definiert!

Die Safety-Feldbox SFB-EIP hat folgende Kennwerte:

WC Delay Time Safety Inputs SFB:	20 ms	(Reaktionszeit Safety Input)
WC Delay Time Safety Outputs SFB:	50 ms	(Reaktionszeit Safety Output)
Device Watch-Dog Time SFB:	12 ms	(Device WD_Time)

Grundsätzliche Informationen zur "Safety Function Response Time" (SFRT)

Die "Safety Funktion Response Time" (SFRT) ist die maximale Zeit in der das sichere System auf Änderung von Eingangssignalen oder auf Modulfehler reagiert.

Zur Bestimmung der Reaktionszeit einer Sicherheitsfunktion muss stets das Gesamtsystem vom Sicherheitsschaltgerät bis zum Aktuator betrachtet werden. (s.a. DIN EN IEC 61784-3-2)



Für einzelne Komponenten in der Sicherheitsfunktion kann zusätzlich zur Reaktionszeit eine Risikozeit oder Überwachungszeit (Watch-Dog = WD Time) im Datenblatt angegeben sein.

Für ein 1-Fehler sicheres System muss zur Summe aller Reaktionszeiten, die längste Watch-Dog Zeitdifferenz ($\Delta T WD_Time$), addiert werden, um die Safety Funktion Response Time (SFRT) zu bestimmen.

Berechnung "Safety Function Response Time" (SFRT)

Beispiel:

Berechnung der "Safety Function Response Time" (SFRT) für eine **Safety Input Funktion** der SFB-EIP:

Summe Reaktion	nszeiten: 1 Response Time:	230 ms 330 ms	(+ längste ∆T WD_Time)
Reaktionszeit:	Aktuator	??? ms	(z. B. Antrieb)
Reaktionszeit:	Output	30 ms	(Leistungsschütz)
Reaktionszeit:	Controller + Bus	< 80 ms	(Connection Reaction Time)
Reaktionszeit: <i>ΔT WD_Time:</i>	Safety Input SFB Safety Input SFB	20 ms +12 ms	(20 ms Reaktionszeit SFB) (12 ms WD_Time SFB)
Reaktionszeit: <i>\[]\]T WD_Time:</i>	Safety Sensor Safety Sensor	100 ms +100 ms	(100 ms Reaktionszeit Sensor) (200 ms Risikozeit Sensor)

	HINWEIS
i	Weitere Informationen zur Konfiguration eines "Safety Module" entnehmen sie dem "Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung.
•	WARNUNG
	Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die

3 Installation

3.1 Montage

Der Einbau der Feldbox muss so erfolgen, dass nur Zugriff durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen kann.

3.1.1 Allgemeine Montagehinweise

Feldbox mit zwei M6-Schrauben auf einer ebenen Anbaufläche, zur mechanisch spannungsfreien Montage, befestigen. Das maximale Anzugsdrehmoment beträgt 3,0 Nm. Die Gebrauchslage ist beliebig.

Feldbox nicht außerhalb geschlossener Räume installieren.

3.1.2 Abmessungen

Alle Maße in mm.





3.1.3 Demontage und Entsorgung

Die sichere Feldbox ist nur im spannungslosen Zustand zu demontieren.

Die sichere Feldbox ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.

3.1.4 Zubehör

HINWEIS
Weiteres Zubehör finden sie unter dem Suchbegriff "SFB-EIP" im Schmersal
Online Katalog unter products.schmersal.com .

Anschluss- und Verbindungsleitungen

	Beschreibung	Länge [m]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.
M12-Power-Leitungen, 4-polig, gerade, T-codiert	Anschlussleitung, Kupplung	5,0	A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4	103013430
		10,0	A-K4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4	103013431
		20,0	A-K4P-M12P-S-G-20M-BK-2-X-T-4	103038975
		30,0	A-K4P-M12P-S-G-30M-BK-2-X-T-4	103038976
	Verbindungsleitung, Stecker / Kupplung	1,5	V-SK4P-M12P-S-G-1,5M-BK-2-X-T-4	103025136
		3,0	V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4	103013432
		5,0	V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4	103013433
		7,5	V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4	103013434
		10,0	V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4	103038978
	Anschlussleitung,	5,0	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-5M-GN-2-X-D-1	103013435
		7,5	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1	103013436
	RJ45 auf M12	10,0	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-10M-GN-2-X-D-1	103013437
M12-Ethernet-Leitungen,		20,0	AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1	103038980
4-polig, gerade, D-codiert,		1,5	VIE-SS4P-M12-S-G-1,5M-GN-2-X-D-1	103038982
geschirmt	Verbindungsleitung, Stecker / Stecker	3,0	VIE-SS4P-M12-S-G-3M-GN-2-X-D-1	103013438
		5,0	VIE-SS4P-M12-S-G-5M-GN-2-X-D-1	103013439
		7,5	VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1	103013440
		10,0	VIE-SS4P-M12-S-G-10M-GN-2-X-D-1	103038983
	Verbindungsleitung, Stecker / Kupplung	0,5	V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69	101217786
		1,0	V-SK8P-M12-S-G-1M-BK-2-X-A-4-69	101217787
		1,5	V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69	101217788
		2,5	V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69	101217789
M12 Coröteeneeblueeleitungen		3,5	V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69	103013428
8-polig, gerade, A-codiert		5,0	V-SK8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69	101217790
		7,5	V-SK8P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69	103013429
		10,0	V-SK8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69	103013125
		15,0	V-SK8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69	103038984
		20,0	V-SK8P-M12-S-G-20M-BK-2-X-A-4-69	103038566
		30,0	V-SK8P-M12-S-G-30M-BK-2-X-A-4-69	103038567

Adapter-Leitungen

	Beschreibung	Länge [m]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.
Adapter-Verbindungsleitungen,	Verbindungsleitung, Stecker / Kupplung	2,5	VFB-SK8P/4P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4	103032864
Sensoren mit OSSD.		5,0	VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4	103032865
Y-Adapter-Leitungen für	Y-Adapterleitung, Stecker / Kupplung	1,0	SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4	103032867
SLC/G-440-COM und SLB 440.		1,0	SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M- BK-2-X-A-4	103032866

Sonstiges Zubehör

	Beschreibung	Menge [St]	Typenbezeichnung	Teile-Nr.
Sonstiges Zubehör	Bezeichnungs- schilder für PFB/SFB	20	ACC-PFB-SFB-LAB-SN-20PCS-V2	103035090
	M12-Schutzkappen für PFB/ FB	10	ACC-PFB-SFB-M12-PCAP-10PCS	103013920
	Siegel-Aufkleber für PFB/SFB	4	ACC-PFB-SFB-SLLAB-4PCS	103013919

3.2 Elektrischer Anschluss

3.2.1 Allgemeine Hinweise zum Elektrischen Anschluss



Zur Versorgung der sicheren Feldbox können an den M12-Power Steckern, Leitungen mit einem Leitungsquerschnitt von maximal 1,5 mm² angeschlossen werden.



3.2.2 Hinweise zum Geräteaustausch

Für den einfachen Austausch einer defekten SFB-EIP wird der hinter dem Sichtfenster gesteckte Memory-Stick eingesetzt.

Auf dem Memory-Stick sind die Netzwerk-Parameter (TUNID, Subnetzmaske und Gateway-IP) gespeichert.

•	
	Ersatzgerät muss sich im Auslieferzustand befinden ! Falls erforderlich "Factory-Reset" ohne gesteckten Memory-Stick durchführen.
	(3.4.1 KL 4.3.3)

Zum Austausch einer defekten SFB-EIP ist wie folgt vorzugehen:

- Anlage und SFB in den spannungslosen Zustand bringen
- Drehcodierschalter beim Ersatzgerät auf gewählten IP-Mode einstellen
- Memory-Stick aus defekter SFB-EIP vorsichtig herausziehen
- Memory-Stick in Ersatzgerät einstecken
- Netzwerkleitungen und Spannungsversorgung an Ersatzgerät anschließen
- SFB-EIP mit Spannung versorgen
- ➔ Nach einer kurzen Bootphase quittiert die SFB mit 3x GRÜN blinken der Modul Error LED (Err) die Übernahme der Netzwerkparameter und wechselt in den RUN-Mode.
- → Sollte die Modul Error LED (Err) 3x ROT blinken, war das Ersatzgerät nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt !
 Die Modul Error LED (Err) blinkt danach schnell mit 3 Hz ROT.
 Memory-Stick entfernen und Factory-Reset mit der SFB durchführen.
 Danach Gerätetausch, wie oben beschrieben, erneut versuchen.
- Sichtfenster verschließen, Gerät montieren und Geräteanschlüsse installieren
- Anlage und SFB wieder in Betrieb nehmen



3.2.3 Übersicht Anschlüsse und LED-Anzeigen



3.2.4 Spannungsversorgung und Absicherung

Die Versorgungsspannung der sicheren Feldbox ist mit einer Sicherung von 10 A abzusichern. Um den Leitungsquerschnitt für die Versorgungsspannung der Feldbox zu erhöhen, sollten die beiden Anschlüsse von Us, sowie von GND, parallel geschaltet werden. In der Feldbox sind die Pins 1 + 4, sowie die Pins 2 + 3 gebrückt!



Interne Sicherungselemente Geräteanschlüsse

Die 8 Geräteanschlüsse X0 – X7 sind für 0,8 A Dauerstrom ausgelegt und jeweils mit einem selbstrückstellendem Sicherungselement von 1,5 A für den Leitungsschutz ausgestattet. Wenn das Sicherungselement auslöst, blinkt die rote LED am Geräteanschluss mit 4 Pulsen. Nach beseitigen der Überlast an einem Anschluss, stellt sich das Sicherungselement nach einer kurzen Abkühlungsphase von selbst zurück.

3.2.5 Massekonzept und Abschirmung

Für den fehlerfreien Betrieb der Feldbox ist eine Funktionserde anzuschließen. Beim Anschluss der Funktionserde sind Masseschleifen zu vermeiden.

Normalerweise wird die Funktionserde FE über den Switch verbunden. Bei EMV-Problemen kann die Feldbox über den separaten FE Anschluss geerdet werden. Ein Masseband ist als Zubehör erhältlich.



Anschlussbeispiele zur Vermeidung von Masseschleifen
3.2.6 Geräteanschlüsse X0 – X7

Polbild	Polbild Pin Farbe Signal		Signal	Beschreibung der Feldboxsignale
	1	WH	A1	+24 VDC Geräteversorgung, intern abgesichert, max. 0,8 A
2 3	2	BN	Y1	Taktausgang 1, Speisung Sicherheitskanal 1
1 8 4	3	GN	A2	0 VDC Geräteversorgung
7 5	4	YE	X1	Sicherheitseingang 1
6	5	GY	DI	Diagnose-Eingang / FB-Interface
	6	PK	Y2	Taktausgang 2, Speisung Sicherheitskanal 2
	7	BU	X2	Sicherheitseingang 2
	8	RD	DO	Sicherer Ausgang, max. 0,8 A
				VORSICHT
		Der Taktausgang / Sicherheitsausgang Y1 kann mit maximal 15 mA an 24 VDC belastet werden. Der Taktausgang / Sicherheitsausgang Y2 kann mit maximal 10 mA an 24 VDC und 30 mA an 0 VDC belastet werden.		
		A WARNUNG		
	(m Fehlerfa 60 V anlieg	all kann ar jen.	n den Geräteanschlüssen eine Spannung von bis zu

Ausführung: M12-Buchse, 8-polig, A-Codiert

3.2.7 Power I/O Anschlüsse

Ausführung: M12-Power Stecker/Buchse, 4-polig, T-Codiert

Polbild	Pin	Farbe	Signal	Beschreibung der Feldboxsignale
	1	BN	Us	+24 VDC Versorgung SFB (gebrückt mit Pin 4)
4	2	WH	GND	0 VDC Versorgung SFB (gebrückt mit Pin 3)
	3	BU	GND	0 VDC Versorgung SFB (gebrückt mit Pin 2)
	4	BK	Us	+24 VDC Versorgung SFB (gebrückt mit Pin 1)
2				

3.2.8 EtherNet/IP-Anschlüsse P1/P2

Ausführung: M12-Buchse, 4-polig, D-Codiert

Polbild	Pin	Farbe	Signal	Beschreibung der Feldboxsignale
	1	YE	TD+	Transmit-Data +
2	2	WH	RD+	Receive-Data +
1 3	3	OG	TD-	Transmit-Data -
	4	BU	RD-	Receive Data -
4	Flansch Fl		FE	Abschirmung Ethernet

Farbcodes der SCHMERSAL M12-Leitungen, gem. DIN 47100

	M12, 4	4-polig	M12, 8-polig					
Pin	Aderfarbe		Pin	A	derfarbe	Pin	A	derfarbe
1	BN	Braun	1	WH	Weiß	5	GY	Grau
2	WH	Weiß	2	BN	Braun	6	PK	Rosa
3	BU	Blau	3	GN	Grün	7	BU	Blau
4	BK	Schwarz	4	YE	Gelb	8	RD	Rot

3.3 LED-Diagnoseanzeigen

3.3.1 LED-Anzeigen Geräteanschlüsse X0 – X7

An jedem Geräteanschluss stehen 2 LED-Anzeigen zu Verfügung.

Eine grün/rote Error Dual-LED und eine gelbe Input-LED zur Anzeige der Schaltzustände an den Sicherheitseingängen.

Error-LED Geräteanschluss (E)

Die Error-LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
	Grün, EIN	Kein Fehler am Geräteanschluss
	Grün, blinkend	Fehler Geräteanschluss kann quittiert werden <i>Quittierimpuls senden oder Spannungsreset</i>
	1	
	Rot, blinkend 1 Puls	Querschluss Sicherheitseingänge Geräteanschlussleitungen und Geräte überprüfen
	Rot, blinkend 2 Pulse	Parameterfehler / Fehler Sicherheitseingänge Keine Testimpulse, Parameter, Geräteanschlussleitungen und Geräte überprüfen
	Rot, blinkend 3 Pulse	Fehler Taktausgänge Geräteanschlussleitungen und Geräte überprüfen
	Rot, blinkend 4 Pulse	Überlast Geräteversorgung Sicherung Geräteversorgung ausgelöst, Geräte überprüfen
	Rot, blinkend 5 Pulse	Überlast Digital-Ausgang Strombegrenzung aktiv, Geräteanschlussleitungen und Geräte überprüfen
	Rot, blinkend 6 Pulse	Querschluss Digital-Ausgang Geräteanschlussleitungen und Geräte überprüfen
	Rot, blinkend 7 Pulse	Fehler FB-Interface (nur Steckplatz 4 - 7) Geräteanschlussleitungen und Geräte überprüfen

	HINWEIS
i	Einige Fehler können nach Passivierung des Steckplatzes nicht länger erkannt
	betroffenen Steckplatz angezeigt.

Input-LED (I)

Die Input-LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
\bigcirc	AUS	Beide Sicherheitseingänge LOW
	Gelb, Ein	Beide Sicherheitseingänge HIGH
	Gelb, blinkend	Nur ein Sicherheitseingang HIGH, oder Diskrepanz- / Stabilzeit-Fehler

3.3.2 LED-Anzeigen EtherNet/IP-Anschlüsse P1/P2

An den Ethernet-Ports stehen 2 LED-Anzeigen zu Verfügung. Eine grüne Link-LED und eine gelbe Activity-LED.

Link-LED (L)

Die Link-LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
	Grün, EIN	Verbindung zum Ethernet aktiv

Activity-LED (A)

Die Activity-LED zeigt die Aktivität der Datenübertragung auf dem Feldbus an:

LED	Anzeige	Beschreibung
	Gelb, blinkend	Ethernet-Datenübertragung aktiv

3.3.3 Zentrale LED-Anzeigen SFB-EIP

Für die Diagnose der Feldbox stehen 4 zentrale LED-Anzeigen zu Verfügung:

(MS) = grün/rote Dual-LED für Modul-Status
 (NS) = grün/rote Dual-LED für Netzwerk-Status
 (Err) = grün/rote Dual-LED für Feldbox-Fehler
 (Pow) = grüne LED für Fehler Versorgungsspannung (Power)

Die MS-LED und die NS-LED entsprechen den Spezifikationen gemäß der "CIP NETWORKS LIBRARY Vol.5 CIP safety".

Modul-Status LED (MS)

Die Modul-Status LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
	Grün, blinkend	Standby SFB wartet auf Verbindungsaufnahme
	Grün, EIN	Operating SFB arbeitet fehlerfrei
	Rot, blinkend	Parametrierfehler IP-Adresse wurde nachträglich verändert (Drehcodierschalter prüfen)
	Rot, EIN	Interner Fehler Feldbox Spannungsreset versuchen / Modul defekt
	Rot / Grün, blinkend	Selbsttest und warten auf Parameter SFB führt Selbsttest durch und wartet auf Parameter

Network-Status LED (NS)

Die Network-Status LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
\bigcirc	AUS	No IP address Keine IP Adresse konfiguriert
	Grün, blinkend	Not connected Keine CIP-Verbindung eingerichtet
	Grün, EIN	Connected CIP-Verbindung vorhanden
	Rot, blinkend	Connection Timeout <i>Timeout der CIP-Verbindung</i>
	Rot, EIN	Duplicate IP or Network fault Doppelte IP-Adresse erkannt oder Netzwerkfehler
	Rot / Grün, blinkend	TUNID wird vergeben SFB führt Parametrierung durch

Modul Error-LED (Err)

Die Modul Error-LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
	Grün, EIN	RUN Feldbox
	Grün, blinkend	Modul-Fehler kann quittiert werden Über globalen Quittier-Impuls oder durch Spannungsreset quittieren
	Grün, 3x blinken einmalig	Schreiben von Netzwerk-Parametern oder Factory-Reset erfolgreich Übernahme Netzwerk-Parameter in Memory-Stick oder EEPROM erfolgreich
	Rot, 3x blinken einmalig	Ersatzgerät steht bei Gerätetausch nicht auf Werkseinstellungen Memory-Stick entfernen und Factory-Reset mit SFB durchführen
	Rot, EIN	Interner Fehler Feldbox Spannungsreset versuchen / Modul defekt
	Rot, blinkend 3 Hz	Schreiben von Netzwerk-Parametern oder Factory-Reset nicht erfolgreich Vorgang überprüfen und erneut versuchen
	Rot, blinkend 1 Puls	Fehler interne Übertemperatur Umgebungstemperatur überprüfen
	Rot, blinkend 2 Pulse	Fehler: Ungültige SNN / TUNID Drehcodierschalter prüfen / SNN ändern
	Rot, blinkend 3 Pulse	Fehler: Requested Packet Intervall (RPI) zu kurz oder zu lang <i>RPI-Zeit überprüfen / verlängern</i>
	Rot, blinkend 4 Pulse	Fehler Länge Quittierimpuls Impulszeit 500 ms Quittierung überprüfen
	Rot, blinkend 5 Pulse	Fehler Überlast Taktausgänge Geräteanschlüsse überprüfen
	Rot, blinkend 6 Pulse	Überspannung Feldbox U > 29 V Versorgungsspannung überprüfen

Power-LED Feldbox (Pwr)

Die Power-LED kann folgende Anzeige- und Blinkmuster ausgeben:

LED	Anzeige	Beschreibung
	Grün, EIN	Versorgungsspannung Feldbox OKAY
	Grün, blinkend 1 Hz	Warnung Unterspannung U < 20 V Versorgungsspannung überprüfen
	Grün, blinkend 3 Hz	Fehler Unterspannung U < 17 V Versorgungsspannung überprüfen
\bigcirc	AUS	Feldbox abgeschaltet U < 12 V oder U > 34 V Versorgungsspannung überprüfen

4 Inbetriebnahme

4.1 Inbetriebnahme und Wartung

4.1.1 Inbetriebnahme

Die ordnungsgemäße Funktion der projektierten Sicherheitsfunktionen ist zu überprüfen.

A WARNUNG
Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die ordnungsgemäße Installation, müssen vom zuständigen Sicherheitsfachmann / Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.

4.1.2 Wartung

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßer Verwendung arbeitet die sichere Feldbox wartungsfrei.

4.2 Einzuhaltende Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung

A WARNUNG
Wenn Geräte mit verschiedenen SIL-Stufen in einer Sicherheitsfunktionen einge- setzt werden, sind die Auswirkungen im Netzwerk sorgfältig zu prüfen. Verwenden Sie nur Bauteile, die in Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm, dem erforderlichen Sicherheitsniveau entsprechen.

A WARNUNG
Vor einem aktivieren des Safety Look in der PLC, erst alle Sicherheitsfunktionen überprüfen.

•	A WARNUNG
	Wenn Sie sich dafür entscheiden, Sicherheitsverbindungen mit einer SCID=0 zu konfigurieren, sind Sie dafür verantwortlich, dass Sicherheitssteuerung und SFB über die korrekten Konfigurationen verfügen.

4.3 Konfiguration der SFB-EIP

4.3.1 Projektierung

Die Projektierung der SFB-EIP in Studio 5000 erfolgt in zwei Datenbereichen:

Zyklische Daten (Assemblies)

Die zyklische Kommunikation transportiert die sicheren EA-Daten und die funktionalen Statusinformationen über das jeweilige Input oder Output Assembly.

Azyklische CIP Generic Messages (Explicit Messages)

Über herstellerspezifische CIP-Objekte werden Diagnose- und Statusdaten bereitgestellt, die von der PLC über CIP Generic Messages (Expicit Messages) abgefragt werden können.

Die SFB-EIP überträgt in den verschiedenen CIP-Objekten die Diagnosedaten, die Gerätesteckplatzparameter und den Modul-Status.

Die Datenbereiche sind im Kapitel 4.4.1 und 4.4.2 beschrieben.

Die Projektierung der SFB-EIP sollte in folgender Reihenfolge vorgenommen werden

- EDS-Datei der SFB-EIP in Studio 5000 installieren
- IP-Mode mit Drehcodierschaltern einstellen
- Netzwerkverbindung herstellen und SFB mit Spannung versorgen
- BootP DHCP-Tool aufrufen und IP-Adresse vergeben
- "Safety Task Period" für Sicherheitsprogramm in Studio 5000 einstellen
- "New Module" in Studio 5000 konfigurieren und SFB-EIP hinzufügen
 - Device "Name" vergeben und "IP-Adresse" der SFB-EIP einstellen
- Requested Packet Intervall (RPI) für Safety Inputs auf 20 ms einstellen
- Safety-Parameter der Geräteanschlüsse unter "Safety Configuration" konfigurieren (Parametersätze A / B / C / D für Geräteanschlüsse)
- Projekt in die PLC "Downloaden"
- Programm f
 ür die Fehlerquittierung von Modulfehlern und Steckplatzfehlern implementieren

Bei Power-Up können von der SFB Modulfehler erkannt werden ! Die SFB setzt dann eine "Quittieranforderung" und im Webserver werden auf der Seite "Status Device Ports" alle Anzeigen auf ROT gesetzt. Zur Aufhebung der Passivierung kann es dann erforderlich sein, initial einmal einen Quittierimpuls zu senden. (s.a. Kapitel 5.3.1)		HINWEIS
	l	Bei Power-Up können von der SFB Modulfehler erkannt werden ! Die SFB setzt dann eine "Quittieranforderung" und im Webserver werden auf der Seite "Status Device Ports" alle Anzeigen auf ROT gesetzt. Zur Aufhebung der Passivierung kann es dann erforderlich sein, initial einmal einen Quittierimpuls zu senden. (s.a. Kapitel 5.3.1)

	HINWEIS
Weiter dem "S	e Informationen zur Konfiguration eines "Safety Module" entnehmen sie afety Controller User Manual" ihrer Steuerung.

•	A WARNUNG
	Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die
	ordnungsgemäße Installation, müssen vom zuständigen Sicherheitsfachmann /
	Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.

SCHMERSAL

4.3.2 EDS-Datei einlesen

Die für die Projektierung erforderlichen Gerätedaten werden in EDS-Dateien (Electronic Data Sheet) gespeichert.

Die EDS-Datei für die SFB-EIP finden sie:

- im Internet unter <u>www.products.schmersal.com</u> / Suchbegriff "SFB"
- im Gerät, herunterladbar über den Webserver, Info-Seite (s.a. Kapitel 6)

Im "Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung finden sie das Verfahren zum Importieren von EDS-Dateien.



Im Register "TOOLS" -> "EDS Hardware Installation Tool" auswählen:



EDS-File "SFB-EIP-8M12-IOP.eds" mit dem EDS Wizard installieren:

EDS Wizard starten

Rockwell Automation's EDS W	lizard	×
R	Welcome to Rockwell Automation's ED Wizard	5
	The EDS Wizard allows you to:	
	- register EDS-based devices. Fenster ausschneiden	
	- unregister a device.	
	- change the graphic images associated with a device.	
	- create an EDS file from an unknown device.	
	- upload EDS file(s) stored in a device.	
	To continue click Next	
		Weiter > Abbrechen

Option "Register an EDS file" auswählen

Rockwell	Aut	omation's EDS Wizard			×
Option W	15 hat t	ask do you want to complete?			
B	ſ	Register an EDS file(s). This option will add a device(s) to our database.			
	C	Unregister a device. This option will remove a device that has been registered by an EDS file from our database.			
×	C	Create an EDS file. This option creates a new EDS file that allows our software to recognize your device.			
Ð	C	Upload EDS file(s) from the device. This option uploads and registers the EDS file(s) stored in the device.			
			< Zurück	Weiter >	Abbrechen

EDS-File "SFB-EIP-8M12-IOP.eds" auswählen

Rockwell Automation's EDS Wizard	×
Registration Electronic Data Sheet file(s) will be added to your system for use in Rockwell Automation applications.	
Register a single file	
C Register a directory of EDS files Look in subfolders	
Named:	
D:\Automatisierung\Studio 5000\Musterkoffer\EDS\SFB-EIP-8M12-IOP./	
If there is an icon file (ico) with the same name as the file(s) you are registering then this image will be associated with the device. To perform an installation test on the file(s), click Next	
< Zurück Weiter > Ab	brechen

SFB-EIP mit dem ICON wird angezeigt

Rockwell Automation	's EDS Wizard		×
Change Graphic You can change	Image the graphic image that is associated with a device.		
	Product Types		
Change icon	Vendor Specific Type SFB-EIP-8M12-IOP		
	1		
		< Zurück Weiter >	Abbrechen

Registrierung bestätigen

Rockwell Automation's EDS Wizard			×
Final Task Summary This is a review of the task you want to complete.			
You would like to register the following device. SFB-EIP-8M12-IOP			
	< Zurück	Weiter >	Abbrechen

Rockwell Automation's EDS W	izard	×
	You have successfully completed the EDS Wizard.	
		Fertig stellen

4.3.3 IP-Mode einstellen und Factory-Reset

Mit den 3 Drehcodierschaltern hinter dem Sichtfenster kann der IP-Mode eingestellt und ein "Factory-Reset" der SFB-EIP durchgeführt werden.

Sichtfenster vorsichtig entfernen. (Schrauben Torx 10)

Die Schrauben des Sichtfensters sind nicht gesichert! Bitte darauf achten, dass Schrauben nicht verloren gehen.
▲ VORSICHT
Beim Öffnen des Sichtfensters ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit oder zu viel Luftfeuchtigkeit in die Feldbox eindringt.
▲ VORSICHT
Elektrostatisch gefährdete Bauteile! Leiterplatte nicht direkt berühren.





IP-Mode

000	DHCP-Mode (Auslieferzustand)
0 0 1 2 5 4	feste IP-Adresse vergeben (Default IP-Adresse: 192.168.1.xxx)
888	Factory Reset SFB durchführen
998	Netzwerk-Parameter aus SFB in Memory-Stick übertragen
999	DHCP-Mode
2 5 5 8 8 7 8 8 9 9 9 7	Schalterstellungen ohne Funktion ! Modul Error LED (Err) blinkt mit 2 Pulsen ROT

Einstellen des IP-Mode

- SFB-EIP spannungslos schalten
- IP-Mode einstellen (DHCP oder feste IP-Adresse s.o.)
- Sichtfenster wieder verschließen
- SFB-EIP wieder mit Spannung versorgen
- → Wenn die SFB-EIP erstmalig in Betrieb genommen wird, müssen anschließend die Netzwerk-Parameter (IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-IP) mit dem BootP-DHCP Tool eingestellt werden.
- → Sollte beim Einschalten der SFB, nach der Bootphase, die Modul Error LED (Err) mit 3 Hz ROT schnell blinken, ist ein leerer Memory-Stick eingebaut. Memory-Stick muss nachträglich manuell konfiguriert (s.a. Pkt. 4.3.4) oder ausgetauscht werden.

Factory-Reset SFB durchführen

Beim Factory-Reset werden die Netzwerk-Parameter (TUNID, Subnetzmaske und Gateway-IP) in der SFB-EIP gelöscht.

	HINWEIS
i	Wenn der Memory-Stick beim Ausführen des Factory-Reset gesteckt ist, werden auch die Netzwerk-Parameter auf dem Memory-Stick gelöscht.
	Eine Inbetriebnahme der SFB-EIP ist dann nur noch mit dem BootP-DHCP Tool möglich.



Zum Ausführen eines Factory-Reset ist wie folgt vorzugehen:

- Anlage und SFB in den spannungslosen Zustand bringen
- Überprüfen ob Memory-Stick gesteckt ist, wenn nötig entfernen
- Drehcodierschalter auf 8 8 8 einstellen
- SFB wieder mit Spannung versorgen
- ➔ Nach einer kurzen Bootphase quittiert die SFB mit 3x GRÜN blinken der Modul Error LED (Err) den erfolgreichen Factory-Reset. Danach wechselt die SFB in den Modulfehler (Shut-Down) und die Modul Error LED (Err) leuchtet ROT.
- Sollte die Modul Error LED (Err) mit 3 Hz ROT schnell blinken, war der Factory Reset nicht erfolgreich ! Vorgang überprüfen und danach Factory-Reset erneut versuchen.
- SFB wieder in den spannungslosen Zustand bringen und den Drehcodierschalter wieder auf den gewünschten IP-Mode stellen
- Falls erforderlich, Memory-Stick wieder einstecken
- Sichtfenster wieder verschließen
- Gerät montieren und installieren
- Anlage und SFB wieder in Betrieb nehmen



WARNUNG

Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die ordnungsgemäße Installation, müssen vom zuständigen Sicherheitsfachmann / Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.

4.3.4 Memory-Stick nachträglich konfigurieren

Wenn der Memory-Stick bei der Inbetriebnahme nicht gesteckt war, kann dieser nachträglich manuell konfiguriert werden.

HINWEIS
Memory-Stick muss sich dafür im Auslieferungszustand befinden !
Ein schon mal genutzter Memory-Stick kann nicht verwendet werden.
Die nachträgliche Konfiguration des Memory-Sticks ist auch erforderlich, wenn
beim Einschalten der SFB, nach der Bootphase, die Modul Error LED (Err)
mit 3 HZ ROT schnell blinkt.
Netzwerk-Parametern
Zum manuellen Konfigurieren des Memory-Stick ist wie folgt vorzugehen:
 Anlage und SFB in den spannungslosen Zustand bringen
Leeren Memory-Stick in SFB einstecken
Drehcodierschalter auf 9 9 8 einstellen
SFB wieder mit Spannung versorgen
→ Nach einer kurzen Bootphase quittiert die SFB mit 3x GRÜN blinken der Modul Error LED (Err) die erfolgreiche Konfiguration des Memory-Sticks. Danach wechselt die SFB in den Modulfehler (Shut-Down) und die Modul Error LED (Err) leuchtet ROT.
Sollte die Modul Error LED (Err) mit 3 Hz ROT schnell blinken, war das Übertragen der Netzwerk-Parameter in den Memory-Stick nicht erfolgreich ! Überprüfen ob der Memory-Stick im Auslieferzustand ist und mit einem neuen Memory-Stick erneut versuchen.
 SFB erneut in den spannungslosen Zustand bringen und den Drehcodierschalter wieder auf den gewünschten IP-Mode stellen
Sichtfenster wieder verschließen
Gerät montieren und installieren
Anlage und SEB wieder in Betrieb nehmen
A WARNUNG
Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die
ordnungsgemäße Installation, müssen vom zuständigen Sicherheitsfachmann /
Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.

4.3.5 IP-Adresse mit BootP DHCP-Tool vergeben

Wenn die IP-Adresse mit dem BootP DHCP-Tool vergeben werden muss, blinkt die Modul-Status LED (MS) grün.

BootP DHCP-Tool starten und Netzwerkinterface auswählen

Select Network Interface					
Please select a network interface:					
Description	IP Address				
ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Realtek USB GbE Family Controller #3 Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2	192.168.0.131 Unknown 192.168.178.46 Unknown Unknown				
ОК					

Warten bis die MAC-Adresse vom gewünschten Teilnehmer angezeigt wird Hinweise:

- Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern
- Feldbusbasierende Geräte von Schmersal erkennen sie an dem folgenden

MAC-Bereich: 14:C3:C2:xx:xx:xx

Add Relation	[Disco	overvi	History			Clear Hist	tory
Ethernet Address	(MAC) Type	(hr:min:sec)	#	IP Address	Но	stname		
14:C3:C2:22:01:72	DHCF	P 14:37:04	2					
		F .		1.11				
		Ente	red R	elations				
Ethernet Address	(МАС) Туре	Ente	red Ri	elations	Descrip	tion		
Ethernet Address	(МАС) Туре	Ente	red Ri	elations	Descrip	tion		
Ethernet Address	(МАС) Туре	Ente	red Ri	elations	Descrip	tion		
Ethernet Address	(МАС) Туре	Ente	red Ri	elations	Descrip	tion		
Ethernet Address	(MAC) Type	Ente	red Ri	elations	Descrip	tion		
Ethernet Address	(MAC) Type	Ente	red R	elations	Descrip	tion	 	

Den gewünschten Teilnehmer mit Doppelklick auswählen und im Fenster "New Entry" unter "Client" die IP-Adresse eingeben.

5	BootP DHCP EtherNet/IP	Commissioning Tool	—		\times
File	Tools Help				
	Add Relation	Discovery History		Clear Histo	ry
	Ethernet Address (M	AC) Type (hr:min:sec) # IP Address Hostname			
	14:C3:C2:22:01:72	New Entry ×			
		Server IP Address: 192.168.0.131			
		Client Address (MAC): 14:C3:C2:22:01:72			
		Client IP Address: 192 . 168 . 0 . 2			
Г	Ethornat Address (M	Hostname:			_
-	14:C3:C2:22:01:72	Description:			
		OK			
Er	rors and warnings			Relati	ons —
S	ent 192.168.0.2 to Ethernet ad	dress 14:C3:C2:22:01:72		1 of 25	6

Warten bis die eingegebene IP-Adresse im oberen Teil des Programfensters angezeigt wird

	📓 BootP DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool – 🗆 🗙								
File	e Tools Help								
	Add Relation		Disco	very History			(Clear Histo	ry
	Ethernet Address (MA	AC) Type	(hr:min:sec)	# IP Add	ress	Hostname			
	14:C3:C2:22:01:72	DHCP	15:06:38	5 192.16	8.0.2				
	Delete Relation		Enter	red Relations	Enable E		Disable B0	OTP/DHC	P
	Delete Relation	AC) Type	Enten	red Relations	Enable E	Scription	Disable BC)OTP/DHC	P
	Delete Relation Ethernet Address (M/ 14:C3:C2:22:01:72	AC) Type DHCP	Enter IP Address 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	scription	Disable BC	OTP/DHC	ж
	Delete Relation Ethernet Address (Ma 14:C3:C2:22:01:72	AC) Type DHCP	Enter IP Address 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	scription	Disable BC)OTP/DHC	ж
	Delete Relation Ethernet Address (M/ 14:C3:C2:22:01:72	AC) Type DHCP	Enter IP Address 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	SCRIPTION	Disable BC)OTP/DHC	æ
	Delete Relation Ethernet Address (M/ 14:C3:C2:22:01:72	AC) Type DHCP	Enter IP Address 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	Scription	Disable B0	OOTP/DHC	æ
	Delete Relation Ethernet Address (MA 14:C3:C2:22:01:72	AC) Type DHCP	Enter IP Address 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	scription	Disable BC	OTP/DHC	æ
	Delete Relation Ethernet Address (M/ 14:C3:C2:22:01:72 rors and warnings	AC) Type DHCP	Enter IP Address 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	Scription	Disable B0)OTP/DHC	
-E s	Delete Relation Ethernet Address (M/ 14:C3:C2:22:01:72 rrors and warnings ent 192.168.0.2 to Ethernet add	AC) Type DHCP	Enter 192.168.0.2	red Relations	Enable E ame De	Scription	Disable BC	POTP/DHC	P ons 6

Den Teilnehmer im **unteren** Teil des Programmfensters auswählen und "Disable BOOTP/DHCP" anklicken.

BootP DHCP EtherNet/IP Commission	ng Tool	- 🗆 X
Add Relation	Discovery History	Clear History
Ethernet Address (MAC) Type	(hr:min:sec) # IP Address	s Hostname
14:C3:C2:22:01:72 DHCP	15:06:38 5 192.168.0.2	
Delete Relation	Entered Relations En	able BOOTP/DHCP Disable BOOTP/DHCP
Ethernet Address (MAC) Type	IP Address Hostname	Description
14:C3:C2:22:01:72 DHCP	192.168.0.2	
Errors and warnings		Relations
Sent 192.168.0.2 to Ethernet address 14:C3:C2	:22:01:72	1 of 256

HINWEIS	
Nach erfolgreichem Deaktivieren wird der Teilnehmer nicht mehr	
im Programmfenster angezeigt.	
 Die Modul-Status LED (MS) leuchtet dauerhaft grün.	

4.3.6 Safety Task Periode für Sicherheitsprogramm einstellen

💰 Logix Designer	- SFB_IP_Democas	e [5069-L306ERS2 3	32.12]								-	□ ×
12 🖆 💾 🗧	۵ G X	5 6			t h. Co	Ь 📩	🕫 🛍 🕻	1 (*				
RUN OK	`∎′ Pa	th: AB_ETHIP-1\192.1	168.0.1		% 4	8 8		ai +⊦ +/⊦ -()				
I/O	Offline	No Forces	▶ _↓ No	Edits	Safety Unlocked	•	 Favorites 	Add-On Safety	/ Alarms Bit	Timer/Counter	Input/Output	Compare
FILE EDIT V	IEW SEARCH	LOGIC COMMUN	VICATIONS T	OOLS WINDO	W HELP							
Controller Organize	er -	▼ ₽ 3	×									
a •												
🔺 🛋 Controller S	FB_IP_Democase											
Controlle	er Tags											
Power-U	n Handler											
🔺 🛋 Tasks												
🔺 🖓 MainTask	:											
▶ ৳ MainF	rogram											
Safe	Add	+										
Unsc 🐰	Cut	Strg+X										
🔺 🛋 Motion 📋	Сору	Strg+C										
Ung a	Paste	Strg+V										
Alarm I	Paste Special	•										
h. Logical	Delete	Entf										
▲ ⊆ I/O Cor	Cross Reference	Strg+E										
500. © [(Print	+										
1 [1	Properties	Alt+Eingabe										
4 ♣ A1/A2 F	thernet											
5069 -	L306ERS2 SFB_IP_	Democase										
SFB-E	IP-8M12-01 SFB_I	Democase										
			Errors							_		▼ 4 ×
1= Controller Orga	nizer 🗈 Logical	Organizer	8	0 Errors	0 Warnings	0	0 Messages			Search		Q
Search Results	Watch											
Edit properties for	elected componen							Cor	nmunication Sof	tware: RSI inv Cla	ssic A	

Mit der rechten Maustaste auf "Safety Task" und im Kontextmenü "Properties" auswählen.

Unter "Configuration" die "Safety Task Period" auf 20 ms einstellen



4.3.7 SFB-EIP als New Module hinzufügen





Im nachfolgenden Dialog in das Suchfeld "SFB" eingeben, die "SFB-EIP-V01" auswählen und mit "Create" bestätigen.

Selec	t Module Type				
Cata	alog Module Discovery	/ Favorites			
	sfb		Clear Filters		Show Filters≫
	Catalog Number SFB-EIP-V01	Description SFB-EIP-8M12-IOP	Vendor K.A. Schmersal GmbH	Category Safety Discre	ete I/O Device
1	of 551 Module Types For	und		ŀ	Add to Favorites
	Close on Create			Create	Close Help

Unter "New Module" im Tab "General" bei "Name" den Device-Name vergeben und die IP-Adresse der SFB-EIP eingeben. Stellen sie die mit BootP DHCP vergebene oder die fest auf der SFB-EIP eingestellte IP-Adresse hier ein.

General*	General				
- Connection - Safety Module Info - Safety Configuration - Internet Protocol - Port Configuration - Network	Type: Vendor: Parent Name: Description: Module Defin Revision: Electronic Ke Safety Input Safety Outpu Standard Co	SFB-EIP-V01 SFB-EIP-8M12-IOP K.A. Schmersal GmbH Co. KG Local SFB_02 ition 1.001 eying: Compatible Module Connection Safety Input A768 it Connecti Safety Output A769 nnections Functional Data A151 + A	~	Ethernet Address	192.168.1. \$ 192.168.1. \$ 192.168.1. \$ Advanced \$ 4873_0223_E748 10/12/2022 11:58:27.400 AM
atus: Creating					OK Cancel Help
	Bei Sic	der manuellen Vergabe der SN herheitsnetz oder Sicherheitste	NN ist da	RNUNG arauf zu achte inmalig ist.	n, dass die SNN in je
	Sic	herheitssteuerungen (Originato N-Einstellung verfügen, dürfen	▲ WA or), die ü diese Fu	RNUNG ber eine Funk unktion nur ve	tion zur "automatische rwenden, wenn das

4.3.8 Requested Packet Intervall (RPI) einstellen

Im Register "Safety" können die Zeiten für das "Requested Packet Intervall (RPI)" für die "Safety-Inputs" der SFB-EIP im Bereich 12 ms – 500 ms eingestellt werden. Die RPI-Zeit für die "Safety-Outputs" entspricht der "Safety Task Period". *Die Safety Task Period für die SFB-EIP sollte auf 20 ms eingestellt werden.*

Die Default RPI-Zeiten für die SFB-EIP sind wie folgt definiert:

- RPI-Zeit Safety Input: 20 ms
- RPI-Zeit Safety Output: 20 ms (entspricht Safety Task Period)

Wir empfehlen die Übernahme dieser Default-Werte.

	HINWEIS
i	Beachten sie bitte, dass die eingestellten Zeiten für das RPI Einfluss auf die Auslastung des Netzwerkes und der PLC, sowie auf die "Sichere Reaktionszeit", der Sicherheitsfunktion haben. Die Zeiten sind bei der Kalkulation der "Safety Function Response Time (SFRT)" zu berücksichtigen. (s.a. Pkt. 2.5.5)
	WARNUNG
	Die maximal zulässigen Reaktionszeiten der Sicherheitsfunktionen sind in der Risikoanalyse der Maschine definiert!

New Module	×
General* Safety	
Connection Safety Module Info Safety Configuration Internet Protocol Safety Unput Port Configuration Safety Unput Network Safety Output Connection Safety Configuration Network Safety Configuration Network Safety Output Configuration Safety Output Network Safety Output Configuration Safety Output Output 20 Good Reset Configuration Safety Output Configuration Ownership: Reset Ownership Reset Ownership Configuration Signature: ID: I15e_dd2c Date: I7032022 Time: I6:39:45 442 \$\psission	
Status: Creating OK Cancel Help	

Request Packet Intervall (RPI) für die Safety Inputs unter "Safety" einstellen

Die Werte für die "Connection Reaction Time Limit" unter "Advanced" sollten dann wie folgt eingestellt sein:

Requested Packet Interval (RPI): 20	ms (10 - 500)
Timeout Multiplier: 2	(1-4)
Network Delay Multiplier: 200	% (10-600)
Connection Reaction Time Limit: 80.0	ms
Output	
Requested Packet Interval (RPI): 20	ms (Safety Task Period)
Timeout Multiplier: 2	(1-4)
Network Delay Multiplier: 200	% (10-600)
Connection Reaction Time Limit: 60.0	ms

Informationen zum "Connection Reaktion Time Limit"

Das "Connection Reaction Time Limit" bestimmt die Überwachungszeit für die Safety Task in der PLC und die EtherNet/IP-Kommunikation zwischen der PLC und der SFB-EIP.

Damit kann sichergestellt werden, dass Kommunikationsprobleme oder Ausfälle einzelner Komponenten, die PLC bzw. die SFB-EIP in den sicheren Zustand überführen.

HINWEIS
Stellen sie das Connection Reaction Time Limit so hoch ein, dass
Kommunikationsverzögerungen toleriert werden. Bei Fehlern darf die
Reaktionszeit des Gesamtsystems jedoch nicht zu hoch werden.
 Normalerweise sind die Default-Werte von "Timeout Multiplier = 2" und
"Network Delay Multiplier = 200%" ausreichend.

	HINWEIS
1	Weitere Informationen zur Konfiguration eines "Safety Module" entnehmen sie dem "Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung.

•	A WARNUNG
	Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die ordnungsgemäße Installation, müssen vom zuständigen Sicherheitsfachmann / Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.

RPI-Zeit "Functional Data"

Im Register "Connection" unter "New Module" kann das RPI für die "Functional Data" eingestellt werden.

Über die EDS-Datei ist der Default-Wert von 20 ms eingestellt.

Wir empfehlen die Übernahme dieses Default-Wertes.

4.3.9 Safety-Parameter der Geräteanschlüsse konfigurieren

Jeder Geräteanschluss kann mit 4 verschiedenen Parameterdatensätzen (Typen) für die unterschiedlichen Sicherheitsschaltgeräte konfiguriert werden.

Geräteparameter der 4 Typen:

Тур	Geräteparameter	Parameter Stabilzeitfilter
А	Input: 2 channel OSSD / Output: 1 wire	Stabilzeit: 0,1 s / Überwachungszeit: 2 s
В	Input: 2 channel OSSD / Output: 2 wires	Stabilzeit: 0,1 s / Überwachungszeit: 2 s
С	Input: 2 channel Contacts / Output: 1 wire	Stabilzeit: 0,5 s / Überwachungszeit: 10 s
D	Input: 2x 1 channel Contact / Output: 1 wire	Stabilzeit: 0,5 s / Überwachungszeit: 10 s

Grundsätzliche Informationen zu der Parametrierung der Geräteanschlüsse finden sie im Kapitel 2.2.1.

Im Kapitel 2.3 finden sie Anschlussbeispiele für unterschiedliche Sicherheitsschaltgeräte mit den dazu passenden Parameterdatensatztypen.

Im Register "Safety Configuration" die gewünschte Portkonfiguration durchführen und mit "OK" bestätigen

New Module	×		
Canadit	Safety Configuration		
- Connection	Salety Configuration		
- Safety	Course All Decemptors of		
- Module Info	Gloup. Vali ratalitetets/ V		
- Safety Configuration	ID A Name Value Units Style Description		
- Internet Protocol	502 Config Port 0 (A) Input: 2 channel OSSD / Output: 1 wire V I/O Port Configuration SFB		
- Port Configuration	503 Config Port 1 v input for solenoid control. See also manual.). I/O Port Configuration SFB		
- Network	504 Config Port 2 (A) Input: 2 channel OSSD / Output: 1 wire (For Switches, Sensors & Interlocks with 2 channel OSSD outputs and 1 wire inp	out for solenoid control. See also	manual.).
	505 Config Port 3 (B) Input: 2 channel OSSD / Output: 2 wires (For Switches, Sensors & Interlocks with 2 channel OSSD outputs and 2 wire inp	uts for solenoid control. See also	o manual.)
	506 Config Port 4 (c) input: 2 channel contacts / Output: 1 wire (rof switches with 2 channel contact outputs and 1 wire input for	Solenoid control. See also manu See also manual.).	iai.)
	S0/ Coming Ports A (A) Input: 2 channel OSSD / Output: 1 wire V V/ Det Configuration SEB		
	500 Config Port C (A) mput: 2 channel OSD / output: 1 wire V I/O Port Configuration SFB		
	Insert Factory Defaults		
	3. The values displayed here are stored in the controller and are automatically sent to the module when changes are applied or a connection is		
	established		
Status: Creating	OK Cancel Help	— T V	
		▼ 4 X	

Nach Abschluss der Konfiguration wird die SFB-EIP auf der linken Seite im Navigationsbaum mit ihrem Icon dargestellt.



WARNUNG
Die Sicherheitsfunktionen, die Konfiguration der sicheren Feldbox und die ordnungsgemäße Installation, müssen vom zuständigen Sicherheitsfachmann / Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.

SCHMERSAL

4.4 Daten-Layout SFB-EIP

4.4.1 Zyklische Daten (Assemblies)

Die zyklische Kommunikation transportiert die sicheren EA-Daten und die funktionalen Statusinformationen über das jeweilige Input oder Output Assembly.

Die Richtung der zu übertragenden Daten sind immer aus Sicht der PLC definiert.

Durch Nutzung des SFB-EIP **EDS-File** (s.a. Pkt. 4.3.2), müssen keine Assemblies in Studio 5000 konfiguriert werden, da diese im EDS-File beschrieben sind.

Modul-Definition: SFB-EIP Menüpunkt: General & Module Definition

General Connection Safety Module Info Safety Configuration	General Type: Vendor: Parent	SFB-EIP-8M12-01 SFB-EIP-8M12-IOP K.A. Schmersal GmbH Co. KG					
Port Configuration	Name:			Ethernet Address			
	Description:			Aodule Definition			
			Elect Conn	ronic Keying: Com lections: ame	patible Modu	le lize	
	Module Defin	ition	Sa	afety Input	Safety Input:	4	SINT
	Revision:	1.001	Sa	afety Output	Safety Output	4	SINT
	Electronic Keying: Compatible Module Safety Input Connection Safety Input	Fu	unctional Data	Input: Output	10 6	SINT	
	Safety Outpu Standard Cor	t Connecti Safety Output nections Functional Data Change		ОК	Cance	əl	Help

Die Bitbelegung der Datenbytes in den einzelnen Assemblies sind nachfolgend beschrieben. In der Spalte "Contr.-Tags" finden sie als Referenz die Controller-Tags in denen die entsprechenden Bytes liegen.

Assembly 768: Safety	Input A768,	Eingangsdaten	(SFB => PLC))
----------------------	-------------	---------------	--------------	---

Data Type	ContrTags	SFB Daten	Bit	Signal
SINT [03]	Device Name:	Safety Input Daten		
SINT [0]	:SI.Data[0].x	Safety Input X1/X2	0	Geräteanschluss X0
			1	Geräteanschluss X1
		2-kanaliges Gerät	2	Geräteanschluss X2
		Safety Inputs X1 UND X2	3	Geräteanschluss X3
			4	Geräteanschluss X4
		1-kanaliges Gerät	5	Geräteanschluss X5
		Safety Input X1	6	Geräteanschluss X6
			7	Geräteanschluss X7
SINT [1]	:SI.Data[1].x	Safety Input X2	0	Geräteanschluss X0
			1	Geräteanschluss X1
		2-kanaliges Gerät	2	Geräteanschluss X2
			3	Geräteanschluss X3
			4	Geräteanschluss X4
		1-kanaliges Gerät	5	Geräteanschluss X5
		Safety Input X2	6	Geräteanschluss X6
			7	Geräteanschluss X7
SINT [2]	:SI.Data[2].x	Qualifier-Bit Geräteanschluss	0	Qualifier Anschluss X0
			1	Qualifier Anschluss X1
		0 = Geräteanschluss passiviert	2	Qualifier Anschluss X2
		1 = Geräteanschluss aktiv	3	Qualifier Anschluss X3
			4	Qualifier Anschluss X4
		Eine Kopie der Qualifier-Bits liegt in:	5	Qualifier Anschluss X5
		- Functional Data unter:	6	Qualifier Anschluss X6
		Device Name:I.Data[1].x	7	Qualifier Anschluss X7
SINT [3]	:SI.Data[3].x	Nicht benutzt ! (internes Padding Byte)		

HINWEIS
Wenn ein 2-kanaliges Gerät angeschlossen ist, wird im Assembly 768
nur 1 sicheres Bit für das Gerät, in Device Name:SI.Data[0].x, übertragen.
Sind zwei 1-kanalige Geräte angeschlossen, werden 2 sichere Bits, für jedes
 Gerät getrennt, in Device Name:SI.Data[0].x und Device Name:Data[1].x,
übertragen.

Assembly 769: Safety Output A769, Ausgangsdaten (PLC => SFB)

Data Type	ContrTags	SFB Daten	Bit	Signal
SINT [03]	Device Name:	Safety Output Daten		
SINT [0]	:SO.Data[0].x	Safety Output	0	Geräteanschluss X0
		Safaty Outputs DO	1	Geräteanschluss X1
			2	Geräteanschluss X3
			4	Geräteanschluss X4
			5	Geräteanschluss X5
			6	Geräteanschluss X6
			7	Geräteanschluss X7
SINT [1].[3]	:SI.Data[1].[3]	Nicht benutzt ! (internes Padding Byte)		

SCHMERSAL

Die Kommunikationsbereiche der SFB können unter "Controller Tags" beobachtet und unbenannt werden

Logix Designer - SFB_IP_Democase in SFB_IP_Democase.	_Sch.ACD [5069-L306ERS2 32.12]*			- 🗆 ×		
15 🖕 🖴 🖶 X D 台 🤊 😋 🔍 🔨 🍫 🦻 📴 🍖 🕞 😹 🕼 🕼 🕼 🕼 🕼 🕼						
RUN OK Path: AB_ETHIP-1\192.168	.0.1	* • • • •	+ + -+/+ -()(U)(L)-			
Energy Storage	▶ No Edits 🔒 Safety Unlocke	d 😃 🔹 Favorites Ad	ld-On Safety Alarms Bit Timer/Counter Inpu	it/Output Compare		
FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNIC	CATIONS TOOLS WINDOW HELP					
Controller Organizer 🛛 🗸 🖡 🗙	Controller Tags - SFB_IP_Democase(c	ontroller) ×		-		
ð •	Scope: 📴 SFB_IP_Democase 🗸 Show	All Tags	 Enter Name Filter 	~		
Controller SFB_IP_Democase	Name	=≅ ▲ Base Tag	Data Type	^ P ▼ ∓		
Controller Fault Handler	Local:1:C		AB:5000_DI16:C:0	°		
Power-Up Handler	▶ Local:1:I		AB:5000_DI16:I:0	▶ Gen		
A S Iasks	▶ Local:2:C		AB:5000_DO16_Diag:C:0	▶ Data		
b MainProgram	Local:2:1		AB:5000_DO16_Diag:l:0	Con		
SafetyTask SafetyProgram	Local:2:0		AB:5000_DO16:0:0	▲ Para		
Unscheduled	▶ SFB_02:1		_055F:SFB_EIP_8M12_01_3216A035:I:0			
A G Motion Groups	▶ SFB_02:O		_055F:SFB_EIP_8M12_01_E771E08B:O:0			
 Ungrouped Axes Alarm Manager 	SFB_02:SI		_055F:SFB_EIP_8M12_01_85D36DB4:SI:0			
Assets	▶ SFB_02:SO		_055F:SFB_EIP_8M12_01_AAB94180:SO:0			
Logical Model	0					
✓ ■ 5069 Backplane						
[0] 5069-L306ERS2 SFB_IP_Democase						
I [1] 5069-IB16/A DL_IB16						
4 윪 A1/A2, Ethernet						
5069-L306ERS2 SFB_IP_Democase						
SFB-EIP-8M12-01 SFB_02				~		
	✓ ► Monitor Tags \ Edit Tags	<		>		
	Errors			→ # ×		
Legical Organizer	0 Errors 🔥 0 Warning:	s 0 Messages	Search	Q		
🗩 Search Results 🚑 Watch						
Ready			Communication Software: RSLinx Classic	A di		

Controller Tags für die Safety Input und Output Daten

🔮 Logix Designer - SFB_IP_Democase in SFB_IP_Democase_Sch.ACD [5069-L306ERS2 32.12]* – 🗆 🗘				
🏠 🖆 💾 🖶 🕹 🗇 ĉ 😕 🦿		🖄 🗘 🌾 🖫	(
RUN OK Path: AB_ETHIP-1\192.168	.0.1 🐐 💑 🖥		+	
I/O Offline . No Forces	▶ No Edits 🔒 Safety Unlocked	Favorites Ad	ld-On Safety Alarms Bit Timer/Counter Input	/Output Compare
FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNIC	CATIONS TOOLS WINDOW HELP			
Controller Organizer 🛛 🔻 🛱 🗙	Controller Tags - SFB_IP_Democase(control	ler) ×		-
a •	Scope: SFB_IP_Democase > Show: All Ta	ags	 Enter Name Filter 	~
▲ Controller SFB_IP_Democase	Name	📰 🔺 Base Tag	Data Type	^ Р → Ф
Controller lags	▶ SFB_02:O		_055F:SFB_EIP_8M12_01_E771E08B:O:0	
Power-Up Handler	▲ SFB_02:SI		055F:SFB_EIP_8M12_01_85D36DB4:SI:0	▶ Gen
✓	SFB 02:SI.ConnectionFaulted		BOOL	Data
 MainTask MainProgram 	▲ SFB 02:SI.Data		SINT[4]	Pro
SafetyTask	SFB 02'SI Data[0] SINT		SINT	Para
SafetyProgram	▶ SFB 02:SLData[1]		SINT	
✓ Since Groups	► SFB 02:SI.Data[2]		SINT	
Ungrouped Axes	► SFB 02:SLData[3]		SINT	
Alarm Manager Assets	4 SEB 02:SO		055E-SEB_EIP_8M12_01_AAB94180-SO-0	
he Logical Model	SEB 02:SO Data			
✓ ⊆ I/O Configuration	SEB 02:SO Data[0]		SINT	
[0] 5069-L306ERS2 SFB_IP_Democase	SEB 02:50 Data[0]		SINT	
[1] 5069-IB16/A DI_IB16	SEP 02:50 Data[1]			
□ [2] 5069-OB16/A DO_OB16 ▲ ♣ A1/A2 Ethernet	> SFB_02:50.Data[2]			
5069-L306ERS2 SFB_IP_Democase	P SFB_02:SO.Data[3]		SINI	
SFB-EIP-8M12-01 SFB_02	·			_
	A b Monitor Tags λ Edit Tags	<		>
	Errors			▼ ₽ ×
The Controller Organizer	0 Errors A 0 Warnings	0 Messages	Search	Q
Search Results				
				4
Ready			Communication Software: RSLinx Classic	

Data Type	ContrTags	SFB Daten	Bit	Signal
SINT [09]	Device Name:	Funktionale Input Daten		
SINT [0]	:I.Data[0].x	Qualifier-Bit Geräteanschluss 0 = Geräteanschluss passiviert 1 = Geräteanschluss aktiv Kopie der Qualifier-Bits aus: - Safety Input Data unter: Device Name: SI Data[2] x	0 1 2 3 4 5 6 7	Geräteanschluss X0 Geräteanschluss X1 Geräteanschluss X2 Geräteanschluss X3 Geräteanschluss X4 Geräteanschluss X5 Geräteanschluss X6 Geräteanschluss X7
SINT [1]	:I.Data[1].x	Fehler-Flags (Bit 0-2) 0 = Fehler erkannt 1 = Kein Fehler vorhanden Anforderung Fehlerquittierung (Bit 7) 0 = keine Anforderung 1 = Fehler kann quittiert werden	0 1 2 3 4 5 6 7	Fehler-Flag Modul Fehler-Flag Geräteanschluss Fehler-Flag COM FB-Interface Diagnosedaten gültig Anforderung Fehlerquittierung
SINT [2]	:I.Data[2].x	Diagnose Selector 0 = IO-Gerätediagnose 1 = FB-Interface Gerätediagnose Geräteanschluss X0 – X3 nur IO Geräteanschluss X4 – X7 IO oder FB	0 1 2 3 4 5 6 7	Gerätediagnose X0 Gerätediagnose X1 Gerätediagnose X2 Gerätediagnose X3 Gerätediagnose X4 Gerätediagnose X5 Gerätediagnose X6 Gerätediagnose X7
SINT [3]	:I.Data[3].x	Diagnose-Signale IO-Geräte 0 = Gerätediagnose-Bit ist LOW 1 = Gerätediagnose-Bit ist HIGH	0 1 2 3 4 5 6 7	Gerätediagnose X0 Gerätediagnose X1 Gerätediagnose X2 Gerätediagnose X3 Gerätediagnose X4 Gerätediagnose X5 Gerätediagnose X6 Gerätediagnose X7
SINT [4]	:I.Data[4].x	FB-I Antwort-Daten von Gerät an X4 0/1 = FB-I Antwort-Bits BDF200 FB-I Antwort-Daten, siehe auch Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	0 1 2 3 4 5 6 7	NOT-HALT nicht betätigtSchließer-KontaktPos. 2Öffner-KontaktPos. 2Schließer-KontaktPos. 3Öffner-KontaktPos. 3Schließer-KontaktPos. 4Fehlerwarnung FB-GerätFehler FB-Gerät
SINT [5]	:I.Data[5].x	FB-I Antwort-Daten von Gerät an X5 0/1 = FB-I Antwort-Bits BDF200 FB-I Antwort-Daten, siehe auch Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	0 1 2 3 4 5 6 7	NOT-HALT nicht betätigt Schließer-Kontakt Pos. 2 Öffner-Kontakt Pos. 2 Schließer-Kontakt Pos. 3 Öffner-Kontakt Pos. 3 Schließer-Kontakt Pos. 4 Fehlerwarnung FB-Gerät Fehler FB-Gerät

SINT [6]	:I.Data[6].x	FB-I Antwort-Daten von Gerät an X6	0	NOT-HALT nicht betätigt
			1	Schließer-Kontakt Pos. 2
		0/1 = FB-I Antwort-Bits BDF200	2	Öffner-Kontakt Pos. 2
			3	Schließer-Kontakt Pos. 3
			4	Öffner-Kontakt Pos. 3
		FB-I Antwort-Daten, siehe auch	5	Schließer-Kontakt Pos. 4
		Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	6	Fehlerwarnung FB-Gerät
			7	Fehler FB-Gerät
SINT [7]	:I.Data[7].x	FB-I Antwort-Daten von Gerät an X7	0	NOT-HALT nicht betätigt
			1	Schließer-Kontakt Pos. 2
		0/1 = FB-I Antwort-Bits BDF200	2	Öffner-Kontakt Pos. 2
			3	Schließer-Kontakt Pos. 3
			4	Öffner-Kontakt Pos. 3
		FB-I Antwort-Daten, siehe auch	5	Schließer-Kontakt Pos. 4
		Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	6	Fehlerwarnung FB-Gerät
			7	Fehler FB-Gerät
SINT [8]	:I.Data[8].x	Modul- oder Steckplatzfehlernummer		Fehlernummer 099
		- 0 kein Fehler		-> Fehlerliste abfragen
		- 199 Fehler-Nummer		(s.a. Pkt. 4.4.2)
SINT [9]	:I.Data[9].x	Nicht benutzt ! (internes Padding Byte)		

Controller Tags für die funktionalen Input Daten

Cogix Designer - SFB_IP_Democase in SFB_IP_Democase_Sch.ACD [5069-L306ERS2 32.12]* C C						
Energy Storage Offline . No Forces , No Edits & Safety Unlocked . Safety Unlocked . Safety Unlocked . Safety Alarms Bit Timer/Counter Input/Output Compare						
FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNIC	ATIONS TOOLS WINDOW HELP	weller) X		_		
Controller lags - Srb_IP_Democase(controller) X Second Democase(controller) X Finine Name Filler Second Democase (Controller) X Second Democase (Cont						
✓ ⊆ Controller SFB_IP_Democase	Stope. Bai D_IF_Delificast & Show. A					
Controller Tags	Name	Es ▲ Base Tag	Data Type	^ P ▼ #		
Controller Fault Handler	► Local:2:0		AB:5000_DO16:O:0			
	▲ SFB_02:1		_055F:SFB_EIP_8M12_01_3216A035:I:0	4 G ^		
🔺 🗘 MainTask	SFB_02:I.ConnectionFaulted		BOOL	[
MainProgram	 SFB_02:I.Data 		SINT[10]	ι <		
SafetyProgram	 SFB_02:I.Data[0] 		SINT	1 B		
Unscheduled	SFB_02:I.Data[1]		SINT	4		
🔺 🛁 Motion Groups	▶ SFB_02:I.Data[2]		SINT	E F		
Ungrouped Axes	▶ SFB_02:I.Data[3]		SINT	5.5		
 ▶ ■ Assets 	▶ SFB 02:I.Data[4]		SINT	(S		
he Logical Model	► SEB 02:LData[5]		SINT	ER		
✓ ⊆ I/O Configuration	N SER 02:1 Data[6]		SINT	<u> </u>		
[0] 5069-L306ERS2 SFB_IP_Democase	SEP 03d Data[7]		SINT	E		
1 [1] 5069-IB16/A DI_IB16	P SFB_021Data[7]		SINT			
[2] 5069-OB16/A DO_OB16	SFB_02:I.Data[8]		SINI	4 0		
5069-I 306ERS2 SEB IP Democase	▶ SFB_02:I.Data[9]		SINT	<u> </u>		
SFB-EIP-8M12-01 SFB_02	SFB_02:O		_055F:SFB_EIP_8M12_01_E771E08B:O:0			
	SFB_02:SI	<	_055F:SFB_EIP_8M12_01_85D36DB4:SI:0	>		
				- T X		
		0		· * ×		
Controller Organizer	0 Errors 4 0 Warnings	0 Messages	Search	Q		
Search Results 😞 Watch						
Ready			Communication Software: RSLinx Classic	A		

Data Type	ContrTags	SFB Daten	Bit	Signal
SINT [05]	Device Name:	Funktionale Output Daten		
SINT [0]	:O.Data[0].0	Quittierung Fehler / Bit 0	0	Fehler quittieren
		High-Puls 500 ms = Fehler quittieren	1-7	Reserviert !
SINT [1]	:O.Data[1].x	FB-I Aufruf-Daten für Gerät an X4 0/1 = FB-I Aufruf-Bits BDF200 FB-I Aufruf-Daten, siehe auch Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	0 1 2 3 4 5 6 7	LED G24 Signallampe rot LED G24 Signallampe grün LED Leuchttaster Pos. 2 LED Leuchttaster Pos. 3 LED Leuchttaster Pos. 4
SINT [2]	:O.Data[2].x	FB-I Aufruf-Daten für Gerät an X5 0/1 = FB-I Aufruf-Bits BDF200 FB-I Aufruf-Daten, siehe auch Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	0 1 2 3 4 5 6 7	 LED G24 Signallampe rot LED G24 Signallampe grün LED Leuchttaster Pos. 2 LED Leuchttaster Pos. 3 LED Leuchttaster Pos. 4 Quittierung Gerätefehler
SINT [3]	:O.Data[3].x	FB-I Aufruf-Daten für Gerät an X6 0/1 = FB-I Aufruf-Bits BDF200 FB-I Aufruf-Daten, siehe auch Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	0 1 2 3 4 5 6 7	LED G24 Signallampe rot LED G24 Signallampe grün LED Leuchttaster Pos. 2 LED Leuchttaster Pos. 3 LED Leuchttaster Pos. 4 Quittierung Gerätefehler
SINT [4]	:O.Data[4].x	FB-I Aufruf-Daten für Gerät an X7 0/1 = FB-I Aufruf-Bits BDF200 FB-I Aufruf-Daten, siehe auch Betriebsanleitung BDF200-SD/FB	0 1 2 3 4 5 6 7	LED G24 Signallampe rot LED G24 Signallampe grün LED Leuchttaster Pos. 2 LED Leuchttaster Pos. 3 LED Leuchttaster Pos. 4 Quittierung Gerätefehler
SINT [5]	:O.Data[5].x	Nicht benutzt ! (internes Padding Byte)		

Assembly 152: Functional Data A152, Ausgangsdaten (PLC => SFB)

Controller Tags für die funktionalen Output Daten

🐉 Logix Designer - SFB_IP_Democase in SFB_IP_Democase_Sch.ACD [5069-L306ERS2 32.12]* – 🗆 🗙			
12 🖕 💾 🖶 X 🗇 A 🤊 🔍 🚽 🗸 🍫 🏂 🔎 📴 🗽 Da 🗞 🏙 🗘 🗌 😳 🖓			
Energy Storage	▶ No Edits & Safety Unlocked ♥ ← Favorites A	dd-On Safety Alarms Bit Timer/Counter Input/Output Compare	
FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNIC	CATIONS TOOLS WINDOW HELP		
Controller Organizer 🗸 🕈 🗙	Controller Tags - SFB_IP_Democase(controller) ×	*	
a •	Scope: SFB_IP_Democase Show: All Tags</td <td>V T. Enter Name Filter V</td>	V T. Enter Name Filter V	
Controller SFB_IP_Democase	Name == A Base Tag	Data Type	
Controller Tags Controller Fault Handler	▶ Local:2:0	AB:5000_DO16:0:0	
Power-Up Handler	▶ SFB_02:1	_055F:SFB_EIP_8M12_01_3216A035:I:0 Gen	
✓ Sacks ✓ A Department of the second sec	▲ SFB_02:O	_055F:SFB_EIP_8M12_01_E771E08B:O:0	
MainProgram	▲ SFB_02:O.Data	SINT[6]	
SafetyTask SafetyProgram	▶ SFB_02:O.Data[0]	SINT A Para	
Unscheduled	SFB_02:O.Data[1]	SINT	
Motion Groups	SFB_02:O.Data[2]	SINT	
 Ingrouped Axes Alarm Manager 	SFB_02:O.Data[3]	SINT	
Assets	SFB_02:O.Data[4]	SINT	
the Logical Model ▲ ⊆ I/O Configuration	SFB_02:O.Data[5]	SINT	
▲ 🚍 5069 Backplane	▲ SFB_02:SI	_055F:SFB_EIP_8M12_01_85D36DB4:SI:0	
[0] 5069-L306ERS2 SFB_IP_Democase [1] [1] 5069-IB16/A DLIB16	SFB_02:SI.ConnectionFaulted	BOOL	
[1] [2] 5069-OB16/A DO_OB16	▶ SFB_02:SI.Data	SINT[4]	
▲ 品 A1/A2, Ethernet	► SFB_02:SO	_055F:SFB_EIP_8M12_01_AAB94180:SO:0	
SFB-EIP-8M12-01 SFB_02	<i><</i>		
	Monitor Tags Edit Tags	×	
	Errors	▼ # ×	
The Controller Organizer, Pth Logical Organizer	0 Errors 4 0 Warnings 0 Messages	Search	
criter a tag name Communication Software: RSLinx Classic 🖃 🕓 🛔			

4.4.2 Azyklische CIP Generic Messages (Explicit Messages)

Über herstellerspezifische CIP-Objekte werden Diagnose- und Statusdaten bereitgestellt, die von der PLC über CIP Generic Messages (Expicit Messages) abgefragt werden können.

Die SFB-EIP überträgt in den verschiedenen CIP-Objekten die Diagnosedaten, die Gerätesteckplatzparameter und den Modul-Status.

	HINWEIS
1	Weitere Informationen zur Konfiguration von "Expicit Messages" entnehmen sie dem "Safety Controller User Manual" ihrer Steuerung.

	HINWEIS
ĺ	Die azyklischen CIP-Objekte nicht in einem kürzeren Intervall als 100 ms abfragen !

Fehler-Logbuch (Logbuch)

Das Fehlerlogbuch zeigt die Fehler-Historie der letzten 30 aufgetretenen und bereits "Gegangenen", d.h. nicht mehr aktiven, Fehler.

Die Liste ist wie folgt organisiert:

CIP-Objekt 848 (Hex 350): Fehler-Logbuch Instance / Attribut: Instance 1 und Attribut 1

Nummer Listeneintrag	Byte Position im Array	Inhalt / Daten
0	Byte 0	Fehlernummer
	Byte 1	10 = Modulfehler / 0 7 = Nummer fehlerhafter Geräteanschluss
	Byte 2 5	Timestamp der Meldung (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)
1 Byte 6 Fehlernummer		Fehlernummer
	Byte 7	10 = Modulfehler / 0 7 = Nummer fehlerhafter Geräteanschluss
	Byte 8 … 11	Timestamp der Meldung (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)
2		
 28		
29	Byte 174	Fehlernummer
	Byte 175	10 = Modulfehler / 0 7 = Nummer fehlerhafter Geräteanschluss
	Byte 176 179	Timestamp der Meldung (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)

Liste der aktuellen Fehler (Fehlerliste)

Die Liste der aktuellen Fehler zeigt die letzten 30 Fehlermeldungen.

In der Liste der aktuellen Fehler werden aktive ("Gekommen") und nicht mehr aktive ("Gegangen") Fehler angezeigt.

In dieser Liste werden auch die aktuell passivierten Geräteanschlüsse angezeigt (Fehlermeldung 10 - 17).

Die Liste ist wie folgt organisiert:

CIP-Objekt 848 (Hex 350): Fehlerliste Instance / Attribut: Instance 1 und Attribut 2

Nummer Listeneintrag	Byte Position im Array	Inhalt / Daten
0	Byte 0	Fehlernummer
	Byte 1	1 = Fehler aktiv / 0 = Fehler gegangen
	Byte 2	10 = Modulfehler / 0 7 = Nummer fehlerhafter Geräteanschluss
	Byte 3 6	Timestamp der Meldung (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)
1	Byte 7	Fehlernummer
	Byte 8	1 = Fehler aktiv / 0 = Fehler gegangen
	Byte 9	10 = Modulfehler / 0 … 7 = Nummer fehlerhafter Geräteanschluss
	Byte 10 13	Timestamp der Meldung (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)
2 28		
29	Byte 203	Fehlernummer
	Byte 204	1 = Fehler aktiv / 0 = Fehler gegangen
	Byte 205	10 = Modulfehler / 0 7 = Nummer fehlerhafter Geräteanschluss
	Byte 206 209	Timestamp der Meldung (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)

Liste der Geräteanschlussparameter

Die Liste der Geräteanschlussparameter zeigt die für die einzelnen Geräteanschlüsse eingestellten Parametertypen.

1 = Typ A	Input: 2 channel OSSD / Output: 1 wire
2 = Typ B	Input: 2 channel OSSD / Output: 2 wires
3 = Typ C	Input: 2 channel Contacts / Output: 1 wire
4 = Typ D	Input: 2x 1 channel Contact / Output: 1 wire

(s. a. Pkt. 2.2.1).

Die Liste ist wie folgt organisiert:

CIP-Objekt 849 (Hex 351): Geräteanschlussparameter Instance / Attribut: Instance 1 und Attribut 1

Nummer Geräteanschluss	Byte Position im Array	Inhalt / Daten
X0	Byte 0	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X0
X1	Byte 1	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X1
X2	Byte 2	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X2
X3	Byte 3	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X3
X4	Byte 4	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X4
X5	Byte 5	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X5
X6	Byte 6	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X6
X7	Byte 7	Parametertyp 1 / 2 / 3 / 4 für Geräteanschluss X7

Liste der Modul-Statusmeldungen

Die Liste der Modul-Statusmeldungen zeigt den Status der verschiedenen Modulbereiche.

Folgende Informationen sind vorhanden:

- Fehlerstatus Modul / Steckplatz
 Status der Spannungsversorgung
- Status der Modultemperatur
- Operating Status Modul
 Operating Status Network

Die Liste ist wie folgt organisiert:

CIP-Objekt 850 (Hex 352):	Modul Statusmeldungen
Instance / Attribut:	Instance 1 und Attribut 1

Nummer Listeneintrag	Byte Position im Array	Inhalt / Daten	
0	Byte 0 3	Aktueller Timestamp (Format:	DINT / Sekunden nach Power ON)
1	Byte 4	Status Modul: Status Geräteanschlüsse:	Bit 0: 1 = RUN Bit 0: 0 = Modul Fehler aktiv Bit 1: 1 = OK Bit 1: 0 = Fehler Geräteanschluss
2	Byte 5	Status Versorgungsspannung:	Bit 0: 1 = OK Bit 1: 1 = Grenzbereich Bit 2: 1 = Unterspannung
3	Byte 6 7	Wert Versorgungsspannung:	INT / Dez 237 = 23,7 Volt
4	Byte 8	Status SFB Temperatur:	Bit 0: 1 = OK Bit 1: 1 = Grenzbereich Bit 2: 1 = Übertemperatur
5	Byte 9	Wert SFB Temperatur	SINT / Dez 53 = 53° C
6	Byte 10	MS Modul Status:	Bit 0: 1 = Operating Bit 1: 1 = Standby Bit 2: 1 = Behebbarer Fehler Bit 3: 1 = Interner Fehler SFB Bit 4: 1 = Warten auf Parameter Test
7	Byte 11	NS Network Status:	Bit 0: 1 = Connected Bit 1: 1 = Not connected Bit 2: 1 = Keine IP-Adresse Bit 3: 1 = Timeout der Connection Bit 4: 1 = Doppelte IP-Adresse Bit 5: 1 = Parametrierung SFB

Der aktuelle Timestamp kann auch getrennt abgefragt werden.

CIP-Objekt 850 (Hex 352): Instance / Attribut:

Timestamp Instance 1 und Attribut 2

Nummer Listeneintrag	Byte Position im Array	Inhalt / Daten
0	Byte 0 3	Aktueller Timestamp (Format: DINT / Sekunden nach Power ON)

5 Diagnosesystem

5.1 SFB-EIP Diagnosen

Die sichere Feldbox SFB-EIP kann Modulfehler und Steckplatzfehler detektieren.

Bei Modulfehlern wird die SFB-EIP komplett passiviert. Modulfehler sind z.B. Übertemperatur der SFB, Unterspannung oder interne Modulfehler.

Bei Steckplatzfehlern wird nur der betroffene Gerätesteckplatz X0 – X7 passiviert. Steckplatzfehler sind z.B. Querschlüsse auf den Geräteanschlussleitungen oder Fehler in den angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräten.

Die Quittierung von Modulfehlern und Steckplatzfehlern erfolgt über einen einheitlichen Quittierungsmechanismus. (s.a. Kapitel 5.3)

Die SFB-EIP übertragt alle Diagnoseinformationen über herstellerspezifische CIP-Objekte.

Diese können von der PLC mittels einer CIP Generic Message (Explicit-Message) azyklisch abgefragt werden. (s.a. Kapitel 4.4.2)

	HINWEIS	
1	Weitere Informationen zur Konfiguration von "Expicit Messages" entnehmen sie	
	dem "Safety Controller Üser Manual Inrer Steuerung.	

5.1.1 Diagnosemeldungen Modulfehler

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Hilfetext / Anmerkung
	Modulfehler SFB	
99	Interner Fehler	Spannungsreset versuchen / Modul defekt
90	Fehler: Kommunikationsunterbrechung EthernetIP	Ethernet Verbindung überprüfen
91	Fehler: Requested Packet Intervall (RPI) zu kurz oder zu lang	RPI-Zeit überprüfen / verlängern
01	Fehler: Ungültige SNN / TUNID	Drehcodierschalter prüfen / SNN ändern
02	SCID geändert	Safety-Configuration wurde geändert
03	Fehler: Länge Quittierungsimpuls	Impulszeit Quittierung (500 ms) überprüfen
04	Warnung: Unterspannung U < 20,4 V	Versorgungsspannung überprüfen
05	Fehler: Unterspannung U < 17 V	Versorgungsspannung überprüfen
06	Fehler: Überlast Taktausgänge Geräteanschluss X0 - X7	Geräteanschlüsse überprüfen
07	Fehler: Überspannung U > 29 V	Versorgungsspannung überprüfen
08	Warnung: Interne Übertemperatur T > 80 °C	Umgebungstemperatur überprüfen
09	Fehler: Interne Übertemperatur T > 85 °C	Umgebungstemperatur überprüfen

	HINWEIS
i	Beim Fehler 06 "Überlast Taktausgänge" werden die Taktausgänge abgeschaltet. Der Fehler kann dadurch nicht weiter erkannt werden und es erfolgt die Meldung "Fehler gegangen".

5.1.2 Diagnosemeldungen Steckplatzfehler

Der Status "Geräteanschluss passiviert" signalisiert, dass Aufgrund eines Fehlers an einem Geräteanschluss, dieser in den sicheren Zustand geschaltet wurde.

"Geräteanschluss passiviert" wird nur in der "Liste der aktiven Fehler" angezeigt. (s.a. Kapitel 4.4.2)

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Hilfetext / Anmerkung
	Status Geräteanschluss	Fehler an Geräteanschluss
10	Geräteanschluss X0 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X0
11	Geräteanschluss X1 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X1
12	Geräteanschluss X2 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X2
13	Geräteanschluss X3 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X3
14	Geräteanschluss X4 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X4
15	Geräteanschluss X5 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X5
16	Geräteanschluss X6 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X6
17	Geräteanschluss X7 passiviert	Siehe vorrausgegangene Meldung Einzelfehler X7

HINWEIS "Geräteanschluss passiviert" wird ausgegeben, wenn ein vorrausgegangener Fehler zur Passivierung des Geräteanschlusses geführt hat.
Fehler-Nr.	Fehlermel	dung	Hilfetext / Anmerkung	
	Fehler an	Sicherheitseingängen	Querschluss Sicherheitseingang	
20	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X0		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X0. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
21	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X1		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X1. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
22	Fehler: Sic Geräteans	herheitseingänge chluss X2	Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X2. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
23	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X3		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X3. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
24	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X4		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X4. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
25	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X5		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X5. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
26	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X6		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X6. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
27	Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X7		Querschlussüberwachung falsch parametriert oder Querschluss Sicherheitseingänge X7. Parametrierung, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
			HINWEIS	
i		"Fehler Sicherheitseingänge" wird ausgegeben, wenn entweder die Querschluss- überwachung bei Anschluss von Kontakten nicht aktiviert wurde oder ein Querschluss von einem Sicherheitseingang X1 oder X2 gegen +24 VDC, 0 VDC oder untereinander vorliegt.		
		HINWEIS		
		Dieser Fehler kann erst quittiert werden, wenn die Schutzeinrichtung einmal fehlerfrei geöffnet wurde.		
		HINWEIS		
i		Die Meldung "Fehler Sicherheitseingänge" wird automatisch zurückgesetzt, sobald für 10 s Testimpulse auf den Sicherheitseingängen, bei wieder geschlossener Schutzeinrichtung, erkannt werden.		

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Hilfetext / Anmerkung		
	Fehler an Taktausgängen	Querschluss Taktausgang		
30	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X0	Querschluss Taktausgänge X0, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
31	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X1	Querschluss Taktausgänge X1, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
32	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X2	Querschluss Taktausgänge X2, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
33	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X3	Querschluss Taktausgänge X3, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
34	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X4	Querschluss Taktausgänge X4, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
35	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X5	Querschluss Taktausgänge X5, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
36	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X6	Querschluss Taktausgänge X6, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
37	Fehler: Taktausgänge Geräteanschluss X7	Querschluss Taktausgänge X7, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
		HINWEIS		
j	"Fehler Taktausgänge" wird a Taktausgang Y1 oder Y2 geg Bei einem Querschluss geger	"Fehler Taktausgänge" wird ausgegeben, wenn ein Querschluss von einem Taktausgang Y1 oder Y2 gegen +24 VDC, 0 VDC oder untereinander vorliegt. Bei einem Querschluss gegen 0 VDC werden alle Taktausgänge abgeschaltet.		
		HINWEIS		
	10 s nach beheben der Fehler der Fehler kann quittiert werd	10 s nach beheben der Fehlerursache erfolgt die Meldung "Fehler gegangen" und der Fehler kann quittiert werden.		

Fehler-Nr.	Fehlermeldung		Hilfetext / Anmerkung
	Fehler Überlast Geräteversorgung		Überlast am Geräteanschluss
40	Fehler: Überlast Geräteversorgung Geräteanschluss X0		Sicherung Geräteversorgung X0 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
41	Fehler: Üb Geräteans	erlast Geräteversorgung chluss X1	Sicherung Geräteversorgung X1 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
42	Fehler: Üb Geräteans	erlast Geräteversorgung chluss X2	Sicherung Geräteversorgung X2 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
43	Fehler: Überlast Geräteversorgung Geräteanschluss X3		Sicherung Geräteversorgung X3 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
44	Fehler: Überlast Geräteversorgung Geräteanschluss X4		Sicherung Geräteversorgung X4 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
45	Fehler: Überlast Geräteversorgung Geräteanschluss X5		Sicherung Geräteversorgung X5 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
46	Fehler: Überlast Geräteversorgung Geräteanschluss X6		Sicherung Geräteversorgung X6 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
47	Fehler: Überlast Geräteversorgung Geräteanschluss X7		Sicherung Geräteversorgung X7 ausgelöst, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.
"Überlast Geräteversorgung" selbstrückstellende Sicherun			HINWEIS
		"Überlast Geräteversorgung" wird ausgegeben, wenn das interne selbstrückstellende Sicherungselement ausgelöst hat.	

Fehler-Nr.	Fehlermeldung	Hilfetext / Anmerkung		
	Fehler Überlast Digital-Ausgang	Überlast am Digital-Ausgang		
50	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X0	Strombegrenzung Digital-Ausgang X0 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
51	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X1	Strombegrenzung Digital-Ausgang X1 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
52	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X2	Strombegrenzung Digital-Ausgang X2 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
53	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X3	Strombegrenzung Digital-Ausgang X3 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
54	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X4	Strombegrenzung Digital-Ausgang X4 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
55	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X5	Strombegrenzung Digital-Ausgang X5 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
56	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X6	Strombegrenzung Digital-Ausgang X6 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
57	Fehler: Überlast Digital-Ausgang Geräteanschluss X7	Strombegrenzung Digital-Ausgang X7 aktiviert, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.		
HINWEIS				
l	"Überlast Digitalausgang" wird Strombegrenzung des Digital-/	"Überlast Digitalausgang" wird ausgegeben, wenn die elektronische Strombegrenzung des Digital-Ausgang angesprochen hat.		
		HINWEIS		
	Durch Passivierung des Gerät werden und es erfolgt die Melo	Durch Passivierung des Geräteanschlusses kann der Fehler nicht weiter erkannt werden und es erfolgt die Meldung Fehler gegangen"		

Durch Passivierung des Geräteanschlusses kann der Fehler nicht weiter erkannt werden und es erfolgt die Meldung "Fehler gegangen".

Fehler-Nr.	Fehlermeldung		Hilfetext / Anmerkung	
	Fehler an Digital-Ausgang		Querschluss Digital-Ausgänge	
60	Fehler: Digital-Ausgang Geräteanschluss X0		Querschluss Digital-Ausgänge X0, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
61	Fehler: Dig Geräteanso	ital-Ausgang chluss X1	Querschluss Digital-Ausgänge X1, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
62	Fehler: Dig Geräteanso	ital-Ausgang chluss X2	Querschluss Digital-Ausgänge X2, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
63	Fehler: Dig Geräteanso	ital-Ausgang chluss X3	Querschluss Digital-Ausgänge X3, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
64	Fehler: Dig Geräteanso	ital-Ausgang chluss X4	Querschluss Digital-Ausgänge X4, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
65	Fehler: Dig Geräteanso	ital-Ausgang chluss X5	Querschluss Digital-Ausgänge X5, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
66	Fehler: Dig Geräteanso	ital-Ausgang chluss X6	Querschluss Digital-Ausgänge X6, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
67	Fehler: Digital-Ausgang Geräteanschluss X7		Querschluss Digital-Ausgänge X7, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
		HINWEIS		
Li	i	"Fehler Digital-Ausgang" wird ausgegeben, wenn ein Querschluss von einem Digital-Ausgang gegen +24 VDC, 0 VDC oder einem Fremdpotential vorliegt.		
		HINWEIS		
ĺ		Wenn ein Querschluss Digital-Ausgang gegen +24V vorliegt, wird intern der Master-Switch abgeschaltet und somit alle Digital-Ausgänge DO 0 – DO 7.		
i		HINWEIS		
		Wenn die Fehlermeldung mehrfach erscheint, besteht ein dauerhafter Kurzschluss. Durch Passivierung des Geräteanschlusses kann der Fehler nicht weiter erkannt werden und es erfolgt die Meldung, Fehler gegangen"		

Fehler-Nr.	Fehlermeldung		Hilfetext / Anmerkung	
	Fehler Diskrepanz- / Stabilzeit		Überschreitung Diskrepanz- / Stabilzeit	
70	Diskrepanz- / Stabilzeit-Fehler: Geräteanschluss X0		Überwachungszeit X0 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
71	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X1	Überwachungszeit X1 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
72	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X2	Überwachungszeit X2 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
73	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X3	Überwachungszeit X3 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
74	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X4	Überwachungszeit X4 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
75	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X5	Überwachungszeit X5 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
76	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X6	Überwachungszeit X6 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
77	Diskrepanz Geräteans	z- / Stabilzeit-Fehler: chluss X7	Überwachungszeit X7 überschritten, Schutzeinrichtung überprüfen.	
i			HINWEIS	
		Ein "Diskrepanz- / Stabilzeitfehler" wird ausgegeben, wenn entweder kurzzeitig oder dauerhaft eine Diskrepanz (ein Unterschied) zwischen den beiden Eingangs- signalen vorliegt, oder die Eingangssignale nicht stabil anliegen. (s.a. Kapitel 2.2.2) Dieser Fehler wird auch ausgegeben, wenn die Schutzeinrichtung nicht korrekt geschlossen wurde oder es zu einer kurzzeitigen einkanaligen Abschaltung		
		gekommen ist.		
		HINWEIS		
Diskre (= abg Siche geger		Diskrepanz-Fehler können bei elektronischen Sicherheitsschaltgeräten (= abgeschaltete Querschlussüberwachung) auch erkannt werden, wenn bei den Sicherheitseingängen X1/X2 oder den Taktausgängen Y1/Y2, ein Querschluss gegen +24 VDC oder 0 VDC vorliegt. Geräteanschlussleitungen überprüfen!		
i			HINWEIS	
		Dieser Fehler kann erst quittiert werden, wenn die Schutzeinrichtung einmal fehlerfrei geöffnet wurde. Bei bestimmten Typen von Zuhaltungen ist es eventuell erforderlich, die Betriebs- spannung der Zuhaltung oder der SFB einmal abzuschalten, um den Fehler zu guittieren.		

Fehler-Nr.	Fehlermel	dung	Hilfetext / Anmerkung	
	FB-Interfa	ce Fehler	FB-Interface gestört	
84	Fehler: FB-Interface Geräteanschluss X4		Keine gültige Antwort von Gerät an X4, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
85	Fehler: FB-Interface Geräteanschluss X5		Keine gültige Antwort von Gerät an X5, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
86	Fehler: FB-Interface Geräteanschluss X6		Keine gültige Antwort von Gerät an X6, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
87	Fehler: FB-Interface Geräteanschluss X7		Keine gültige Antwort von Gerät an X7, Geräteanschlussleitung und Gerät überprüfen.	
i		HINWEIS		
		"Fehler FB-Interface" wird so lange ausgegeben, wie keine Kommunikation mit dem FB-Interface Gerät (BDF200-FB) möglich ist.		

5.2 Verhalten des Systems im Fehlerfall

HINWEIS	
Bei Power-Up können von der SFB Modulfehler erkannt werden !	
Die SFB setzt dann eine "Quittieranforderung" und im Webserver werden auf der	
Seite "Status Device Ports" alle Anzeigen auf ROT gesetzt.	
 Zur Aufhebung der Passivierung kann es dann erforderlich sein, initial einmal	
einen Quittierimpuls zu senden. (s.a. Kapitel 5.3.1)	

A WARNUNG
Der Anwender hat abhängig von den erforderlichen Sicherheitsanforderungen festzulegen, ob ein automatischer Wiederanlauf der Sicherheitsfunktion zulässig ist.

5.2.1 Modulfehler

Wenn ein Modulfehler detektiert wird, reagiert die SFB-EIP folgendermaßen:

- Die SFB wird komplett passiviert, d.h. alle 8 Gerätesteckplätze werden passiviert. Alle Ein- und Ausgangsdaten sind auf "0" gesetzt.
- Alle Qualifier-Bits der Gerätesteckplätze X0 X7 werden auf "0" zurückgesetzt. ("1" = Geräteanschluss aktiv und "0" = Geräteanschluss passiviert) (:SI.Data[2].x - Assembly 768 "Safety Input Data", s.a. Kapitel 4.4.1) (:I.Data[0].x - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die Modul Status LED (MS) der SFB blinkt ROT. (s.a. Kapitel 3.3.3)
- Die Modul Error-LED (Err) der SFB gibt einen ROTEN Blinkcode aus. (s.a. Kapitel 3.3.3)
- Die SFB setzt das Fehler-Flag "Modul" als Sammelstörmeldung. (:I.Data[1].0 - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die SFB sendet die Fehler-Nummer in den zyklischen Daten.
 (:I.Data[8].0-7 Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die SFB trägt die Fehler-Nummer in die Fehlerliste ein.
 (CIP-Objekt 848 (Hex 350) "Azyklische Daten", s.a. Kapitel 4.4.2)
- Abhängig vom verwendeten Typ wird auch eine Meldung (LED oder Display) an der PLC ausgegeben.

5.2.2 Steckplatzfehler

Wenn ein Steckplatzfehler detektiert wird, reagiert die SFB-EIP folgendermaßen:

- Der Steckplatz wird passiviert, alle Ein- und Ausgangsdaten sind auf "0" gesetzt.
- Das Qualifier-Bit des gestörten Gerätesteckplatzes X0 X7 wird auf "0" zurückgesetzt.

("**1**" = Geräteanschluss aktiv und "**0**" = Geräteanschluss passiviert) (:SI.Data[2].x - Assembly 768 "Safety Input Data", s.a. Kapitel 4.4.1) (:I.Data[0].x - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)

- Die Modul Status LED (MS) der SFB blinkt ROT. (s.a. Kapitel 3.3.3)
- Die Error-LED (E) am Geräteanschluss gibt einen ROTEN Blinkcode aus. (s.a. Kapitel 3.3.1)
- Die SFB setzt das Fehler-Flag "Geräteanschluss" als Sammelstörmeldung. (:I.Data[1].1 - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Bei FB-Interface Kommunikationsfehlern wird das Fehler-Flag "COM FB-Interface" gesetzt. (:I.Data[1].2 - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die SFB sendet die Fehler-Nummer in den zyklischen Daten.
 (:I.Data[8].0-7 Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die SFB trägt die Fehler-Nummer in die Fehlerliste ein. (CIP-Objekt 848 (Hex 350) "Azyklische Daten", s.a. Kapitel 4.4.2)

5.2.3 Fehler sicherheitsgerichtete Kommunikation zur Safety-PLC

Fehler in der sicherheitsgerichteten Kommunikation werden durch die im CIP-Safety-Profil definierten Mechanismen erkannt. Das System reagiert entsprechend der im CIP-Safety definierten Reaktionen.

Bei einem Fehler in der sicheren Kommunikation werden alle Ein- und Ausgangsdaten der SFB-EIP auf "0" gesetzt und das Modul bleibt so lange passiviert bis der Fehler in der Kommunikation behoben ist.

Nach Beheben des Fehlers in der sicherheitsgerichteten Kommunikation muss der Modulfehler quittiert werden. (s.a. Kapitel 5.3.1)

5.3 Quittierung behobener Fehler

5.3.1 Quittierung Modulfehler

Wenn ein Modulfehler erkannt wird, werden alle Gerätesteckplätze passiviert. (s.a. Kapitel 5.2.1)

Eine Quittier-Anforderung wird gesendet, wenn der erkannte Modulfehler gegangen ist und wenn kein weiterer Modulfehler erkannt wird.

Quittier-Anforderung:

(:I.Data[1].7 - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)

Die Modulfehler werden mit dem globalen Quittier-Impuls quittiert.

Quittier-Impuls:

(:O.Data[0].0 - Assembly 152 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)

5.3.2 Quittierung Steckplatzfehler

Wenn ein Steckplatzfehler erkannt wird, wird nur der fehlerhafte Geräteanschluss passiviert. (s.a. Kapitel 5.2.2)

Wenn ein Steckplatz wieder fehlerfrei ist, d.h. alle Steckplatzfehler an diesem Steckplatz sind gegangen und gleichzeitig kein Modulfehler aktiv ist, wird eine Quittier-Anforderung gesendet.

Dies erfolgt auch, wenn an einem anderen Steckplatz weitere Fehler erkannt wurden.

Quittier-Anforderung:

(:I.Data[1].7 - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)

Die Steckplatzfehler werden mit dem globalen Quittier-Impuls quittiert.

Quittier-Impuls:

(:O.Data[0].0 - Assembly 152 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)

HINWEIS
Für die Quittierung von Modulfehlern und Steckplatzfehlern werden die
Qualifier-Bits, die Fehler-Flags, ein Bit für die Anforderung der Fehlerquittierung
(Fehler gegangen) und ein Bit für den Quittier-Impuls verwendet.
Diese Bits sind in Kapitel 4.4.1 "Zyklische Daten (Assemblies)" beschrieben.

5.3.3 Quittierung mit globalem Quittier-Impuls

Die eigentliche Quittierung eines Fehlers erfolgt über einen Quittier-Impuls von 500 ms (+/- 150 ms) der von der PLC an die SFB-EIP gesendet wird.

Der Impuls quittiert immer global alle gegangenen Modul und Steckplatzfehler !

Fehler, die noch nicht gegangen sind, werden nicht quittiert.

Modulfehler / Steckplatzfehler ist gegangen / kann quittiert werden:

- Modulfehler: Modul Error-LED (Err) blinkt GRÜN. (s.a. Kapitel 3.3.3)
- Steckplatzfehler:
- Error-LED (E) des Steckplatzes blinkt GRÜN. (s.a. Kapitel 3.3.1)
- SFB-EIP setzt den "Request Quittierung" auf "1".
 (:I.Data[1].7 Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
 Die Quittier-Anforderung für einen gegangenen Modul- oder Steckplatzfehler kann von der PLC ausgewertet werden.
- Mit einem Quittier-Impuls von 500 ms (+/- 150 ms) kann dann der Fehler quittiert werden und das Modul / der Steckplatz wird wieder aktiviert. (:O.Data[0].0 Assembly 152 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die Qualifier-Bits der Gerätesteckplätze werden wieder auf "1" gesetzt. (:SI.Data[2].x - Assembly 768 "Safety Input Data", s.a. Kapitel 4.4.1) (:I.Data[0].x - Assembly 151 "Functional Data", s.a. Kapitel 4.4.1)
- Die Modul Status LED (MS) der SFB leuchtet wieder GRÜN (s.a. Kapitel 3.3.3)

– Modulfehler:

- Die Modul Error-LED (Err) leuchtet wieder GRÜN. (s.a. Kapitel 3.3.3)
- Steckplatzfehler:
 Die Error-LED (E) des Steckplatzes leuchtet wieder GRÜN. (s.a. Kapitel 3.3.1)



6 Webserver

6.1 Beschreibung Webserver

In der SFB-EIP ist ein Webserver zur Anzeige von Status- und Diagnosedaten integriert.

Wenn die IP-Adresse bekannt ist, kann der Webserver durch Eingabe der IP-Adresse in die Adress-Leiste eines Internet-Browsers gestartet werden.

	HINWEIS
ĺ	Die Feldbox und das Netzwerkadapter des Computers müssen sich im gleichen Netzwerk (IP-Bereich) befinden.

Die IP-Adresse der SFB-EIP kann auch über das Rockwell Tool "RSLinx" ermittelt werden.

6.1.1 Seite: SFB Home

Die "SFB Home" Seite zeigt eine Übersicht der wichtigsten Status-, Netzwerk- und Gerätedaten an.

0 🔴 🏶	SFB Sichere Feld Box SFB Home	Schmersal Safe solutions for your industry
	Status Modul	
SFB Home	Status Versorgungsspannung	24.1 V
	Temperatur Modul	44 °C
Diagnose	Modulstatus MS	Executing
	Networkstatus NS	Connected
Status Device Ports	Link Port 1	100 MBit/s - Full Duplex
	Link Port 2	
Parameter		
Falailletei	MAC ID	14:C3:C2:22:01:72
	IP Adresse	192.168.1.2
	Subnetzmaske	255.255.255.0
Lilfo	Gateway	0.0.0.0
Hille		
	Kodierschalter	000 BootP/DHCP
Info	Memory Stick	gesteckt
	SEB Konfigurations CBC	462F_0209_DD32
		1801_1041
BIINK SFB	Typenbezeichnung	SFB-EIP-8M12-IOP
3 Refresh Page	Bestellnummer	103015480
	Seriennummer	125
	Firmware FMCUs	V 1.1
	Firmware Kommunikation	V 1.1
	Hardware Revision	К
	Ethernet/IP Vendor ID	1375
	Ethernet/IP Device ID	2100

Pos.	Abbildung	Begriff	Beschreibung
1		Sprache	Die Sprache der Anzeige kann mit den Sprach-Buttons, zwischen Deutsch und Englisch, geändert werden.
2	Blink SFB	Blink SFB	Der "Blink SFB" Button sendet an eine verbundene Feldbox ein Signal und die MS/NS-LEDs blinken Rot/Grün für die Dauer einiger Sekunden.
3	Refresh Page	Refresh Page (Aktualisierung)	Die Seite wird automatisch alle 4 Sekunden aktualisiert. Über den "Refresh Page" Button kann die Seite jederzeit manuell aktualisiert werden.

6.1.2 Seite: Diagnose

	ur industry
SFB Home Behobene Fehler löschen Fehler behoben Zeit von Start - 0d 3h:26m: Fehler aktiv Fehler aktiv Fehler aktiv Fehler aktiv	31s
Zeit Status Fehler Beschreibung	
Diagnose 0d 0h:41m:5s 7 14 Geräteanschluss X4 passiviert	
0d 0h:40m:43s 24 Fehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X4	
Status Dovice Ports 0d 0h:40m:29s 14 Geräteanschluss X4 passiviert	
Status Device Poins 0d 0h:40m:29s 24 Eehler: Sicherheitseingänge Geräteanschluss X4	
Parameter	
Hilfe	
Info	
Blink SFB	
Refresh Page	

Die "Diagnose" Seite zeigt alle Fehlermeldungen an, die die Feldbox an die Steuerung gesendet hat.

Die Fehlermeldungen sollten in der Steuerung gespeichert werden.

Die SFB-EIP speichert diese Fehlermeldungen nur solange sie eingeschaltet ist.

Jede Fehlermeldung wird mit einem Zeit-Stempel, einem Status-Symbol, der Fehlernummer und der Fehlerbeschreibung angezeigt.

Zeit-Stempel	Anzeige wann ein Fehler, nach Power-On der Feldbox, detektiert wurde. Die Zeit startet nach jedem Power-On der Feldbox erneut !		
Status-Symbol	Fehler aktiv Fehler behoben	"Fehler gekommen" "Fehler gegangen"	
Fehler-Nummer	Anzeige der Fehlernum	mer, die detektiert wurde.	
Beschreibung	Anzeige der Fehlermeldung mit der Fehler-Beschreibung. Wenn sie mit dem Maus-Zeiger über die Beschreibung gehen, wird der Hilfetext der Fehlermeldung angezeigt !		

Fehler aus der Liste löschen

Wenn Fehler behoben (gegangen) sind, können sie über den Button "Behobene Fehler löschen", aus der Fehlerliste der SFB-EIP gelöscht werden.

6.1.3 Seite: Status Device Ports



Die "Status Device Ports" Seite zeigt den Error-Status und den I/O-Status von jedem Gerätesteckplatz an.

Die Bedeutung der Farben der Status-Anzeigen werden auf der "Hilfe" Seite erklärt. (s.a. Kapitel 6.1.5)



6.1.4 Seite: Parameter

😑 🏶	SFB Sichere Feld Bo Geräte Parameter	x			Safe solutions for
SEB Home					
	Geräteanschluss 3		Geräteanschluss 7		
Diagnose	Konfigurations Typ	1	Konfigurations Typ	1	
2	Querschlussüberwachu	na Aus	Querschlussüberwachu	na Aus	F ((?)) 3 7
	Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	•••
Status Device Ports	Stabilzeit	0.1 s	Stabilzeit	0.1 s	
	Überwachungszeit	25	Überwachungszeit	2.8	
Parameter	Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PLd)	Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PLd)	
i urumotor	Geräteanschluss 2		Geräteanschluss 6		
	Konfigurations Typ	1	Konfigurations Typ	1	1 5
	Querschlussüberwachu	ngAus	Querschlussüberwachu	ngAus	
Hilte	Sicherheits-Fingänge	2-kanalig	Sicherheits-Fingänge	2-kanalig	
	Stabilzeit	0.1 s	Stabilzeit	0.1 s	
Info	Übenvachungszeit	26	Übenvachungszeit	26	
IIIIO	Sicherheits-Ausgänge	1 Leituna (PLd)	Sicherheits-Ausgänge	1 Leituna (PLd)	SCHMER
		3 (*)		·/	
	Geräteanschluss 1		Geräteanschluss 5		
Blink SFB	Konfigurations Typ	1	Konfigurations Typ	1	
Refresh Page	Querschlussüberwachu	ng Aus	Querschlussüberwachu	ng Aus	
	Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	
	Stabilzeit	0,1 s	Stabilzeit	0,1 s	• Err
	Überwachungszeit	2 s	Überwachungszeit	2 s	• Pvr
	Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PLd)	Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PLd)	
	Geräteanschluss 0		Geräteanschluss 4		Power
	Konfigurations Typ	1	Konfigurations Typ	3	
	Querschlussüberwachu	na Aus	Querschlussüberwachu	ng Ein	
	Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	Sicherheits-Eingänge	2-kanalig	
	Stabilzeit	0.1 s	Stabilzeit	0.5 s	
	Überwachungszeit	2 s	Überwachungszeit	10 s	
	Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PLd)	Sicherheits-Ausgänge	1 Leitung (PLd)	
	Cionemens-Ausgalige	i ceitung (i cu)	Gionemens-Ausyange	r containg (r ca)	

Die "Parameter" Seite zeigt die eingestellten Konfigurations-Typen mit den eingestellten Parameterwerten von jedem Gerätesteckplatz an.

Wenn die SFB-EIP noch nicht parametriert wurde, sind die Parameter-Werte leer !

6.1.5 Seite: Hilfe



Die "Hilfe" Seite zeigt die Bedeutung der Farben aller Status-Anzeigen im Webserver an.

Außerdem werden für die Versorgungsspannung und die Feldbox-Temperatur, die Grenzwerte angezeigt.

6.1.6 Seite: Info

- *	SFB Sichere Feld Box Info		SCHMERSAL Safe solutions for your industry
SFB Home	EDS File herunterladen		
Diagnose	Bestellnummer	103015480	
Status Device Ports			
Parameter			
Hilfe			
Info	K. A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 D-42279 Wuppertal		
Blink SFB	Germany	Power CO	
	www.schmersal.com		

Die "Info" Seite zeigt die Typenbezeichnung, die Bestellnummer und die Support-Adresse von Schmersal an.

Über den Button "EDS File herunterladen", kann das in der Feldbox gespeicherte EDS File heruntergeladen werden.

7 Anhang

7.1 Auslegungsbeispiele Spannungsversorgung

Wird jede Feldbox einzeln mit Spannung versorgt, ist die maximale Länge einer Feldboxreihe nur durch die maximale Leitungslänge des Feldbusses begrenzt.

Wenn die Spannungsversorgung aber von Feldbox zu Feldbox durchgeschliffen wird, gelten die untenstehenden Maximalauslegungen.

Dabei sind für die unterschiedlichen SCHMERSAL-Geräte jeweils 3 verschiedene Auslegungen dargestellt. Eine Auslegung mit großen Leitungslängen (Maximal), eine Auslegung mit mittleren Leitungslängen (Mittel) und eine Auslegung mit kleineren Leitungslängen (Klein).

Die in der Tabelle auf der nächsten Seite aufgeführten Auslegungsbeispiele, gelten für die folgenden Annahmen:

- Die Beispiele stellen Maximalauslegungen dar, verringern sich einzelne Leitungslängen, sind größere Systeme möglich.
- Verdrahtung der Spannungsversorgung mit 2 x 1,5 mm² und Absicherung mit 10 A.
- Verwendung von SCHMERSAL Leitungen.
- Die in der Tabelle aufgeführten Leitungslängen zwischen
 Spannungsversorgung und der 1. Feldbox, sowie zwischen den
 Feldboxen, sind die maximalen Längen.
 Eine Verringerung von einzelnen Leitungslängen ist unkritisch.
- Diese Auslegungen gehen für Zuhaltungen von einer gleichzeitigen Ansteuerung aller Sperr- bzw. Entsperrfunktionen aus.
 Bei zeitversetztem Ansteuern der Sperr- bzw. Entsperrfunktion sind größere Systeme möglich.



HINWEIS

Ein komfortables Auslegungstool zur Berechnung der realen Spannungsabfälle, steht im Internet unter <u>www.system-engineering-tool.com</u> zu Verfügung.

Geräte / Auslegung Variante	Max. Anzahl Geräte	Anzahl Feldboxen	Länge Leitung (A) bis zur 1. Feldbox	Länge Leitungen (B) zwischen den Feldboxen	Länge Stichleitungen (C) für den Geräteanschluss
		_			
AZM 201 / Maximal	16	2	10,0 m	10,0 m	7,5 m
AZM 201 / Mittel	20	2,5	7,5 m	7,5 m	5,0 m
AZM 201 / Klein	24	3	7,5 m	5 m	3,5 m
MZM 100 / Maximal	20	2,5	10,0 m	10,0 m	7,5 m
MZM 100 / Mittel	24	3	7,5 m	7,5 m	5,0 m
MZM 100 / Klein	28	3,5	7,5 m	5 m	3,5 m
AZM 300 / Maximal	28	3,5	10,0 m	10,0 m	7,5 m
AZM 300 / Mittel	32	4	7,5 m	7,5 m	5,0 m
AZM 300 / Klein	40	5	7,5 m	5 m	3,5 m
AZM 400 / Maximal	16	2	10,0 m	10,0 m	7,5 m
AZM 400 / Mittel	16	2	7,5 m	7,5 m	5,0 m
AZM 400 / Klein	16	2	7,5 m	5 m	3,5 m
AZM 1xx / Maximal	20	2,5	10,0 m	10,0 m	7,5 m
AZM 1xx / Mittel	24	3	7,5 m	7,5 m	5,0 m
AZM 1xx / Klein	28	3,5	7,5 m	5 m	3,5 m
RSS, CSS / Maximal	48	6	10,0 m	10,0 m	7,5 m
RSS & CSS / Mittel	56	7	7,5 m	7,5 m	5,0 m
RSS & CSS / Klein	64	8	7,5 m	5 m	3,5 m
Gemischt / Maximal	24	3	10,0 m	10,0 m	7,5 m
Gemischt / Mittel	28	3,5	7,5 m	7,5 m	5,0 m
Gemischt / Klein	32	4	7,5 m	5 m	3,5 m

Gemischte Bestückung der Feldbox: 2 x AZM 201, 2 x MZM 100, 2 x AZM 300 und 2 x RSS / CSS





HINWEIS

Ein komfortables Auslegungstool zur Berechnung der realen Spannungsabfälle, steht im Internet unter <u>www.system-engineering-tool.com</u> zu Verfügung.

SCHMERSAL

7.2 EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserkläru	ng	S SCHMERSAL		
Original	K.A. Schmersa Möddinghofe 3 42279 Wuppert Germany Internet: www.s	GmbH & Co. KG) al chmersal.com		
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend a Anforderungen der unten angeführten Euro	aufgeführten Bau päischen Richtlir	teile aufgrund der Konzipierung und Bauart den nien entsprechen.		
Bezeichnung des Bauteils:	SFB-EIP			
Тур:	siehe Typensch	lüssel		
Beschreibung des Bauteils:	Sichere Feldbo	x (IO-Modul mit Feldbusschnittstelle)		
Einschlägige Richtlinien:	2006/42/EG 2014/30/EU 2011/65/EU	Maschinenrichtlinie EM∨-Richtlinie RoHS-Richtlinie		
Angewandte Normen:	EN 61131-2:20 EN 60947-5-3:2 EN ISO 13849- IEC 61508 Teile	07 2013 1:2015 9 1-7:2010		
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:	ig: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035			
EG-Baumusterprüfbescheinigung:	01/205/5878.03	/23		
Bevollmächtigter für die Zusammen- stellung der technischen Unterlagen:	Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal			
Ort und Datum der Ausstellung:	Wuppertal, 5. J	uni 2023		
	Au	und		
	Rechtsverbindli Philip Schmer Geschäftsführe	che Unterschrift sal r		



INFORMATION

Die aktuell gültige Konformitätserklärung steht im Internet unter <u>www.products.schmersal.com</u> zum Download zur Verfügung. **X** (6

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal Germany

 Telefon:
 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0

 Telefax:
 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00

 E-Mail:
 info@schmersal.com

 Internet:
 www.schmersal.com

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.



Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.schmersal.com