SCHEDA TECNICA

DISTANZIATORE BN 31 / BNS 33 SPACER

- per il montaggio del sensore di sicurezza e dell"azionatore su materiale ferromagnetico

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.05.2025, 09:01