



## SET UDS/232

- Einfaches Ein- und Auslesen von Daten des USP-PI
- Erstellung von Profilen in MS Excel®
- Grafische Darstellung der Schachtkopie
- Kopieren von Daten zwischen mehreren USP-PI
- Archivierung von Schachtkopien
- Verbindung über USB oder RS-232 Schnittstelle

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.07.2024, 23:31