



## SET ASM-SWP

- asimon 3.x
- Die Software asimon ist ein Werkzeug zur Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-Interface Sicherheitsmonitors.
- Downloadkabel ASM-DC1
- Konfigurationskabel ASM-KC1
- Software-Download

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.08.2024, 15:26