



PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

- La tarjeta de memoria SD se utiliza para la copia de seguridad opcional del programa de usuario
- Puede ser usado con todos los sistemas de control PSC1 con la opción -MC, -FB1 y -FB2

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/2/2025 12:32