



SRB-E-302FWS-TS-OEM19

- 2 Contactos de seguridad, 1 Salida de seguridad
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- 1 Salida de aviso estado modular
- 1 salida de aviso causa del error estático
- Detección del paro de máquina mediante 1 o 2 sensores de impulsos
- señal de máquina parada adicional, como segundo canal de entrada
- Monitorización de tiempo mediante 2 canales

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/1/2025 12:48