



## ASHH-1-V30

- perfil del esclavo descargable
- conexión de esclavos a prueba de corto circuito y sobrecarga
- cargador incluido en entrega
- Interfaz AS Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- direccionamiento y parametrización de esclavos AS-interfaz

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/8/2024 14:10