



SET UDS/USB

- Cómoda escritura y lectora de datos al USP-PI
- Creación de perfiles en MS Excel ®
- Representación gráfica de la copia del hueco
- Copiando datos entre varios USP-PI
- Archivando copias del hueco
- Conexión vía USB ó interfaz RS-232

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/1/2025 7:50