



BNS-Y-02

- permite la interconexión y la conexión de sensores BNS ha un rele de seguridad común.
- para BNS 33, BNS 36, BNS 260 (con 2 NC)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 31/1/2025 12:45