



PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

- La carte mémoire SD est utilisée pour la sauvegarde optionnelle du programme utilisateur
- Peut être utilisé avec tous les contrôleurs PSC1 avec les options -MC, -FB1 et -FB2

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-07-11 06 h 18