



BNS-Y-02

- permet d'interconnecter des capteurs de sécurité BNS pour les raccorder à un module de sécurité commun
- pour BNS 33, BNS 36, BNS 260 (avec 2 NF)

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-18 03 h 05