



DISTANZIATORE BN 31 / BNS 33 SPACER

- per il montaggio del sensore di sicurezza e dell'azionatore su materiale ferromagnetico

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07.03.2025, 14:12