



## SET UDS/USB

- Agile lettura e trasmissione dati del sistema USP-PI
- Creazione di profili in MS Excel(r)
- Rappresentazione grafica della struttura albero
- Copia dati fra USP-PI multipli
- Archiviazione di copie
- Connessione USB o interfaccia RS-232

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04.04.2025, 01:16