



PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

- La scheda di memoria SD è utilizzata per il salvataggio opzionale del programma utente
- Può essere utilizzato con tutti i sistemi di comando PSC1 con l'opzione -MC, -FB1 e -FB2

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15.03.2025, 20:26