SCHEDA TECNICA

RST 36-1-AD08

- Azionamento laterale
- Montaggio ed aggiustamanto semplice, flessibile
- AS-Interface

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.05.2024, 17:31