



## PSC1-A-91-SAFEPLC2

- Chiave di licenza per SafePLC2
- Necessario per salvare, compilare e trasferire il programma al sistema di comando.

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/06/2024, 14:47