



SET UDS/USB

- Agile lettura e trasmissione dati del sistema USP-PI
- Creazione di profili in MS Excel(r)
- Rappresentazione grafica della struttura albero
- Copia dati fra USP-PI multipli
- Archiviazione di copie
- Connessione USB o interfaccia RS-232

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2025, 17:44