



## BNS-Y-11

- abilita l'interconnessione e il collegamento dei sensori di sicurezza BNS ad un comune modulo di sicurezza
- per BNS 33, BNS 36, BNS 260 (con 1 NC/1 NA)

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/03/2025, 16:13