

SPACER BNS 36 SPACER



- voor de montage van de veiligheidssensor en de bedienmagneet op ferromagnetisch materiaal

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 27/11/2024 03:44