



BNS-Y-02

- aktiverer sammenkobling og tilkobling av BNS-sikkerhetssensorer til en felles sikkerhetsovervåkings-modul
- for BNS 33, BNS 36, BNS 260 (med 2 NC)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 06.04.2025, 00:07