



## SSG-SK

- Amortyzator przełączający monitorujący schody i rękawy dla pasażerów, pojazdy cateringowe i tym podobne
- Włączenie amplitudy załadowanych platform transferu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.01.2025, 02:38