



## SET UDS/USB

- Łatwy zapis i odczyt danych z USP-PI
- Tworzenie profili w MS Excel®
- Graficzne przedstawienie kopii szybu
- Kopiowanie danych pomiędzy wieloma USP-PI
- Zachowywanie kopii szybu
- Połączenie przez interfejs USB lub RS-232

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.04.2025, 04:36