



PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

- Karta pamięci SD jest używana do opcjonalnego tworzenia kopii zapasowych programu użytkownika.
- Można stosować we wszystkich systemach sterowania PSC1 z opcją -MC, -FB1 i -FB2

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.07.2024, 20:39