



BNS-Y-11

- umożliwia połączenie między sobą i do modułu bezpieczeństwa czujników BNS
- do BNS 33, BNS 36, BNS 260 (z 1 NC/1 NO)

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.01.2025, 16:21