



PSC1-A-91-SAFEPLC2

- Dongle de licença para SafePLC2
- Necessário para gravar, fazer compilação e para a transmissão do programa no sistema de comando

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 10/09/2024 09:02