FICHA TÉCNICA





EX-RSS32S123

- chave Interruptor selector / Selector
- Zona EX 1 e 21

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, n^0 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/11/2024 09:57