



PSC1-A-91-SAFEPLC2

- Dongle de licença para SafePLC2
- Necessário para gravar, fazer compilação e para a transmissão do programa no sistema de comando

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/03/2025, 15:36