



SLG 412-E/R0800-03-12-H

- **Observação:** Excluído do programa de fornecimento! (Substituído por: SLG 422)
- Bloqueio de arranque / rearme integrado
- Monitorização de contactor integrado
- sinalizador de status
- Sincronização óptica
- Saídas de semi condutores a prova de falhas
- Categoria de comando 4

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 05/06/2025, 13:31