



## PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

- O cartão de memória SD é usado como backup opcional do programa de utilizador
- Utilizável em todos os sistemas de comando PSC1 com opção -MC, -FB1 e -FB2

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/02/2025, 08:40