



SET UDS/232

- Fácil leitura e escrita de dados da USP-PI
- Criação de perfis em MS Excel®
- Representação gráfica da cópia do poço
- Copiar dados entre várias USP-PI
- Arquivo de cópias do poço
- Ligação através de USB ou interface RS-232

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/02/2025, 07:45