



BNS-Y-11

- permite a interconexão e a conexão de sensores BNS a um módulo de segurança comum.
- para BNS 33, BNS 36, BNS 260 (com 1 NC/1 NO)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 08/03/2025, 01:44