



## SRB-E-302FWS-TS

- 2 contactos de segurança, 1 saída de segurança
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- 1 Saída de sinal de estado do módulo
- 1 Saída de sinal de mensagem de erro dinâmico
- Monitorização de falhas é possível com 1 ou 2 geradores de impulsos
- Sinal de paragem adicional como segundo canal de entrada
- Monitorização de tempo de 2 canais

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 27/08/2024, 21:30