



SET UDS/USB

- Enkel in- och avläsning av data från USP-PI
- Skapa profiler i MS Excel®
- Grafisk bild på hissens schaktschema
- Kopiering av data mellan flera USP-PI
- Arkivering av schaktkopior
- Anslutning via USB eller RS-232-gränssnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-01 02:50