SCHMERSAL

IT Manuale d'istruzioni . . . . . Pagina 1
Originale

Uso conforme

I kit di montaggio vanno utilizzati solo in abbinamento all'azionatore AZM 170-B6.

MS AZM 170 R/P

Montaggio ad angolo retto sulla porta di protezione



MS AZM 170 P

Montaggio parallelo alla porta di protezione



Legenda
1 Vite a testa bombata M4 x 30 secondo ISO 7380
2 Rosetta secondo DIN 433-4,3
3 Vite a testa bombata M4 x 10 secondo ISO 7380
4 Piastra di fissaggio AZ 17/AZM 170
5 Profilato a U AZM 170
6 Squadretta di fissaggio AZM 170

Non incluso nell'ambito della fornitura
7 Elettroserratura di sicurezza AZM 170
8 Azionatore AZM 170-B6

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

x.000 / 04.2018 / v.A. - 101149323-IT / C / 2018-04-20 / AE-Nr. 9219