




ES Manual de instrucciones. Página 1
Original

Descripción y uso

La cinta de tierra para la caja de distribución segura SFB permite, en el caso de problemas por CEM, una puesta a tierra directa de la SFB a través de la conexión FE.

 Deberán tenerse en cuenta las indicaciones en la guía y en el manual de instrucciones de la SFB sobre el concepto de puesta a tierra y para evitar bucles de tierra.


Montaje

Montar la cinta de tierra con el material de fijación incluido, en la conexión FE de la caja de distribución SFB.

Fijar el otro extremo de la cinta en una base conductora eléctrica y puesta a tierra.

Datos técnicos

Datos mecánicos	
Arandela:	M4
Arandela dentada:	M4 / J
Cinta de tierra:	6 mm ² x 100 mm
Tornillo de fijación cinta de tierra:	M4 x 8
- Par de apriete:	1,2 Nm ± 0,2 Nm



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemania
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com