



FR Mode d'emploi ..... page 1  
Original

**Destination et emploi**

La bande de masse pour le boîtier de distribution de sécurité SFB permet une mise à la terre directe du SFB via le raccord FE en cas de problèmes CEM.



Il faut observer les remarques reprises dans le manuel et le mode d'emploi du SFB concernant le principe de mise à la terre et l'empêchement de boucles de terre.

**Montage**


Monter la bande de masse au raccord FE du boîtier de terrain sécurisé SFB au moyen du matériel de fixation compris dans la livraison.

Fixer l' autre côté de la bande de masse à une surface conductrice reliée à la terre.

**Données techniques**

**Spécifications mécaniques**

Rondelle:	M4
Rondelle de sécurité:	M4 / J
Bande de masse:	6 mm <sup>2</sup> x 100 mm
Vis de fixation bande de masse:	M4 x 8
- Couple de serrage:	1,2 Nm ± 0,2 Nm



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Allemagne  
Téléphone: +49 202 6474-0  
Téléfax: +49 202 6474-100  
E-Mail: info@schmersal.com  
Internet: www.schmersal.com