



NL Bedieningshandleiding . . . . . Pagina 1  
Origineel

**Bestemming en gebruik**

Bij EMC-problemen maakt de aardingsstrip voor de field box SFB een directe aarding van de SFB mogelijk via de FE-aansluiting.



De opmerkingen in het handboek en in de bedieningshandleiding van de SFB met betrekking tot het aardingsconcept en het verhinderen van aardingslusen moeten in acht worden genomen.

**Montage**


Aardingsstrip met het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de FE-aansluiting van de field box SFB monteren.

De andere zijde van de aardingsstrip op een elektrisch geleidende en geaarde ondergrond bevestigen.

**Technische gegevens**

**Mechanische gegevens**

Sluitring:	M4
Getande ring:	M4 / J
Aardingsstrip:	6 mm <sup>2</sup> x 100 mm
Bevestigingsschroef aardingsstrip:	M4 x 8
- Aandraaimoment:	1,2 Nm ± 0,2 Nm



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Duitsland  
Telefoon: +49 202 6474-0  
Telefax: +49 202 6474-100  
E-Mail: info@schmersal.com  
Internet: www.schmersal.com