



DE Betriebsanleitung Seite 1
Original


Bestimmung und Gebrauch

Die Sperrzange schützt im Falle von begehbaren Schutzeinrichtungen davor, irrtümlich eingeschlossen zu werden. Bei Eintritt in den Gefahrenbereich befestigt das Bedien- bzw. Servicepersonal je ein Schloss an der Sperrzange. Es können 1 bis 6 Schlösser (nicht im Lieferumfang) mit einem maximalen Bügel-Durchmesser von 6 mm einhängt werden.


Abmessungen

Alle Maße in mm.

Halterung




Sperrzange



Anwendung

Verwendung SZ201-1 mit Sicherheitsschalter AZ201 oder Sicherheitszuhaltung AZM201


Durch die Sperrzange ist die Einführöffnung für den Betätiger blockiert. Die Tür der Schutzeinrichtung kann somit nicht geschlossen werden, ein unabsichtlicher Maschinenanlauf wird verhindert.



Verwendung SZ201-1 mit Sicherheitszuhaltung AZM300

Die Sperrzange wird durch den Betätigerbügel geschoben, so dass das Drehkreuz nicht in die Stellung "Schutzeinrichtung geschlossen" gebracht werden kann.

Die Tür der Schutzeinrichtung kann somit nicht geschlossen werden, ein unabsichtlicher Maschinenanlauf wird verhindert.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com