FICHA TÉCNICA

EX-RSS21S12

- Llave - Conmutador seleccionador / Interruptor selector de llave
- EX-Zona 1 y 21

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/7/2025 11:11