SCHMERSAL

IT Manuale d'istruzioni ..... Pagina 1
Traduzione del manuale d'istruzioni originale

Destinazione d'uso

In caso di dispositivi di protezione mobili, la pinza di bloccaggio protegge contro un'eventuale chiusura involontaria.
All'ingresso nell'area di pericolo, ciascun addetto al funzionamento o all'assistenza applica un lucchetto alla pinza di bloccaggio.
Possono essere applicati un massimo di 6 lucchetti con un diametro dell'archetto di 6 mm.
Mediante la pinza di bloccaggio viene impedito l'azionamento dell'interruttore, in modo che la porta di protezione non possa essere bloccata, evitando così un avvio involontario della macchina.

Utilizzo



Montaggio

Dimensioni
Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).





K. A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com

x.000 / v.A. / 09.2010 / BZ-Nr. 50220-104V900 / Teile-Nr. 1213417-IT / Ausgabe A