Neue Kontakt-Belegung BNS-B20

New connector position

Alt / Old	Neu / New

Achtung!
Warning!









deutsch

Achtung!
Als Sicherheitskontakte können wahlweise Öffner/Schließer oder Öffner/Öffner an die nachgeschaltete Auswertung angeschlossen werden.

Anschluss an Sicherheitsbausteine mit Schließer/Öffner-Eingang:

Sicherheitskontakte	Schließer:	S13 – S14
	Öffner:	S21 – S22
Meldekontakt	Öffner:	S31 – S32

Anschluss an Sicherheitsbausteine mit Öffner/Öffner-Eingang:

Sicherheitskontakte	Öffner:	S21 – S22
	Öffner:	S31 – S32
Meldekontakt	Schließer:	S13 – S14

Sollte das Gerät als Ersatz in eine vorhandene Steuerung eingebaut werden, ist die geänderte Klemmenbelegung zu beachten.

english

Warning!
The safety contacts can be connected to the downstream safety monitoring module either in NC/NO or NC/NC combination.

Connection to the safety monitoring module with NO/NC input:

Safety contacts	NO:	S13 – S14
	NC:	S21 – S22
Signaling contact	NC:	S31 – S32

Connection to the safety monitoring module with NC/NC input:

Safety contacts	NC:	S21 – S22
	NC:	S31 – S32
Signaling contact	NO:	S13 – S14

Please observe the modified pin configuration when integrating the device as substitute in an existing control.

K. A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.de
Internet: http://www.schmersal.com

SCHMERSAL